
Votre **HTC** Jetstream Manuel de l'utilisateur





Contenu

Mise en route			
À l'intérieur de la boîte	8		
HTC Jetstream	8		
Capot supérieur	9		
Carte SIM	10		
Carte de stockage	11		
Batterie	12		
Allumer ou éteindre l'appareil.	13		
Entrer le code NIP	13		
Mouvements du doigt	13		
Configurer votre HTC Jetstream pour la première fois	14		
Comment d'ajouter des contacts sur votre HTC Jetstream	15		
Écran d'accueil	16		
Les bases			
Régler le volume	17		
Mode veille	18		
États et notifications	19		
Panneau Notifications	21		
Basculer entre des applications récemment ouvertes	22		
Les emplacements où les applications, données et fichiers sont stockés	23		
Connecter votre HTC Jetstream à un ordinateur	24		
Copier des fichiers depuis ou vers l'espace de stockage de la tablette ou la carte de stockage	25		
Synchroniser des fichiers multimédias entre votre HTC Jetstream et une application multimédia sur votre ordinateur	26		
Copier du texte, rechercher des informations, et partager	27		
Imprimer	28		
Activer et désactiver le mode Avion	29		
Personnalisation			
Vous approprier votre HTC Jetstream.	30		
Personnaliser votre HTC Jetstream avec des thèmes	30		
Changer votre fond d'écran	32		
Définir une nouvelle apparence	32		
Personnaliser votre écran d'accueil avec des widgets			
Ajouter des icônes et d'autres raccourcis sur votre écran d'accueil	35		
Réorganiser ou supprimer des widgets et des icônes sur l'écran d'accueil	35		
Réarranger l'écran d'accueil	36		
Utiliser des ensembles de paramètres sonores			
Redisposer ou masquer des onglets d'applications	38 39		
Personnaliser votre écran de verrouillage			

6	Contenu
Inc	lex

Conventions utilisées dans ce guide

Dans ce manuel de l'utilisateur, les symboles suivants sont utilisés pour indiquer des informations utiles et importantes :



Ceci est une note. Une note donne souvent des informations supplémentaires, par exemple ce qui se passe lorsque vous décidez de faire ou de ne pas faire une action spécifique. Une note fournit également des informations qui peuvent n'être applicables que dans certaines situations.



Ceci est un conseil. Un conseil vous propose une solution alternative pour une étape ou une procédure particulière, ou vous donne des informations sur une option utile.



Ceci indique des informations importantes nécessaires afin d'accomplir une certaine tâche ou pour que votre téléphone fonctionne correctement.



Ceci fournit des informations de précaution d'emploi. Ce sont des informations auxquelles vous devez porter attention pour éviter des problèmes potentiels.

Mise en route


À l'intérieur de la boîte

Vous trouverez les éléments suivants à l'intérieur de la boîte.

- HTC Jetstream
- Câble USB
- Adaptateur d'alimentation
- Guide de mise en route rapide
- Manuel de sécurité et de réglementation


HTC Jetstream

Panneau avant




- 1. Capteur de lumière
- 2. Appareil photo frontal
- 3. Indicateur allumé/éteint de l'appareil photo avant
- 4. Écran tactile

Panneaux supérieur et inférieur



- 1. MARCHE/ARRÊT (avec diode de notification)
- 2. Prise du casque d'écoute 3,5 mm
- 3. Microphone
- 4. Connecteur USB

Panneau arrière




- 1. Caisson de basse
- 2. Capot supérieur
- Appareil photo 8 mégapixels
- 4. Double flash DEL
- 5. Contrôles du volume
- 6. Haut-parleurs de gauche et de droite

Capot supérieur

Retirer et replacer le capot supérieur :

Retirez le capot supérieur pour accéder aux logements de la carte SIM et de la carte de stockage.

- 1. Éteignez votre HTC Jetstream et tenez-le fermement face vers le bas.
- 2. Soulevez le capot supérieur depuis la petite ouverture située le long du capot supérieur pour l'enlever complètement.



Replacer le capot supérieur


- 1. En tenant votre HTC Jetstream face vers le bas, insérez les petites languettes du capot supérieur dans le côté exposé du HTC Jetstream.
- 2. Appuyez sur le capot supérieur pour le verrouiller en place.

Carte SIM

Vous devez insérer une carte SIM dans votre HTC Jetstream pour pouvoir utiliser la connexion de données. Des cartes SIM de 1.8V et de 3V peuvent être utilisées.

Insérer la carte SIM

- 1. Éteignez votre HTC Jetstream et tenez-le fermement face vers le bas.
- 2. Retirez le capot supérieur.
- 3. Insérez la carte SIM dans son logement, les contacts dorés vers le bas et le coin tronqué vers l'extérieur.



4. Poussez la carte SIM bien à fond jusqu'à ce qu'elle se clique en place.

Retirer la carte SIM



Assurez-vous d'éteindre votre HTC Jetstream avant de retirer la carte SIM.


- 1. Retirez le capot supérieur.
- 2. Poussez sur la carte SIM pour l'éjecter de son logement.
- 3. Faites glisser la carte SIM à l'extérieur de son logement.

Carte de stockage

Votre HTC Jetstream est munie d'une mémoire de stockage qui vous permet de stocker vos photos, vidéos et fichiers musicaux. Si vous avez besoin de plus d'espace de stockage, vous pouvez insérer une carte de stockage dans votre HTC Jetstream.

Insérer la carte de stockage

- 1. Retirez le capot supérieur.
- 2. Insérez la carte de stockage dans son logement, les contacts dorés face vers le bas, et poussez-la jusqu'à ce qu'elle se clique en place.



Retirer la carte de stockage

- Si votre HTC Jetstream est allumé, vous devez d'abord démontez la carte de stockage avant de la retirer pour éviter de la corrompre ou de l'endommager.
 - 1. Retirez le capot supérieur.
 - 2. Poussez sur la carte SIM pour l'éjecter de son logement.
 - 3. Faites glisser la carte de stockage hors de son logement.

Démonter la carte de stockage

Si vous devez retirer la carte de stockage pendant que votre HTC Jetstream est allumé, démontez d'abord la carte pour éviter de la corrompre ou de l'endommager.

- 1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur ## > Paramètres.
- 2. Appuyez sur Stockage > Démonter la carte SD.

Batterie

Votre HTC Jetstream est muni d'une batterie rechargeable. L'autonomie de la batterie dépend de la manière dont vous utilisez votre HTC Jetstream. Les fonctionnalités et accessoires que vous utilisez peuvent avoir une incidence sur l'autonomie de votre batterie. Par exemple, laisser votre connexion Bluetooth® constamment activée utilisera davantage d'énergie. La navigation fréquente sur le Web consomme beaucoup d'énergie de la batterie.


Charger la batterie

La batterie est livrée partiellement chargée. Nous vous recommandons de charger la batterie avant d'allumer votre HTC Jetstream et de commencer à l'utiliser. Les performances de certaines batteries sont meilleures après plusieurs cycles de charge/décharge.



N'utilisez que l'adaptateur d'alimentation fourni avec votre appareil pour recharger la batterie.

1. Branchez l'adaptateur c.a. au connecteur USB de votre HTC Jetstream.



2. Branchez l'adaptateur C.A. à une prise électrique pour commencer le chargement de la batterie.

Lorsque la batterie est en train de charger, le voyant de notification DEL émet une lumière orangée fixe. Le voyant devient vert continu une fois que la batterie de votre HTC Jetstream est complètement rechargée.

Si vous chargez la batterie et que votre HTC Jetstream est allumé, l'icône de chargement de la batterie apparaît dans la barre d'état de votre tablette. Une fois la batterie complètement chargée, l'icône de chargement devient une icône de batterie pleine.



Par sécurité, la batterie interrompt sa charge lorsqu'elle surchauffe.

Allumer ou éteindre l'appareil.

Allumer l'appareil

Appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT. Rien de plus facile.



Lorsque vous allumez votre HTC Jetstream pour la première fois, vous devez le configurer.

Eteindre l'appareil.

- 1. Si l'écran est éteint, appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT pour le rallumer, puis déverrouillez l'écran.
- 2. Appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT et maintenez-le enfoncé pendant quelques secondes.
- 3. Quand le menu d'alimentation du téléphone apparaît, appuyez sur Éteindre.

Entrer le code NIP

La plupart des cartes SIM sont fournies avec un code NIP (numéro d'identification personnel) configuré par votre fournisseur de services mobiles. Si on vous demande un code NIP, entrez-le, puis appuyez sur OK.



Si vous avez entré trois fois un code NIP incorrect, la carte SIM se bloque automatiquement. Aucun problème. Contactez votre fournisseur de services mobiles pour obtenir le code PUK (PIN Unblocking Key).

Mouvements du doigt

Appuyer	Lorsque vous voulez taper avec le clavier à l'écran, ou encore sélectionner des éléments tels que les icônes d'applications/ paramètres, appuyez simplement dessus avec votre doigt.
Appuyer et maintenir	Pour ouvrir les options disponibles pour un élément (p. ex. un contact ou un lien dans une page Web), appuyez et maintenez simplement l'élément.
Faire glisser	Faire glisser signifie déplacer rapidement votre doigt verticalement ou horizontalement d'un côté à l'autre de l'écran.
Glisser	Appuyez et maintenez votre doigt appuyé en exerçant une très légère pression avant de commencer le glissement. Lors du glissement, ne relâchez votre doigt que lorsque vous avez atteint la position souhaitée.

Effleurer	Effleurer l'écran est similaire à faire glisser, sauf que vous avez besoin de passer votre doigt avec des coups légers et rapides.
Faire pivoter	Vous pouvez automatiquement changer l'orientation de la grande majorité des écrans en faisant pivoter votre HTC Jetstream sur le côté.
Serrer	Dans certaines applications, comme Galerie ou le navigateur Web, vous pouvez « serrer » l'écran avec deux doigts (par exemple, le pouce et l'index) pour zoomer ou dézoomer une photo ou une page Web.

Configurer votre HTC Jetstream pour la première fois

Lorsque vous allumez votre HTC Jetstream pour la première fois, il vous est demandé de configurer celui-ci. Vous pouvez choisir la façon de vous connecterez à Internet, ou si vous voulez que votre emplacement soit automatiquement détecté. Si vous avez toujours des contacts et des événements d'agenda importants sur votre ancien téléphone, vous pouvez facilement les transférer vers votre nouveau HTC Jetstream via Bluetooth.

Assurez-vous d'être connecté à votre compte Google® pour pouvoir utiliser des applications Google telles que Gmail™ et Android Market™. Vous pouvez également configurer vos autres comptes de messagerie, de même que vos réseaux sociaux favoris comme Facebook®, Twitter™r et autres.

Suivez simplement les instructions à l'écran et vous serez prêt à utiliser votre téléphone en un instant.



Il se peut que certaines fonctions nécessitant une connexion Internet, telles que des Il se peut que certaines forictions fiecessitaire and services de localisation et de synchronisation automatique à vos comptes en ligne, entraînent des frais de transferts de données additionnels. Ne vous inquiétez pas. Vous pourrez ultérieurement activer ou désactiver ces fonctions depuis les paramètres de votre téléphone.

Comment d'ajouter des contacts sur votre **HTC Jetstream**

Il y a plusieurs façons d'ajouter des contacts dans votre HTC Jetstream. Vous pouvez synchroniser votre HTC Jetstream avec des contacts de votre ordinateur et de vos comptes Google et Facebook.

Gmail	Les contacts Google sont importés vers votre HTC Jetstream une fois que vous êtes connecté à votre compte Google. Vous pouvez également créer d'autres contacts Google directement depuis votre HTC Jetstream.
Facebook	Connectez-vous à votre compte Facebook via Facebook pour HTC Sense pour importer les informations de vos amis sur Facebook.
Contacts de la tablette	Vous pouvez créer et enregistrer des contacts directement sur votre HTC Jetstream.
Carte SIM	Vous pouvez copier tous les contacts SIM sur votre HTC Jetstream.
HTC Sync [™]	Synchronisez des contacts de votre ancien téléphone avec votre ordinateur, puis servez-vous de HTC Sync pour synchroniser votre HTC Jetstream avec les applications Microsoft® Outlook®, Outlook Express ou Windows® Contacts de votre ordinateur.
Microsoft Exchange ActiveSync®	Votre HTC Jetstream synchronise vos contacts de travail à partir du serveur Microsoft Exchange ActiveSync de votre lieu de travail.
Transfert	Vous pouvez utiliser l'application Transfert pour transférer vos contacts et autres types de données pris en charge depuis votre ancien téléphone vers votre HTC Jetstream.

Écran d'accueil

Votre écran d'accueil est l'endroit où vous personnalisez votre HTC Jetstream. Il est équipé d'un widget d'horloge et de météo qui affiche l'heure et la météo de votre région. Vous pouvez également ajouter vos applications, raccourcis et widgets favoris pour que ces éléments soient à portée de doigt. Pour savoir comment faire, reportezvous au chapitre Personnalisation à la page 30.

Écran d'accueil étendu

Au fur et à mesure que vous utiliserez plus d'applications avec votre HTC Jetstream, vous trouverez que l'écran d'accueil ne suffit pas à vos besoins. Aucun problème. Vous pouvez utiliser jusqu'à quatre écrans d'accueil supplémentaires. Cela vous offre une foule de possibilités.

Glissez votre doigt horizontalement vers la gauche ou la droite et vous découvrirez plus d'espace pour ajouter des icônes, des widgets, etc.



Appuyez sur 🕠 pour retourner à l'écran d'accueil principal (l'écran d'accueil central).

Utiliser la vue par bond arrière

Pour sauter directement à l'écran voulu, « serrez » l'écran pour basculer en vue par bond arrière. Cette vue révèle les cinq écrans d'accueil en miniatures.



Appuyez simplement sur l'écran voulu et vous y accéderez directement.

Les bases

Régler le volume

Vous pouvez régler le volume des alarmes, des notifications et de la lecture de musique et de vidéos sur votre HTC Jetstream.

- Appuyez sur les boutons VOLUME + ou VOLUME -pour régler le volume. Selon votre écran actuel, vous verrez une icône du type de volume que vous pouvez régler :
 - Son de différents types de notifications, telles que les nouveaux courriels, les rappels d'événements de l'agenda, etc.
 - Lecture multimédia dans des applications telles Musique.
 - Son des alarmes définies dans Horloge.
- 2. Dans la fenêtre Volume, appuyez sur pour voir tous les types de volumes, puis faites glisser le curseur de volume vers la droite ou la gauche pour régler le volume.

Régler le volume via le menu Paramètres

- 1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur == > Paramètres.
- 2. Appuyez sur Son > Volume.
- 3. Faites glisser les curseurs du volume vers la gauche ou la droite pour régler le volume de lecture de fichiers multimédias, des alarmes et des notifications. Votre téléphone émettra un son indiquant le volume lorsque vous faites glisser un curseur.
- 4. Une fois terminé, appuyez sur OK.

Mode veille

Le mode veille vous permet d'économiser l'énergie de la batterie en mettant votre HTC Jetstream dans un mode de basse consommation avec l'écran éteint. Ce mode permet également d'éviter d'appuyer accidentellement sur des boutons lorsque le HTC Jetstream se trouve dans votre sac.

Basculer en mode Veille

Appuyez brièvement sur le bouton MARCHE/ARRÊT pour désactiver l'écran et faire basculer le téléphone en mode veille. Votre HTC Jetstream passe automatiquement en mode veille quand il est inactif pendant un moment.

Réveil après une mise en veille

Pour réveiller votre HTC Jetstream manuellement, appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT. Il est nécessaire pour ce faire de déverrouiller l'écran.



Votre HTC Jetstream se réveille automatiquement lorsque vous avez configuré un rappel d'agenda ou une alarme.

Déverrouiller l'écran

Faites glisser l'anneau vers le haut pour déverrouiller l'écran.





Si vous avez défini un motif de verrouillage d'écran, un NIP ou un mot de passe, il vous sera demandé de tracer le motif sur l'écran ou d'entrer le NIP ou mot de passe avant que l'écran ne se déverrouille.

Si vous avez configuré un rappel d'événement ou une alarme, vous pouvez faire glisser ou ou ou dans l'anneau pour activer la répétition ou ignorer l'événement ou l'alarme.

Ouvrir une application depuis l'écran de verrouillage

Sur l'écran de verrouillage, faites glisser l'icône d'une application dans l'anneau pour déverrouiller l'écran et accéder directement à cette application.



Vous pouvez personnaliser l'écran de verrouillage dans le menu **S** > **Écran de verrouillage** pour que vos quatre applications favorites soient affichées.

États et notifications

Icônes d'état

Voici quelques-unes des icônes de statut de base qui apparaissent sur la barre de statut.




Icônes de notification

Les icônes de notification dans la barre d'état vous permettent de rester à jour avec vos messages, les événements de l'agenda et les alarmes.



Voici quelques exemples :





Vous n'êtes pas certain de ce qu'indique l'icône de notification sur la barre de statut? Vous pouvez appuyer sur l'icône pour afficher un ballon conseil.

Diode de notification



Code de couleurs du voyant de notification DEL :

- Vert continu : votre HTC Jetstream est branché à l'adaptateur secteur ou connecté à un ordinateur et la batterie est complètement chargée.
- Vert clignotant : une notification est en attente.
- Orangé continu : la batterie est en chargement.
- Orangé clignotant : le niveau de la batterie est très faible.

Panneau Notifications

Ouvrez le panneau Notifications pour voir quel type de notification ou d'information vous avez reçu, vérifier l'état de la batterie de votre HTC Jetstream, ou encore activer des paramètres tels le Wi-Fi.

Appuyez sur l'extrémité droite de la barre d'état pour ouvrir le panneau Notifications.




- Si vous avez des notifications en attente sous l'horloge système, appuyez sur un ballon pour répondre à la notification ou ouvrir son application.
- Appuyez sur X pour supprimer une notification de la liste.

Utiliser les Paramètres rapides

Le panneau des Paramètres rapides vous permet d'activer rapidement le Wi-Fi, les alertes de notifications, etc. Ce panneau vous offre également un raccourci vers tous les paramètres de votre HTC Jetstream.

Appuyez sur l'extrémité droite de la barre de statut, puis appuyez sur 🚅



- Faites glisser le curseur pour régler la luminosité de l'écran.
- Appuyez sur Paramètres pour ouvrir le menu de tous les paramètres de votre HTC Jetstream.



Basculer entre des applications récemment ouvertes

Vous pouvez facilement accéder jusqu'à huit applications que vous avez ouvertes récemment.

- 1. Appuyez sur en bas de l'écran.
- 2. Faites défiler les éléments du panneau Applis récentes pour voir les différentes applications que vous avez utilisées récemment.
- 3. Dans le panneau Applis récentes, appuyez sur une application pour l'ouvrir.



Les emplacements où les applications, données et fichiers sont stockés

Votre HTC Jetstream utilise les types de stockages suivants :

Stockage des applications et données	Les applications sont enregistrées dans cet espace de stockage, identifié comme Stockage interne dans les paramètres de la tablette. D'autres données telles les contacts que vous créez ou synchronisez sur votre tablette, les messages et vos paramètres de comptes sont également enregistrées dans cet espace de stockage.
	Cet espace de stockage est soigneusement géré et protégé par le système de votre tablette, car il contient vos informations personnelles. Lorsque vous connectez votre tablette à un ordinateur, cet espace de stockage n'est pas accessible depuis votre ordinateur.
	Le contenu de l'espace de stockage est supprimé lorsque vous réinitialisez votre tablette aux paramètres d'usine. Assurez-vous de faire une copie de sauvegarde de vos données avant de réinitialiser votre tablette aux paramètres d'usine. Certaines applications, telles que Contacts, vous permettent de sauvegarder vos données sur votre carte de stockage.
Stockage de données	Il s'agit là d'un autre espace de stockage intégré, identifié comme Stockage de la tablette dans les paramètres de votre tablette. C'est l'emplacement où vous pouvez enregistrer vos fichiers.
	Lorsque vous connectez votre tablette à un ordinateur, cet espace de stockage est accessible et vous pouvez y copier des fichiers.
	Quand vous réinitialisez votre tablette aux paramètres d'usine, vous pouvez choisir de conserver ou supprimer le contenu de cet espace de stockage.
Carte de stockage	Vous pouvez stocker vos fichiers, tels que des photos, de la musique et des vidéos sur cet espace de stockage amovible.
	Lorsque vous connectez votre tablette à un ordinateur, cet espace de stockage est accessible et vous pouvez y copier des fichiers.

L'espace de stockage de vos fichiers par défaut, qu'il s'agisse de l'espace de Stockage de votre tablette ou votre carte de stockage, peut varier d'une application à l'autre. Certaines applications vous permettent de configurer votre espace de stockage par défaut.

Connecter votre HTC Jetstream à un ordinateur

À chaque fois que vous connectez votre HTC Jetstream à un ordinateur au moyen du câble USB, l'écran Choisir un type de connexion s'ouvre et vous permet de choisir un type de connexion USB.

Sélectionnez parmi les choix suivants, puis appuyez sur Terminé:

Chargement seul	Sélectionnez cette option si vous voulez seulement charger la batterie pendant que votre HTC Jetstream est connectée à votre ordinateur.
Lecteur de disque	Sélectionnez ce mode pour copier des fichiers entre votre ordinateur et l'espace de stockage de votre HTC Jetstream ou votre carte de stockage (si vous en avez placé une dans l'appareil).
	Lorsque le mode Lecteur de disque est activé pendant que votre HTC Jetstream est connectée à un ordinateur, vous ne pourrez pas accéder au contenu de l'espace de stockage de la tablette ou de la carte de stockage (si vous en avez placé une dans l'appareil) au moyen des applications de votre HTC Jetstream.
HTC Sync	Après avoir installé HTC Sync sur votre ordinateur, sélectionnez cette option pour synchroniser les contacts, l'agenda et d'autres informations entre l'ordinateur et votre HTC Jetstream.
Partage de connexion USB	Si vous n'avez pas de connexion Internet sur votre ordinateur, sélectionnez ce mode pour partager la connexion Internet de votre HTC Jetstream avec votre ordinateur.
Media Sync	Sélectionnez cette option pour synchroniser la musique, les vidéos, images et autres fichiers pris en charge entre votre HTC Jetstream et une application multimédia sur votre ordinateur prenant en charge le protocole Media Transfer Protocol (MTP), telle qu'une version récente de Windows Media® Player.
Relais Internet	Si vous n'avez pas d'abonnement de données ou si vous n'avez pas accès à un réseau, Wi-Fi vous pouvez sélectionner ce mode pour partager la connexion Internet de votre ordinateur avec votre HTC Jetstream.

Copier des fichiers depuis ou vers l'espace de stockage de la tablette ou la carte de stockage

Vous pouvez copier votre musique, vos photos et d'autres fichiers vers l'espace de stockage de la tablette ou la carte de stockage (si vous en avez placé une dans l'appareil).

- 1. Connectez votre HTC Jetstream à l'ordinateur au moyen du câble USB fourni.
- 2. Sur l'écran Choisir un type de connexion, sélectionnez Lecteur de disque, puis appuyez sur Terminé. Sur votre ordinateur, l'espace de stockage interne de votre HTC Jetstream et la carte de stockage sont reconnus comme disques amovibles.
- 3. Naviguez jusqu'à l'espace de stockage interne de votre HTC Jetstream ou jusqu'à la carte de stockage.
- 4. Faites l'une des choses suivantes :
 - Copiez des fichiers depuis l'ordinateur dans le dossier racine de l'espace de stockage de votre HTC Jetstream ou de la carte de stockage.
 - Copiez des fichiers depuis l'espace de stockage de votre HTC Jetstream ou depuis la carte de stockage dans un dossier sur votre ordinateur.
- 5. Une fois les fichiers copiés, déconnectez le disque amovible (c'est à dire le HTC Jetstream) suivant la procédure de votre système d'exploitation pour déconnecter votre HTC Jetstream en toute sécurité.
- 6. Faites l'une des choses suivantes :
 - Déconnectez votre HTC Jetstream de l'ordinateur.
 - Pour garder votre HTC Jetstream connecté à l'ordinateur tout en HTC Jetstream pouvant accéder à la carte de stockage ou l'espace de stockage de l'appareil, ouvrez le panneau Notifications, appuyez sur Lecteur de disque, sélectionnez une option (exceptée Lecteur de disque), puis appuyez sur Terminer.

Synchroniser des fichiers multimédias entre votre HTC Jetstream et une application multimédia sur votre ordinateur

Vous pouvez synchroniser de la musique, des photos et des vidéos que vous aimez depuis votre application multimédia favorite sur votre ordinateur. Cette application doit prendre en charge le protocole Media Transfer Protocol (MTP).

Par exemple, si vous avez Windows 7 sur votre ordinateur, vous pouvez ouvrir Windows Media Player et synchroniser votre HTC Jetstream comme périphérique multimédia portable.



Selon le système d'exploitation de votre ordinateur et l'application multimédia que vous utilisez, il se peut que vous deviez télécharger et installer le pilote MTP pour pouvoir travailler avec votre HTC Jetstream depuis votre ordinateur. Reportez-vous au manuel d'utilisation de votre ordinateur pour plus de détails sur la synchronisation multimédia via MTP.

- 1. Connectez votre HTC Jetstream à l'ordinateur au moyen du câble USB fourni.
- 2. Sur l'écran Choisir un type de connexion, sélectionnez Media Sync, puis appuyez sur Terminé.
- 3. Sur votre ordinateur, ouvrez l'application multimédia, puis configurez l'application multimédia pour qu'elle reconnaisse votre HTC Jetstream. Consultez le manuel d'utilisation de l'application multimédia pour des instructions supplémentaires.


Contrairement au mode Lecteur de disque, vous pourrez utiliser les applications sur votre HTC Jetstream pour accéder à l'espace de stockage de la tablette ou à la carte de stockage (si vous en avez placé une dans l'appareil).

Copier du texte, rechercher des informations, et partager

Dans des applications telles le navigateur Web ou E-mail, vous pouvez sélectionner du texte pour ensuite décidez ce que vous voulez en faire.

Sélectionner du texte

- 1. Appuyez et maintenez le doigt sur un mot.
- 2. Glissez les marqueurs de début et de fin pour mettre en surbrillance le texte à sélectionner.





Pour copier l'adresse d'un lien vers une page Web, appuyez et maintenez votre doigt sur le lien, puis appuyez sur Copier l'URL du lien.

Copier et coller du texte

- 1. Après avoir sélectionné le texte à copier, appuyez sur Copier. Le texte sélectionné sera alors copié dans le presse-papiers.
- 2. Dans un champ de saisie de texte (p. ex. lors de la composition d'un courriel) appuyez et maintenez le doigt sur l'emplacement où vous souhaitez coller le texte.
- 3. Appuyez sur Coller.

Rechercher ou traduire du texte

- 1. Après avoir sélectionné le texte que vous voulez rechercher ou traduire, appuyez sur Recherche rapide.
- 2. Appuyez sur l'un des onglets suivants:



Google Search

Pour rechercher des informations via Google Search en fonction du texte sélectionné.



Wikipédia

Pour rechercher des informations sur Wikipédia® en fonction du texte sélectionné.



YouTube

Pour rechercher des vidéos dans YouTube® en fonction du texte sélectionné.



Google Traduction.

Pour traduire le texte dans une autre langue.

Partager du texte

- 1. Après avoir sélectionné le texte que vous voulez partager, appuyez sur 😵.
- 2. Choisissez où coller et partager le texte sélectionné, par exemple dans un courriel ou dans une mise à jour de statut de vos réseaux sociaux.

Imprimer

Connectez votre HTC Jetstream à une imprimante prise en charge par l'appareil et imprimez des documents, des courriels, des photos, etc.



- Votre HTC Jetstream et l'imprimante doivent tous deux être connectés au même réseau local. Connectez votre HTC Jetstream au réseau local via Wi-Fi. Pour savoir comment connecter l'imprimante au réseau local, reportez-vous au manuel d'utilisation de l'imprimante.
- Le réseau local ne doit pas être protégé par un pare-feu.
- 1. Ouvrez une application comme E-mail ou Galerie et sélectionnez les fichiers que vous voulez imprimer.
- 2. Appuyez sur = > Imprimer.
- 3. Sur l'écran Imprimer, appuyez sur l'imprimante que vous voulez utiliser.
- 4. Sélectionnez les fichiers que vous voulez imprimer dans la partie supérieure de l'écran ou sélectionnez les numéros des pages que vous souhaitez imprimer.



Appuyez sur **Options avancées** pour configurer la taille des pages, la mise en page et l'orientation des pages, puis choisissez si vous voulez imprimer en couleur ou en noir et blanc.

5. Appuyez sur Imprimer.

Vous pouvez consulter les détails d'impression en ouvrant le panneau Notifications, puis en appuyant sur l'élément que vous voulez imprimer.

Activer et désactiver le mode Avion

Dans de nombreux pays, la loi vous impose d'éteindre les appareils cellulaires en avion. Une façon astucieuse de désactiver la fonction téléphone est de faire basculer votre HTC Jetstream en mode avion.

Quand vous activez le mode Avion, toutes les communications sans fil de votre HTC Jetstream sont désactivées, y compris les services de données, le Bluetooth et le Wi-Fi. Lorsque vous désactivez le mode avion, les fonctions sans fil sont réactivées et l'état précédent des fonctions Bluetooth et Wi-Fi est restauré.

Pour activer ou désactiver le mode avion, appuyez et maintenez le doigt sur MARCHE/ARRÊT, puis appuyez sur Mode avion.

Une fois le mode avion activé, l'icône 🛧 s'affiche dans la barre d'état.

Personnalisation

Vous approprier votre HTC Jetstream.

Donnez à votre HTC Jetstream l'apparence et la sonnerie que vous souhaitez. Personnalisez-le avec différents fonds d'écran, apparences et notifications sonores pour des événements tels que la réception d'un courriel et des rappels d'agenda.

Appuyez sur le bouton Personnaliser 🚮 situé à droite sur l'écran d'accueil pour commencer à personnaliser votre téléphone.

Personnaliser votre HTC Jetstream avec des thèmes

Servez-vous des thèmes pour créer différentes dispositions d'écrans d'accueil qui correspondent aux différentes dimensions de votre vie. Personnalisez des écrans d'accueil différents pour le travail, les loisirs ou le voyage, et passez rapidement de l'un à l'autre.



Chaque fois que vous ajoutez ou modifiez un élément sur l'écran d'accueil, votre HTC Jetstream sauvegarde automatiquement les modifications au thème sélectionné.

Utiliser un thème prédéfini

Votre HTC Jetstream est muni de thèmes prédéfinis, chacun préconfiguré avec un papier peint différent et une collection de widgets qui reflète différents moments de votre vie. Vous pouvez choisir un thème adapté au travail, au divertissement, au voyage, ou à votre vie sociale.

- 1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur > Thème.
- 2. Glissez votre doigt sur l'écran de la droite vers la gauche pour sélectionner le thème que vous voulez.
- 3. Appuyez ensuite sur Appliquer.



Pour télécharger des thèmes additionnels, appuyez sur 🚭 > Thèmes > Obtenir plus.

Créer un nouveau thème.

Lorsque vous créez un nouveau thème, vous débutez avec un écran d'accueil vide.

- 1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur 61 > Thème.
- 2. Appuyez sur ≡ > Nouveau.
- 3. Entrez le nom du nouveau thème, puis appuyez sur Terminé.
- 4. Personnalisez un thème en ajoutant des widgets et d'autres éléments, en modifiant la disposition des éléments sur l'écran d'accueil, ou encore en choisissant une apparence ou un fond d'écran différents. Toutes vos modifications sont automatiquement enregistrées sous ce nouveau thème.

Renommer un thème

- 1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur 🚱 > Thème.
- 2. Glissez votre doigt sur l'écran de la droite vers la gauche pour sélectionner le thème que vous voulez renommer.
- 3. Appuyez et maintenez le doigt sur la miniature d'un thème, puis appuyez sur Renommer.
- 4. Entrez le nom du nouveau thème, puis appuyez sur Terminé.

Supprimer des thèmes

- 1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur 3 > Thème.
- 2. Appuyez sur ≡ > Supprimer.
- 3. Glissez de droite à gauche pour parcourir les différents thèmes, puis appuyez sur le ou les thèmes que vous souhaitez supprimer.
- 4. Appuyez sur Supprimer.

Changer votre fond d'écran

La personnalisation du fond d'écran avec une photo est un moyen rapide et facile de redonner de la fraîcheur à l'apparence de votre HTC Jetstream. Consultez la collection de papiers peints disponibles dans votre HTC Jetstream ou choisissez parmi les photos prises avec l'appareil photo. Vous pouvez également configurer votre écran d'accueil pour qu'il affiche un fond d'écran animé.

- 2. Appuyez sur l'un des onglets suivants :

Fonds d'écran HTC	Sélectionnez un fond d'écran prédéfini, puis appuyez sur Aperçu > Appliquer.
Fonds d'écran animés	Choisissez parmi les fonds d'écran prédéfinis. Appuyez sur Aperçu pour voir l'animation, puis appuyez sur Appliquer.
Galerie	Choisissez une photo déjà existance, découpez-la, puis appuyez sur Enregistrer.



Pour télécharger des fonds d'écran additionnels, appuyez sur 🕝 > Fonds d'écran > Fonds d'écran HTC > Obtenir plus.

Définir une nouvelle apparence

Personnalisez davantage votre téléphone en lui donnant une nouvelle apparence. Les apparences sont conçues afin de donner un style et une sensation différentes aux boutons, aux écrans d'applications, aux menus d'options et autres éléments de votre appareil.

- 1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur 🚭 > Skin.
- 2. Glissez votre doigt sur l'écran de la droite vers la gauche pour sélectionner l'apparence que vous voulez.
- 3. Appuyez ensuite sur Appliquer.



Pour télécharger des apparences additionnelles, appuyez sur 🚭 > Skin > Obtenir plus.

Personnaliser votre écran d'accueil avec des widgets

Les widgets offrent une vue d'ensemble des informations importantes et du contenu multimédia en façade sur votre écran d'accueil. Pour votre confort, certains widgets sont déjà ajoutés à votre écran d'accueil. Vous pouvez en ajouter d'autres parmi les widgets disponibles.

Ajouter un widget à votre écran d'accueil

- 1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur + > Widgets.
- 2. Faites défiler la liste des widgets, puis appuyez sur le widget choisi.
- 3. Glissez de gauche à droite pour afficher les différents styles et options de widgets.
- 4. Faites glisser un élément jusqu'à une miniature de l'écran d'accueil où vous voulez ajouter un nouveau widget.

Vous pouvez également ajouter des widgets pour d'activer ou désactiver rapidement certains paramètres, comme le Wi-Fi et le Bluetooth. Faites défiler la liste des widgets, appuyez sur Paramètres, puis appuyez sur le widget choisi.



Pour téléchargement davantage de widgets, appuyez sur > Widgets > Obtenir plus.

Changer les paramètres d'un widget

Les paramètres de bases de certains widgets (p. ex. les widgets Contacts et E-mail) peuvent être modifiés depuis l'écran d'accueil.

- 1. Appuyez et maintenez le doigt sur un widget de l'écran d'accueil. Votre HTC Jetstreamvibrera et vous verrez un cadre de couleur autour du widget. Ne relâchez pas tout de suite votre doigt.
- 2. Faites glisser le widget jusqu'au bouton (si disponible).



L'écran vous permettant de modifier certains paramètres du widget s'affichera.

3. Il ne vous reste plus qu'à modifier les paramètres du widget selon votre goût.

Ajouter des icônes et d'autres raccourcis sur votre écran d'accueil

Placez les icônes d'application sur votre écran d'accueil pour ouvrir vos applications plus rapidement. Vous pouvez également ajouter des raccourcis pour les paramètres et des informations spécifiques comme une page Web favorite, un numéro de téléphone, une liste d'écoute musicale, des itinéraires, et beaucoup d'autres éléments.



Les raccourcis disponibles varient selon les applications installées sur votre HTC Jetstream.

- 1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur 🛨.
- 2. Appuyez sur Applications pour ajouter une icône d'application, ou sur Raccourcis pour ajouter un raccourci vers un paramètre ou une information.



Pour ajouter une icône d'application sur l'écran d'accueil, vous pouvez également appuyer sur 🎹, puis appuyer et maintenir le doigt sur une icône d'application. Tout en gardant votre doigt appuyé, glissez l'icône vers une zone vide sur l'écran d'accueil, puis soulevez votre doigt.

Réorganiser ou supprimer des widgets et des icônes sur l'écran d'accueil

Réorganisez les widgets et les icônes sur votre écran d'accueil pour faire de la place pour l'ajout d'éléments. Vous pouvez également supprimer les widgets et les icônes que vous n'utilisez pas fréquemment.

Déplacer un widget ou une icône

- 1. Appuyez et maintenez le doigt sur le widget ou l'icône à déplacer. Votre HTC Jetstream vibrera et vous verrez un cadre de couleur autour du widget ou de l'icône. Ne relâchez pas tout de suite votre doigt.
- 2. Glissez le widget ou l'icône vers un nouvel emplacement de l'écran.



- Vous pouvez rester en pause à gauche ou à droite de l'écran pour glisser le widget ou l'icône dans un autre panneau de l'écran d'accueil.
- Lorsque vous faites glisser une icône jusqu'à un emplacement déjà occupé par une autre icône, cette dernière se déplace automatiquement pour libérer l'espace.
- 3. Quand le widget ou l'icône se trouve à l'emplacement voulu, soulevez votre doigt.

Supprimer un widget ou une icône

- Appuyez et maintenez le doigt sur le widget ou l'icône à supprimer. Votre HTC
 Jetstream vibrera et vous verrez un cadre de couleur autour du widget ou de
 l'icône. Ne relâchez pas tout de suite votre doigt.
- 2. Faites glisser le widget ou l'icône vers le bouton supprimer 📋 .
- 3. Quand le widget ou l'icône devient rouge, soulevez votre doigt.

Réarranger l'écran d'accueil

Redisposez les panneaux de votre écran d'accueil d'une manière qui convient mieux à l'utilisation que vous en faites. Par exemple, placez les panneaux avec des widgets et raccourcis que vous utilisez souvent plus près de l'écran d'accueil principal.



La miniature centrale en vue par bond arrière est toujours l'écran d'accueil.

- 1. Serrez l'écran pour passer en vue par bond arrière (Leap view).
- 2. Appuyez et maintenez le doigt sur la miniature de l'écran d'accueil que vous voulez déplacer. Votre HTC Jetstream vibrera. Ne relâchez pas tout de suite votre doigt.
- 3. Faites glisser la miniature jusqu'à son nouvel emplacement, puis soulevez votre doigt.



Utiliser des ensembles de paramètres sonores

Personnalisez votre HTC Jetstream avec différentes notifications sonores. En passant d'un ensemble de paramètres sonores à l'autre, vous pouvez faire en sorte que votre HTC Jetstream vous avertisse avec des sons amusant lorsque vous sortez avec vos amis, ou encore par des sons plus discrets lorsque vous êtes au travail. Chaque ensemble de paramètres sonores vous offre une différente combinaison de sons pour des notifications telles les réceptions de courriels, les rappels d'agenda, et plus encore.

Choisir parmi les paramètres sonores prédéfinis

- 1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur 🕝 > Paramètres sonores.
- 2. Sur l'écran Paramètres sonores, appuyez sur le nom d'une collection sonore.
- 3. Vous pouvez appuyer sur pour entendre les différents sons que comprend cet ensemble.
- 4. Appuyez ensuite sur Appliquer.



Pour télécharger des ensembles de paramètres sonores additionnels, appuyez sur > Paramètres sonores > Obtenir plus.

Créer un nouvel ensemble de paramètres sonores

- 2. Appuyez sur = > Ajouter.
- 3. Entrez le nom du nouvel ensemble de paramètres sonores, puis appuyez sur Terminé.

Le nouvel ensemble de paramètres sonores est alors créé et est ajouté à la liste des paramètres sonores de votre téléphone. Vous pouvez assigner différents sons à l'ensemble de paramètres sonores que vous voulez.

Personnaliser un ensemble de paramètres sonores

Personnalisez un ensemble de paramètres sonores en choisissant différents sons pour différentes notifications, telles que la réception d'un courriel, des rappels d'agenda, et plus encore. Vous pouvez choisir parmi les sélections préenregistrées ou parmi vos propres fichiers audio (excepté pour les notifications sonores).

- 1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur 🚭 > Paramètres sonores.
- 2. Choisissez un ensemble de paramètres sonores à personnaliser ou créez-en un nouveau, puis appuyez sur Appliquer.
- 3. Vous pouvez changer les notifications sonores et les alarmes depuis l'écran Personnaliser. Allez dans les applications correspondantes telles qu'E-mail et Agenda pour choisir des notifications sonores à utiliser dans ces applications.

Votre HTC Jetstream enregistre automatiquement les modifications à l'ensemble de paramètres sonores sélectionné.

Changer les notifications sonores

- 2. Choisissez le type de notification que vous voulez changer.
- 3. Appuyez sur le son que vous souhaitez utiliser. Un extrait sonore est joué brièvement lorsqu'un élément est sélectionné.
- 4. Appuyez ensuite sur Appliquer.



Bien que vous ne puissiez pas importer des notifications sonores, vous pouvez appuyer sur **Obtenir plus** pour télécharger des fichiers audio additionnels depuis le HTC Hub.

Changer un son d'alarme

- 1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur > Alarme.
- 2. Appuyez sur le paramètre sonore que vous souhaitez utiliser.



Pour utiliser votre fichier audio, appuyez sur = > Ajouter, sélectionnez l'élément à importer dans la liste Alarmes, puis appuyez sur OK.

3. Appuyez ensuite sur Appliquer.

Supprimer des ensembles de paramètres sonores

- 1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur 🕝 > Paramètres sonores.
- 2. Appuyez sur ≡ > Supprimer.
- 3. Appuyez sur le ou les paramètres sonores que vous voulez supprimer.
- 4. Appuyez sur Supprimer.

Redisposer ou masquer des onglets d'applications

Vous pouvez redisposer les onglets affichés au bas de certaines applications afin de prioriser les types d'informations que vous utilisez souvent ou encore supprimer les onglets dont vous n'avez pas vraiment besoin.

1. Ouvrez une application qui présente les onglets habituels au bas de l'écran (p. ex. la bibliothèque de l'application Musique).



2. Appuyez et maintenez le doigt sur un onglet. Lorsque que l'écran change et affiche un espace vide, relâchez votre doigt.


3. Effectuez l'une des opérations suivantes :

Déplacer un onglet	Appuyez et maintenez le doigt sur l'onglet que vous voulez déplacer, puis faites-le glisser jusqu'à la position voulue.
Supprimer un onglet	Appuyez et maintenez le doigt sur un onglet que vous souhaitez masquer, puis faites-le glisser vers le haut. Lorsque vous voyez un encadré de couleur, soulevez votre doigt.

4. Une fois terminé, appuyez sur 🔇 .

Restaurer un onglet

- 1. Ouvrez l'application dans laquelle vous aviez supprimé un ou plusieurs onglets.
- 2. Appuyez et maintenez le doigt sur un onglet. Lorsque que l'écran change et affiche certains onglets masqués, relâchez votre doigt.
- 3. Appuyez et maintenez le doigt sur un onglet que vous souhaitez afficher, puis faites-le glisser jusqu'à l'emplacement où vous voulez le placer.



4. Une fois terminé, appuyez sur 🔇 .

Personnaliser votre écran de verrouillage

Choisissez parmi plusieurs écrans de verrouillage disponibles qui affichent des informations en direct telles que des informations météo animées et les mises à jour de la bourse. Vous pouvez également choisir quelles sont vos applications préférées, de sorte que vous puissiez accéder directement à ces applications lorsque vous déverrouillez votre téléphone.

- 1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur 🚱 .
- 2. Appuyez sur Écran de verrouillage.
- 3. Glissez votre doigt vers la gauche ou la droite pour choisir un type d'écran de verrouillage.

4. Appuyez sur Paramètres, puis personnalisez les éléments que vous voulez afficher sur votre écran de verrouillage.



Pour choisir les applications disponibles depuis votre écran de verrouillage, appuyez sur une application que vous voulez remplacer, puis choisissez l'application qui la remplacera.

5. Une fois terminé, appuyez sur Appliquer

Recherche et navigateur Web

Effectuer une recherche sur votre HTC Jetstream et sur le Web

Vous pouvez rechercher des informations sur votre HTC Jetstream et sur le Web en utilisant Google Search. Certaines applications telles Contacts ou E-mail disposent de leur propre fonction de recherche que vous pouvez utiliser uniquement dans ces applications.

Configurer les options de recherche

- 1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur Q Google.
- 2. Appuyez sur **=** > Paramètres de recherche.
- 3. Appuyez sur Éléments pouvant être recherchés, puis sélectionnez les éléments à inclure lors d'une recherche.
- 4. Appuyez sur Recherche Google, puis sélectionnez les paramètres que vous voulez activer. Par exemple, sélectionnez Utiliser Ma position pour obtenir des résultats de recherche concernant votre position lorsque vous utilisez Google Search.
- 5. Appuyez sur Gérer l'historique pour afficher ou gérer l'historique de recherche en ligne reliée à votre compte Google dans le navigateur Web.
- 6. Une fois terminé, appuyez sur 🔇 .

Effectuer des recherches sur le Web et sur votre HTC Jetstream

- 1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur Q Google.
- 2. Dans la boîte de recherche, entrez les mots que vous souhaitez rechercher. À mesure que vous entrez du texte, des suggestions issues de recherches sur le Web Google apparaissent sous le champ de recherche, et les résultats issus de la HTC Jetstream apparaissent de l'autre côté.
- 3. Faites l'une des choses suivantes :
 - Si l'élément que vous recherchez se trouve dans la liste des suggestions, appuyez sur l'élément voulu pour l'ouvrir dans l'application appropriée.
 - Appuyez sur l'icône de flèche d'une suggestion Web pour l'entrer dans le champ de recherche. Si vous le faites, de nouvelles suggestions apparaîtront et vous pourrez entrer davantage de texte ou encore appuyer sur l'icône de flèche se trouvant à côté des suggestions suivantes pour raffiner votre recherche.
 - Si l'élément recherché n'est pas dans la liste, appuyez sur Depour rechercher sur le Web. Le navigateur Web s'ouvrira et affichera les résultats de recherche issus de Google.

Rapidement rechercher de l'information sur Internet

La fonction de Recherche rapide vous permet d'accéder à l'information que vous voulez presque immédiatement. Lorsque vous entrez un nouveau mot ou une nouvelle phrase, vous pouvez immédiatement l'utiliser comme objet de recherche dans des services de recherche tels Google Search et Wikipédia.

- 1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **## > Recherche rapide**.
- 2. Si le clavier à l'écran est ouvert, appuyez d'abord sur ✓ pour le fermer et ainsi pouvoir voir les onglets situés dans la partie inférieure de l'écran.
- 3. Parcourez les onglets pour choisir où vous voulez effectuer une recherche rapide. Puis entrez l'objet de votre recherche dans le champ de recherche.
- 4. Appuyez sur Q.



Après avoir recherché l'élément sur un onglet, vous pouvez glisser jusqu'à l'autre onglet pour y rechercher automatiquement le même terme.

Traduire des mots en d'autres langues

- 1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **# > Recherche rapide**.
- 2. Si le clavier à l'écran est ouvert, appuyez d'abord sur ✓ pour le fermer et ainsi pouvoir voir les onglets situés dans la partie inférieure de l'écran.
- 3. Glissez jusqu'à l'onglet Google Traduction.
- 4. Dans le champ Depuis la langue, choisissez la langue source, puis entrez le mot ou la phrase que vous voulez traduire.

- 5. Dans le champ Vers la langue, choisissez parmi les langues disponibles pour la traduction.
- 6. Appuyez sur Traduire.

Utiliser le navigateur Web

Voici les différentes façons d'ouvrir le navigateur Web et de commencer à surfer sur Internet :

- Sur l'écran d'accueil, appuyez sur Internet.
- Dans l'écran d'accueil, appuyez sur | > Internet.

Accéder à une page Web ou effectuer une recherche sur Internet

- 1. Dans l'écran du navigateur, appuyez sur la zone de l'URL en haut de l'écran.
- 2. Entrez l'adresse de la page Web. Vous pouvez également entrer des mots-clés pour effectuer une recherche. À mesure que vous entrez du texte, des suggestions apparaîtront à l'écran.
- 3. Appuyez sur une suggestion ou continuez à entrer du texte dans le champ d'adresse de la page Web, puis appuyez sur .

Naviguer et zoomer sur une page Web

- Déplacez votre doigt sur l'écran en l'effleurant pour naviguer et afficher d'autres zones de la page Web.
- Appuyez deux fois sur l'écran pour faire un zoom avant rapide, puis appuyez sur l'écran deux autres fois pour faire un zoom arrière rapide. Vous pouvez également utiliser vos doigts pour serrer et desserrer l'écran pour zoomer et dézoomer.

Sélectionner un lien Web ou une adresse de messagerie sur une page Web

Lorsque vous êtes sur une page Web, vous pouvez :

- Appuyer sur un lien Web (URL) pour l'ouvrir. Appuyer sur une adresse de messagerie pour y envoyer un courriel.
- Appuyer et maintenir le doigt sur un lien Web ou une adresse de messagerie pour afficher de options supplémentaires.

Ouvrir une nouvelle fenêtre du navigateur


Ouvrez plusieurs fenêtres du navigateur pour pouvoir aller plus facilement d'un site Web à l'autre.

- 1. Lorsqu'une page Web est affichée, appuyez sur 🗓 pour afficher le volet Windows
- 2. Appuyez sur +.

Une nouvelle fenêtre du navigateur s'ouvre en plein écran.

Passer d'une fenêtre du navigateur à l'autre

- 1. Sur l'écran du navigateur, appuyez sur 🔟 pour afficher le volet Windows.
- 2. Glissez votre doigt vers la droite ou la gauche sur le volet Windows pour parcourir les différentes miniatures de sites Web.



3. Appuyez sur les miniatures pour passer rapidement d'une fenêtre de navigation à l'autre.

Lorsque vous appuyez sur une miniature, la page Web correspondante s'affiche sous le volet Windows.

- 4. Faites l'une des choses suivantes :
 - Appuyez sur (x) pour fermer une fenêtre de navigation.
 - Pour afficher une page Web en plein écran et fermez le volet Windows, appuyez sur .


Navigation confidentielle

Vous pouvez utiliser des onglets incognitos pour naviguer sur Internet avec plus de confidentialité qu'avec des onglets de navigation conventionnels. Lorsque vous naviguez incognito, les cookies de votre navigateur ne sont pas partagés mais plutôt supprimés lorsque vous fermez tous les onglets incognitos. De même, les pages Web que vous visitez au moyen des onglets incognitos n'apparaîtront pas dans l'historique de navigation, à l'exception des fichiers que vous avez téléchargés ou des favoris que vous avez créés.

Depuis l'écran de navigation, appuyez sur = > Nouvel onglet incognito. Un nouvel onglet s'ouvre et est accompagné d'informations sur la navigation incognito.

Télécharger des fichiers et des applications depuis Internet

Vous pouvez télécharger des applications et des fichiers directement à partir de vos sites Web préférés.



- 1. Ouvrez votre navigateur Web, puis accédez au site Web à partir duquel vous pouvez télécharger le fichier que vous voulez.
- 2. Suivez les instructions de téléchargement du site Web.

Avant de pouvoir installer l'application que vous avez téléchargée, vous devez configurer votre HTC Jetstream afin de permettre l'installation d'applications de tierce partie. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur == > Paramètres > Applications > Sources inconnues.

Afficher vos téléchargements

Lorsque vous êtes sur une page Web, appuyez sur \blacksquare , puis appuyez sur Téléchargements.

Afficher les favoris et les pages consultées précédemment

Vous pouvez stocker autant de favoris que vous le souhaitez sur votre HTC Jetstream. Vous pouvez également accéder à la liste des sites visités, ou afficher rapidement les pages consultées fréquemment.

Ajouter un favori

- 1. Pendant l'affichage d'une page Web, appuyez sur +.
- 2. Pour enregistrer les favoris dans un autre répertoire, appuyez sur Favoris. Vous pouvez ajouter le raccourci sur l'écran d'accueil ou dans un répertoire que vous avez créé.
- 3. Modifiez le nom du signet (si nécessaire) puis appuyez sur OK.

Ouvrir un favori

- 1. Pendant l'affichage d'une page Web, appuyez sur 📗.
- 2. Sur l'onglet Favoris 📕, naviguez jusqu'au favori à ouvrir, puis appuyez dessus.

Modifier un favori

- 1. Pendant l'affichage d'une page Web, appuyez sur ...
- 2. Sur l'onglet Favoris ▶, appuyez sur ≡ > Modifier.
- 3. Appuyez sur 🗹 à côté du favori que vous voulez modifier.
- 4. Entrez vos modifications, puis appuyez sur OK.
- 5. Appuyez sur Enregistrer.

Afficher une page consultée précédemment

- 1. Pendant l'affichage d'une page Web, appuyez sur 🔝.
- 2. Sur l'onglet Historique 🚳, naviguez jusqu'à la page que vous voulez afficher puis appuyez dessus.

Afficher une page souvent visitée

- 1. Pendant l'affichage d'une page Web, appuyez sur 🔝
- Sur l'onglet Les + visités , naviguez jusqu'à la page que vous voulez afficher puis appuyez dessus.

Effacer le cache et l'historique du navigateur

- Lorsqu'une page Web est affichée, appuyez sur = > Paramètres > Confidentialité et sécurité.
- 2. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Appuyez sur Effacer la cache pour supprimer les textes, images et autres fichiers temporaires issus des pages Web que vous avez visitées.
 - Appuyez sur Effacer l'historique pour supprimer l'historique du navigateur sur votre HTC Jetstream.

Configurer les options du navigateur

Personnalisez le navigateur Web suivant votre style. Définissez les options d'affichage, de confidentialié et de sécurité lors de l'utilisation du Navigateur.

Depuis l'écran de navigation, appuyez sur \equiv > Paramètres.

Configurer votre page d'accueil

- 1. Depuis l'écran de navigation, appuyez sur = > Paramètres.
- 2. Appuyez sur Général > Définir page d'accueil.
- 3. Sélectionnez ou entrez la page d'accueil que vous souhaitez définir, puis appuyez sur OK.

Synchroniser vos favoris avec Google Chrome

Vous pouvez synchroniser vos favoris Google Chrome $^{\mathsf{m}}$ sur votre ordinateur et votre HTC Jetstream.

Assurez-vous d'être connecté à votre compte Google chaque fois que vous enregistrez des Google Chrome favoris sur votre ordinateur. Si vous avez plusieurs comptes Google sur votre HTC Jetstream, vous devez choisir le même compte que vous utilisez sur votre ordinateur.

- 1. Depuis l'écran de navigation, appuyez sur = > Paramètres.
- 2. Appuyez sur Général > Synchroniser avec Google Chrome.
- 3. Suivez les instructions à l'écran.

Choisir quand afficher le contenu Adobe Flash

Vous pouvez choisir quels types de contenus Adobe® Flash® vous voulez voir sur une page Web, ainsi que quand vous voulez les voir.

- 1. Depuis l'écran de navigation, appuyez sur = > Paramètres.
- 2. Appuyez sur Avancés > Activer les plug-ins > À la demande.

Après avoir sélectionné le mode À la demande, vous pouvez afficher le contenu Adobe Flash en appuyant sur une page Web.


Le stylet de la tablette et des applications amusantes

À propos du stylet de la tablette

Que ce soit pour le travail ou les loisirs, le stylet est un outil à la fois simple et pratique qui s'intègrera naturellement à l'utilisation que vous faites de votre appareil mobile. Sur votre HTC Jetstream, utilisez le stylet de la tablette pour prendre des notes, dessiner, signer des contrats, et plus encore.



Il est possible que dans certaines régions le stylet ne soit pas inclus dans la boîte. Communiquez avec votre fournisseur de services ou détaillant pour plus savoir où et comment vous procurer le stylet.




1	Capuchon arrière du stylet.	Ouvrez le capuchon arrière lorsque vous voulez remplacer la batterie de votre stylet.
2	Bouton GOMME	Vous permet d'effacer vos traits de stylet sur l'écran en cours d'affichage.
3	Bouton SURLIGNEUR	Vous permet de surligner du texte dans les applications prenant en charge l'utilisation du stylet.
4	Bout du stylet	Vous pouvez remplacer cette section du stylet si celle-ci est endommagée ou devient trop usée.

Insérer une pile dans le stylet de la tablette

Avant de commencer à utiliser le stylet de la tablette, vous devez y insérer la pile AAAA non rechargeable incluse dans la boîte. Vous devrez probablement changer la pile du stylet lorsque vous sentirez que votre HTC Jetstream cesse de répondre à vos coups de stylet.

1. Dévissez le capuchon de la pile dans le sens contraire des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que celui-ci se détache du stylet, puis enlevez-le complètement.




- 2. Insérez la nouvelle pile dans le stylet, le pôle positif en premier.
- 3. Replacez ensuite le capuchon dans le stylet, puis tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il se verrouille en place.

Ce que vous pouvez faire au moyen du stylet de la tablette

Vous pouvez utiliser le stylet de la tablette pour écrire, dessiner et surligner tout comme vous le feriez avec un crayon normal sur du papier. Vous pouvez également utiliser le stylet de la tablette pour vous déplacer sur votre HTC Jetstream, par exemple lorsque vous voulez glisser vers un autre écran, faire défiler une page Web ou sélectionner un élément à l'écran.

Lorsque vous appuyez sur au moyen du stylet de la tablette, vous verrez apparaître la palette d'options du stylet qui vous permet de choisir parmi une variété de plumes, traits et couleurs. Voici certains types de crayons et traits que vous pouvez utiliser :



Crayon plomb
 Crayon de cire
 Stylo
 Pinceau
 Crayon de calligraphie
 Marqueur
 Surligneur
 Gomme

Que faire si le bout du stylet vient à être endommagé?

Si le bout du stylet de la tablette vient à être endommagé ou à s'user, vous devez le remplacer pour éviter d'égratigner l'écran tactile de votre appareil. Communiquez avec votre fournisseur de services ou détaillant pour savoir comment vous procurer un bout de stylet de remplacement.





Choisir le type, le trait et la couleur du stylet

- F
- S'il s'agit de la première fois que vous utilisez le stylet de la tablette sur votre HTC Jetstream, ou si vous venez d'effectuer une réinitialisation aux paramètres d'usine, vous devez appuyer le stylet de la tablette sur l'écran pour faire apparaître le bouton Options du stylet .
- Appuyez avec le stylet (et non votre doigt) sur des éléments dans le menu d'options du stylet.
- 1. Ouvrez une application qui prend en charge l'utilisation du stylet. Ou encore, si vous voulez créer une note ou dessiner dans n'importe quelle application ou page Web, basculer d'abord en mode Gribouillage.
- 2. Appuyez sur . Ceci ouvrera une palette qui vous permet de personnaliser le menu et les options du stylet. Juste en bas, vous verrez si vous êtes en mode Menu ou Options.
- 3. Si vous voyez le mot **Options** sur la palette d'options du stylet, appuyez dessus pour passer en mode Menu.

4. Lorsque vous êtes en mode Menu, appuyez sur l'un des éléments suivants pour personnaliser les paramètres du stylet :



Couleur

Appuyez sur ce bouton pour voir les couleurs de crayon disponibles. Appuyez sur la couleur que vous souhaitez utiliser.



Type

Appuyez sur ce bouton pour voir les différents types de plumes disponibles. Appuyez sur un type à utiliser.



Trait

Appuyez sur ce bouton pour voir les différentes tailles de traits disponibles pour le crayon que vous avez sélectionné. Appuyez sur la taille de crayon voulu.

5. Appuyez sur 🖊 pour fermer la palette des options du stylet.



Si vous voulez que votre HTC Jetstream affiche les types de plumes, de traits et les couleurs que vous avez utilisés dans les différentes applications, sélectionnez l'option Historique du stylo pour chaque appli dans le menu Paramètres > Stylo.

Lors de votre utilisation du stylet de la tablette

- 1. Lorsque vous rédigez des notes ou gribouillez, appuyez sur pour ouvrir la palette des options du stylet. Juste en bas, vous verrez si vous êtes en mode Menu ou Options.
- 2. Si vous voyez le mot Menu sur la palette d'options du stylet, appuyez dessus pour passer en mode Options.
- 3. Lorsque vous êtes en mode Options, vous pouvez faire l'une des choses suivantes :

Annuler ou restaurer	Appuyez sur pour supprimer votre dernier trait de stylet. Appuyez sur pour le restaurer.
Afficher ou masquer les traits de stylet	Appuyez sur pour afficher ou masquer les traits de stylet. Il peut parfois s'avérer utile de masquer les traits de stylet pour afficher une page ou un écran d'origine avant d'y apporter des modifications.
Effacer tout	Appuyez sur pour effacer tous les traits de stylet sur l'écran présentement affiché.

4. Vous pouvez également appuyer et maintenir enfoncé le bouton GOMME du stylet de la tablette. Ne relâchez pas votre doigt avant d'avoir terminé d'effacer.

Surligner et dessiner dans des applications prenant en charge l'utilisation du stylet

Ouvrez un document ou une photo dans une application prenant en charge l'utilisation du stylet et surlignez des mots, ou dessinez par-dessus l'application.

Surligner du texte

- 1. Ouvrez l'un des types de document suivants :
 - Un document Word Polaris[™] Office
 - Un document PDF dans Visionneuse PDF
- 2. Localisez le texte que vous souhaitez surligner
- 3. Appuyez sur le bouton SURLIGNEUR de la tablette et maintenez-le enfoncé, puis surlignez la ligne ou la phrase. Ne relâchez pas le bouton SURLIGNEUR avant d'avoir terminé de surligner.



Les types de crayon disponibles dépendent de l'application que vous utilisez.

4. Pour changer la couleur du surlignage, appuyez sur le texte surligné avec votre doigt, puis choisissez une couleur dans le menu d'options.



Pour supprimer un surlignage, appuyez sur le texte surligné avec votre doigt, puis appuyez sur = > Enlever la surbrillance.

Dessiner sur du texte

- 1. Ouvrez l'un des types de document suivants :
 - Un document Word Polaris Office
 - Un document PDF dans Visionneuse PDF
- 2. Allez à l'endroit où vous voulez inscrire votre signature où dessiner par-dessus du texte.
- 3. Utilisez le stylet de la tablette pour signer ou dessiner.




Les types de crayon disponibles dépendent de l'application que vous utilisez.

Dessiner sur une photo

- 1. Dans l'écran Albums de l'application Galerie, choisissez un album.
- 2. Appuyez sur une photo pour l'afficher en plein écran.

- 3. Utilisez le stylet de la tablette pour dessiner sur la photo.
- 4. Appuyez sur **<** pour appliquer vos modifications.



Une icône de crayon apparaît sur la miniature de la photo pour indiquer que vous avez retouché cette photo.



Vos traits de crayon seront enregistrés dans une différente couche (layer) pardessus la photo, de sorte que vous puissiez les supprimer à tout moment. Pour supprimer des traits de crayon, ouvrez Galerie, puis affichez la photo en plein écran. Utilisez le stylet de la tablette comme d'une gomme à effacer ou appuyez sur dans la palette d'options du stylet pour supprimer tous les traits de crayon.

Vous pouvez également envoyer la combinaison de votre photo et de votre retouche par courriel ou Bluetooth, ou encore partager celle-ci avec des amis sur vos réseaux sociaux en ligne.

Mode Gribouillage.

Basculez en mode Gribouillage pour prendre une capture d'écran de votre écran actuel.



Le mode Gribouillage n'est pas pris en charge lorsque vous :

- Utilisez une application qui vous permet de dessiner librement avec le stylet de la tablette.
- Lisez une vidéo ou un diaporama dans Galerie.
- Lisez, faites jouer ou visualisez du matériel protégé par des droits d'auteur.
- 1. Ouvrez un écran d'application que vous voulez capturer comme image.
- 2. Appuyez sur / > Capture d'écran.
- 3. Utilisez le stylet de la tablette pour marquer, dessiner ou écrire sur la capture d'écran.



Après avoir gribouillé

Une fois votre gribouillage terminé sur l'écran d'une application, appuyez sur l'écran avec votre doigt pour afficher les options du mode Gribouillage.

Appuyez sur **Enregistrer** pour insérer automatiquement l'image que vous avez gribouillée dans une page de l'application Notes. Vous pouvez également voir vos gribouillages dans Galerie.

À propos de Notes

Vous venez d'avoir un moment d'inspiration? Mettez le tout sur papier dans Notes de sorte qu'il vous soit plus facile de vous souvenir ultérieurement de vos idées, questions, etc. Vous pouvez rédiger, faire un enregistrement audio, joindre des photos ou des documents, et même joindre votre page Web préférée. Si vous prenez des notes lors d'une réunion, vous pouvez les relier à l'événement d'agenda de la réunion enregistré dans Agenda.



Créez votre compte Evernote® et connectez-vous à celui-ci depuis votre HTC Jetstream si vous souhaitez effectuer des copies de sauvegarde de vos notes en ligne sur le serveur sécurisé d'Evernote. Pour plus d'information, consultez le www.evernote.com/about/learn more.

Créer un carnet de notes

- 1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur | > Notes.
 - La première fois que vous ouvrez l'application, vous pouvez effectuer un bref tour d'horizon et configurer votre compte Evernote. Si vous choisissez d'ignorer cette étape, vous pourrez vous connecter plus tard à Evernote depuis le menu de paramètres Comptes et synchronisation.
- 2. Appuyez sur la zone de titre de Notes pour ouvrir un menu de sélection, puis appuyez sur Nouveau carnet.
- 3. Entrez un titre pour votre carnet.
- 4. Sélectionnez un type de carnet.
 - Appuyez sur Carnet local pour enregistrer ce carnet uniquement sur votre HTC Jetstream.
 - Appuyez sur Carnet synchronisé pour synchroniser vos notes avec votre compte Evernote.
- 5. Appuyez sur Créer.

Pour ouvrir ou basculer vers un autre carnet de notes, appuyez à nouveau sur la zone de titre de Notes, puis appuyez sur le nom d'un carnet.

Synchroniser des notes

Vous pouvez choisir de synchroniser vos notes automatiquement ou manuellement entre votre HTC Jetstream et votre compte Evernote en ligne.



Vous devez vous connecter à votre compte Evernote depuis votre HTC Jetstream pour lancer la synchronisation des notes.

- 1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur is > Notes.
- 2. Pour synchroniser des notes manuellement, appuyez sur ≡, puis appuyez sur Synchroniser.

- 3. Pour que l'application Notes soit automatiquement mise à jour, appuyez sur sur l'écran Toutes les notes, puis appuyez sur Paramètres > Comptes et synchronisation.
- **4.** Appuyez sur votre compte Evernote, puis personnalisez vos paramètres de synchronisation.

Écrire une note

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur ******** > **Notes**.



Quand vous ouvrez l'application Notes pendant une réunion (enregistrée dans Agenda), vous pouvez directement associer une note à cet événement.

- 2. Ouvrez un carnet de notes, puis appuyez sur +.
- 3. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Appuyez sur Entrer le titre avec votre doigt, puis entrez le titre de la note.
 - Appuyez sur la note pour déplacer le curseur de texte sur une ligne de la page, puis commencer à taper du texte.
- 4. Utilisez le stylet de la tablette pour écrire, dessiner par-dessus le texte, mettre du texte en surbrillance, gribouiller, et plus encore.
- 5. Une fois terminé, appuyez sur ≡ > Enregistrer.

Joindre une photo ou un document à votre note

Lorsqu'une note est ouverte, appuyez sur , puis choisissez l'une des options suivantes :

Image	Pour prendre une photo et la joindre, ou encore joindre une photo déjà existante.
Audio	Pour joindre un fichier audio.
Document Joindre un fichier PDF.	
Fichier	Pour joindre tout autre type de fichier.

Incorporer une capture d'écran d'une application ou page Web

Sur votre HTC Jetstream, vous pouvez prendre des captures d'écran d'applications et de pages Web sous forme d'images pour ensuite les incorporer à vos notes.

- 1. Ouvrez l'application ou la page Web que vous souhaitez insérer.
- 2. Au moyen du stylet de la tablette, appuyez sur **/** > Capture d'écran pour basculer en mode Gribouillage.
- 3. Appuyez sur Enregistrer pour ajouter l'image dans une nouvelle note.



Si vous souhaitez incorporer des pages Web sans les convertir en images, vous pouvez vous connecter à Evernote sur votre ordinateur, puis synchroniser vos notes comprenant des images avec l'application Notes. Vous devez avoir installé Web Clipper Evernote sur votre ordinateur avant de pouvoir insérer du contenu Web. Pour plus d'information, consultez le www.evernote.com.

Prendre des notes pendant une réunion ou une discussion

L'application Notes vous permet de noter vos pensées, plans d'action et comptesrendus de réunion de manière bien plus efficace que sur du papier.

Lorsqu'une note est ouverte, vous pouvez :

Créer une nouvelle note	Appuyez sur ♣.
Enregistrer un clip audio	Appuyez sur 🌘 pour démarrer ou arrêter l'enregistrement audio.
	(Vous devez d'abord arrêter l'enregistrement lorsque vous voulez créer une nouvelle page de note.)
Relier la note à un événement	Appuyez sur 🛗 , puis sélectionnez l'événement auquel relier la note dansAgenda.

Enregistrer une note

Bien que l'application Notes enregistre automatiquement vote travail lorsque vous appuyez sur , vous pouvez enregistrer vos notes manuellement pour vous assurer de ne rien perdre.

Lorsqu'une note est ouverte, appuyez sur = > Enregistrer.

Réviser une note

- 1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur == > Notes.
- 2. Ouvrez un carnet de notes, puis appuyez sur la miniature d'une note.
- 3. Lorsqu'une note est affichée, vous pouvez :



- Glisser votre doigt vers le haut ou le bas sur l'écran pour faire défiler la page.
- Appuyer sur une pièce jointe pour l'ouvrir dans une application qui convient.
- Appuyer sur impour afficher ou modifier l'événement correspondant dans Agenda. Si vous n'avez toujours pas relié la note à un événement, appuyez sur ce bouton pour sélectionner un événement d'agenda.

Lire un enregistrement audio dans Notes

Après avoir effectué un enregistrement audio d'une réunion, vous pouvez écouter le clip audio pour en revoir les éléments clés. Si vous avez pris des notes pendant l'enregistrement, des « marqueurs de temps » (petits noeuds de couleur apparaissant sur la barre audio) sont ajoutés afin de situer vos notes dans la durée de l'enregistrement audio.

- 1. Ouvrez une note comprenant un clip audio que vous avez enregistré.
- 2. Appuyez sur pour lire l'enregistrement audio.
- 3. Appuyez sur ou ou pour accéder au marqueur de temps suivant ou précédent. Lorsque vous passez d'un marqueur à l'autre, une miniature affiche un aperçu de ce que vous avez noté pendant l'enregistrement.





Vous pouvez également appuyer sur un partie du contenu de votre note pour passer instantanément à son marquer de temps et entendre le clip audio correspondant.

Partager une note

Vous pouvez envoyer vos notes par courriel ou via Bluetooth, ou encore les partager avec les amis de vos réseaux sociaux.

- 1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **# > Notes**.
- 2. Ouvrez un carnet, puis appuyez sur la note que vous souhaitez partager.
- 3. Appuyez sur = > Partager la note.
- 4. Choisissez la façon dont vous souhaitez partager la note.



- Pour la plupart des options de partage, les notes sont automatiquement converties en images et envoyées dans ce format.
- Vous pouvez imprimer des notes quand votre HTC Jetstream est connectée à une imprimante via Wi-Fi.

Snapbooth et appareil photo

Snapbooth


Utiliser Snapbooth

Amusez-vous à prendre des plans rapprochés de vous-même ou avec ceux que vous aimez avec Snapbooth. Choisissez parmi une sélection de lentilles virtuelles, ou ajoutez des effets pour immortaliser un bon moment. Vous pouvez également prendre une photo combinée résultant de l'association de quatre clichés.

Prendre des plans rapprochés

- 1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur == > Snapbooth.
- 2. Choisissez la manière dont vous souhaitez prendre un photo.





- 3. Vous pouvez également appliquer un effet à votre photo.
- 4. Tenez votre HTC Jetstream verticalement ou horizontalement avec vos deux mains, puis ajustez ou déplacez-le pour vous cadrer bien au centre de l'écran du viseur.
- 5. Une fois prêt à prendre votre photo, regardez la lentille de l'appareil, puis appuyez sur .



Snapbooth effectue un compte à rebours avant de prendre la photo. Pour annuler la prise de photo, appuyez sur **3**.

Après avoir pris une photo, vous pouvez décider de la partager ou de la supprimer si vous souhaitez reprendre une photo.

Votre photo s'affiche alors en miniature à l'écran. Appuyez sur la miniature pour l'afficher en mode plein écran ou la modifier.



Vous pouvez regarder les photos que vous avez prises dans l'application Galerie. Allez dans l'album **Snapbooth** de Galerie pour les afficher.

Afficher ou modifier des photos en plein écran

- Lorsque vous affichez une photo en plein écran, glissez votre doigt vers la gauche ou la droite sur l'écran pour parcourir les autres photos que vous avez prises.
- Vous pouvez également zoomer vers l'avant ou l'arrière sur une photo.
- Appuyez n'importe où sur l'écran et déterminez si vous voulez partager la photo, la modifier ou y ajouter des effets, prendre une nouvelle photo, ou voir davantage d'options.

Appareil photo

Bases de la caméra

Si vous voyagez pour les affaires ou pour le plaisir, vous pouvez prendre des photos et enregistrer des vidéos grâce à votre HTC Jetstream.

- Pour ouvrir l'appareil photo et prendre des photos, appuyez sur depuis l'écran d'accueil, puis appuyez sur Appareil photo.
- Pour ouvrir l'appareil photo en mode vidéo afin de pouvoir capturer immédiatement des vidéos, appuyez sur depuis l'écran d'accueil, puis appuyez sur Caméscope.

Écran du viseur

Les commandes et indicateurs sont disponibles sur l'écran du viseur.



- Appuyez sur les boutons à l'écran pour permuter entre les modes photo et vidéo, ajouter des effets, et plus encore.
- Utilisez la barre de zoom Q D pour prendre des clichés rapprochés ou à bonne distance et effectuer les ajustements nécessaires. L'indicateur de mise au point automatique vous indique où se trouve la mise au point sur l'écran du viseur.
- Appuyez sur pour accéder à l'application Galerie.

Effectuer des zooms

Avant de capturer une photo/vidéo, utilisez d'abord la barre de zoom pour zoomer vers l'avant/arrière sur votre sujet.

Vous n'avez qu'à glisser votre doigt vers le haut ou le bas sur la barre de zoom pour zoomer vers l'avant ou l'arrière.

Lorsque vous enregistrez une vidéo, la barre de zoom est toujours affichée à l'écran. Vous pouvez zoomer et dézoomer à votre guise pendant que vous enregistrez.

Mise au point automatique

Lorsque vous pointez l'appareil photo sur un sujet ou un endroit différent, l'écran affiche l'indicateur de mise au point automatique au centre de l'écran du viseur.

Laissez la mise au point automatique au centre de l'écran. Ou touchez une autre zone de l'écran à mettre au point.

Utiliser l'appareil photo avant


Utilisez l'appareil photo frontal pour prendre une photo ou enregistrer une vidéo de vous-même.



Certaines fonctions de l'appareil photo ne sont pas disponibles lorsque vous utilisez l'appareil photo frontal, p. ex. la mise au point automatique, le zoom, le flash et la détection des visages.


Prendre une photo

- 1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur == > Appareil photo.
- 2. Avant de prendre la photo, vous pouvez faire un zoom sur votre sujet.
- 3. Appuyez sur le bouton Flash à répétition pour choisir un mode flash suivant les conditions d'éclairage.



- 4. Choisissez la résolution et les autres paramètres de l'appareil photo que vous souhaitez utiliser.
- 5. Vous pouvez également appliquer un effet à votre photo.

Si vous photographiez un groupe de personnes, l'appareil photo reconnaîtra les visages et se mettra au point automatiquement. Vous verrez des encadrés autour des visages des personnes.





Assurez-vous que les options **Mise au point auto** et **Détection du visage** ont été cochées dans les paramètres de l'appareil photo.

- 7. Lorsque vous êtes prêt à prendre la photo, appuyez sur 📵.
- 8. Choisissez ce que vous souhaitez faire de la photo prise.

Enregistre une vidéo

- 1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur | > Caméscope.
- 2. Choisissez la qualité vidéo et les autres paramètres du caméscope que vous souhaitez utiliser.
- 3. Vous pouvez également appliquer un effet à votre vidéo.
- 4. Cadrez votre sujet sur l'écran du viseur.
- 5. Appuyez sur pour commencer l'enregistrement.
- 6. Vous pouvez zoomer et dézoomer à votre guise pendant que vous enregistrez une vidéo.
- 7. Vous pouvez changer la mise au point sur un différent sujet ou zone de pose simplement en appuyant sur le nouveau centre de mise au point sur l'écran du viseur.
- 8. Appuyez sur le bouton Flash pour allumer ou éteindre l'éclairage de l'appareil photo pendant que vous enregistrez.



- 9. Pour stopper l'enregistrement, appuyez 🍑 à nouveau su .
- 10. Choisissez ce que vous souhaitez faire de la vidéo enregistrée.

Ajouter des effets

Vous voulez rendre votre photo plus intéressante? Facile. Servez-vous des effets visuels disponibles pour faire en sorte que vos photos semblent avoir été prises au moyen de lentilles et filtres spéciaux. Vous pouvez également ajouter certains effets à vos vidéos.

Choisissez un effet avant de commencer à capturer des photos ou des vidéos.

- 1. Appuyez sur *.
- 2. Faites défiler les différents effets disponibles et appuyez sur un effet que vous souhaitez utiliser.

Après la capture

Après une capture de photo ou de vidéo, l'écran de confirmation affiche la photo ou la première image de la vidéo que vous venez de capturer.

Appuyez sur l'un des boutons à l'écran pour choisir ce que vous ferez ensuite.



Pour envoyer une photo ou une vidéo vers votre ordinateur ou un autre appareil via Bluetooth, par courriel, ou sélectionner un réseau social où vous voulez la télécharger.



Pour choisir la manière dont vous voulez utiliser la photo, p. ex. l'utiliser comme image d'arrière-plan.



Pour revenir à l'écran du viseur.



Pour supprimer l'image ou la vidéo capturée.



Pour regarder la vidéo.

Scènes de l'appareil photo

Les scènes vous offrent un moyen facile de modifier les paramètres par défaut de votre appareil photo selon l'environnement et l'éclairage de la photo. Utilisez la commande **Auto** et laissez votre appareil déterminer automatiquement les paramètres optimaux, ou choisissez parmi une large sélection de scènes dans le menu de Paramètres de l'appareil photo avant de capturer vos photos et vidéos.

Choisir une scène d'appareil photo

Sélectionnez une scène d'appareil photo avant de capturer une photo ou vidéo.

- 1. Sur l'écran du viseur, appuyez sur .
- 2. Faites défiler les options disponibles, puis appuyez sur une scène.

Changer les paramètres de l'appareil photo

Ouvrez le menu pour accéder aux paramètres de l'appareil photo et les modifier.

Pour ouvrir le menu des Paramètres de l'appareil photo, appuyez sur 💿 sur l'écran du viseur.



Certaines fonctions de l'appareil photo ne sont pas disponibles lorsque vous utilisez l'appareil photo frontal, p. ex. les scènes, la mise au point automatique, le zoom, le flash et la détection des visages.

Retardateur (mode photo uniquement)	Pour définir un temps de délai avant que votre appareil prenne automatiquement la photo.
Scènes	Choisissez la scène qui convient le mieux à l'éclairage et à l'environnement où vous capturez vos photos et vidéos.
Ajustements de l'image	Glissez votre doigt sur chaque curseur pour régler l'exposition, le contraste, la saturation et la netteté.
Balance des blancs	La balance des blancs permet à l'appareil photo de capturer les couleurs de manière plus précise en s'adaptant aux conditions d'éclairage.
Résolution et qualité vidéo	Pour choisir une résolution photo ou vidéo pour votre appareil.
ISO (mode photo uniquement)	Pour choisir un niveau ISO ou le régler sur Auto . Des valeurs ISO plus élevées conviennent mieux à la prise de photos dans des conditions de faible éclairage.
Durée de la confirmation	Pour configurer l'heure d'une photo/vidéo à afficher sur l'écran de confirmation avant que l'appareil photo revienne à l'écran du viseur.
Stockage	Pour que les photos et vidéos capturées soient enregistrées sur l'espace de stockage interne ou la carte de stockage de l'appareil.
Écran large (mode photo uniquement)	Lorsque cette case est cochée (défaut), les résolutions photo disponibles sont au rapport 17:10 et vous pouvez utiliser tout l'écran du viseur pour cadrer votre sujet. Si les résolutions photo disponibles ne sont pas sélectionnées, alors elles sont au rapport 4:3.
Géomarquer les photos (mode photo uniquement)	Activez cette option pour stocker les coordonnées GPS dans vos photos.
Auto-améliorer (mode photo uniquement)	Activez cette option pour réduire le bruit lorsque vous utiliser un paramètres ISO élevé et pour régler automatiquement la luminosité des photos.
Mise au point auto (mode photo uniquement)	Pour activer ou désactiver la mise au point automatique.

Détection des visages (mode photo seulement)	Activez cette option pour reconnaître et régler la mise au point automatiquement lorsque vous prenez des gens en photo. La fonction de détection des visage sera également désactivée si la mise au point automatique est désactivée.
Son du déclencheur	Sélectionnez cette option pour qu'un son soit émis quand vous appuyez sur le déclencheur d'obturation ou le bouton d'enregistrement.
Grille (mode photo uniquement)	Sélectionnez cette option pour afficher une grille sur l'écran du viseur afin de cadrer et centrer facilement votre sujet avant de prendre une photo.
Enregistrement stéréo (mode vidéo uniquement)	Pour que le son de vos vidéos soit enregistré en stéréo.
Enregistrer avec audio (mode vidéo uniquement)	Sélectionnez cette option pour enregistrer le son avec la vidéo.
Réinitialiser à défaut	Pour réinitialiser l'appareil photo aux paramètres par défaut.

Photos, vidéos, et musique

Galerie

A propos de l'application Galerie

Revivez de bons moments en regardant les photos et vidéos de votre dernier voyage ou les prouesses de votre animal de compagnie! Assurez-vous un public en identifiant vos amis sur Facebook et Flickr[®]. Vous pouvez même regarder vos contenus multimédias sur un écran de télévision.

Pour commencer à utiliser l'application Galerie, vérifiez d'abord que vous avez des photos ou vidéos enregistrées sur votre HTC Jetstream.

Et encore, vous pouvez retoucher vos photos et y ajouter des effets. Vous pouvez également utiliser une photo comme icône de contact, icône d'emplacement ou image d'arrière-plan en un tournemain.

Ouvrir un album

- 1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur == > Galerie. Vos photos et vidéos sont classées par albums afin d'en faciliter le visionnement.
- 2. Appuyez sur la miniature d'un album pour afficher toutes les photos ou vidéos enregistrées dans ce dossier.





Si vous avez inséré une carte de stockage dans votre HTC Jetstream, les photos et vidéos que contient celle-ci seront également affichées.

Masquer un album

Vous pouvez masquer certains albums si vous ne voulez pas que ceux-ci soient affichés dans Galerie,

- 1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **# > Galerie**.
- 2. Appuyez sur = > Afficher/masquer les albums.
- 3. Décochez les albums que vous souhaitez masquer, puis appuyez sur Enregistrer.

Afficher des photos

Après avoir sélectionné un album, vous pouvez parcourir vos photos et vidéos.


Faites glisser votre doigt vers le haut ou le bas pour parcourir les miniatures. Appuyez sur une photo ou une vidéo pour l'afficher en plein écran.



Zoom avant ou arrière sur une photo

Il y a deux façons d'effectuer un zoom avant ou arrière sur une photo :

- Appuyez deux fois sur l'écran pour faire un zoom avant rapide, puis appuyez sur l'écran deux autres fois pour faire un zoom arrière rapide.
- Appuyez votre pouce et votre index sur l'écran et écartez-les l'un de l'autre pour faire un zoom avant, ou « Serrez » vos doigts ensemble pour faire un zoom arrière.



Afficher des photos en diaporama

Il est possible de regarder les photos d'un album en mode diaporama.

- 1. Sélectionnez d'abord un album dont vous souhaitez regarder les photos en diaporama.
- 2. Appuyez sur 👨 .



- Appuyez sur l'écran pour afficher les contrôles de lecture.
- Lorsque les contrôles de lecture apparaissent, appuyez sur paramètres du diaporama.

Regarder une vidéo

Lorsque vous parcourez un album, appuyez sur une vidéo pour la lire.

Utilisez les commandes à l'écran pour lire ou mettre en pause la vidéo.



- Appuyez sur (1) ou sur) pour faire reculer ou avancer la vidéo.
- Pour une qualité audio supérieure, activez le son SRS en appuyant sur. (Non disponible lorsque vous utilisez un casque d'écoute stéréo Bluetooth.)
- Si vous avez branché un casque d'écoute filaire ou Bluetooth, appuyez deux fois sur pour activer le son HTC 5.1 surround.
- Appuyez sur 🗀 pour permuter entre les modes d'affichage plein écran et ajusté.

Modifier vos photos

Effectuez des modifications de base sur vos photos telles que des rotations et des rognages. Vous pouvez également embellir vos photos en y ajoutant des effets tels que contraste élevé, antique, etc.

Faire pivoter une photo

- 1. Dans l'écran Albums de l'application Galerie, choisissez un album.
- 2. Appuyez et maintenez le doigt sur la photo à faire pivoter.
- 3. Dans le menu qui apparaît, appuyez sur Modifier puis sélectionnez Pivoter à gauche ou Pivoter à droite.

Rogner une photo

- 1. Dans l'écran Albums de l'application Galerie, choisissez un album.
- 2. Appuyez et maintenez le doigt sur la photo à rogner.
- 3. Dans le menu qui apparaît, appuyez sur Modifier, puis appuyez sur Rogner. Vous verrez un outil rogneur apparaître autour de la photo.
- 4. Pour ajuster la taille du rogneur, appuyez et maintenez le doigt sur la bordure de l'outil rogneur.



- 5. Quand les flèches apparaissent, glissez votre doigt vers l'intérieur ou l'extérieur pour redimensionner l'outil rogneur.
- 6. Pour déplacer le rogneur sur la partie de la photo à rogner, glissez-le à la position souhaitée.
- 7. Appuyez sur Enregistrer pour conserver les changements.

La photo rognée est enregistrée sous forme de copie. La photo originale n'est pas modifiée.

Ajouter des effets

- 1. Dans l'écran Albums de l'application Galerie, choisissez un album.
- 2. Appuyez et maintenez le doigt sur la photo à laquelle vous souhaitez ajouter des effets.
- 3. Dans le menu qui apparaît, appuyez sur Modifier, puis appuyez sur Effets. Le panneau qui apparaît vous offre plusieurs options.
- 4. Appuyez sur un effet pour l'appliquer à la photo.
- 5. Appuyez sur Enregistrer pour conserver les changements.

La photo retouchée est enregistrée sous forme de copie. La photo originale n'est pas modifiée.

Éditer une vidéo

Enlevez des scènes non désirées d'une vidéo que vous avez enregistrée sur votre HTC Jetstream.

- 1. Dans l'écran Galerie de l'application Galerie, choisissez un album.
- 2. Appuyez et maintenez le doigt sur la vidéo que vous voulez éditer, puis appuyez sur **Découper**.
- 3. Placez les deux curseurs pour définir le début et la fin de la vidéo.



Lorsque vous faites glisser un curseur, vous verrez des marqueurs de temps et des prises vidéo. Celle du milieu est la prise que vous avez sélectionnée.

- 4. Appuyez sur pour obtenir un aperçu de votre vidéo.
- 5. Appuyez sur Terminé.

La vidéo éditée est enregistrée comme nouveau fichier. La vidéo originale n'est pas modifiée.

Envoyer vos photos ou vidéos par courriel

Vous pouvez envoyer plusieurs photos, vidéos, ou les deux dans un courriel. Elles sont alors ajoutées comme pièces jointes dans votre courriel.

- 1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **# > Galerie**.
- 2. Appuyez sur l'album dans lequel se trouvent les photos ou vidéos à partager.
- 3. Appuyez sur 🛂, puis appuyez sur Gmail ou E-mail.
- 4. Sélectionnez les photos ou les vidéos à partager, puis appuyez sur Suivant.
- 5. Rédigez votre message, puis appuyez sur Envoyer.



Si vous sélectionnez **E-Mail** et que vous avez plusieurs comptes de messagerie, le compte de messagerie par défaut sera utilisé.

Envoyer des photos ou vidéos en utilisant le Bluetooth

Vous pouvez sélectionner plusieurs photos, vidéos, ou les deux et les envoyer à un ami ou à votre ordinateur en utilisant le Bluetooth.

- 1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur is > Galerie.
- 2. Appuyez sur l'album dans lequel se trouvent les photos ou vidéos à partager.
- 3. Appuyez sur 🛂, puis appuyez sur Bluetooth.
- 4. Sélectionnez les photos ou les vidéos à partager, puis appuyez sur Suivant.

Dans les étapes suivantes, il vous sera demandé d'activer le Bluetooth sur votre HTC Jetstream et de vous connecter à l'appareil de réception Bluetooth pour pouvoir envoyer les fichiers.

Partager des photos/vidéos sur le Web

Avec l'application Galerie, vous pouvez partager des photos et vidéos sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez partager des vidéos sur YouTube.



Vous pouvez également utiliser l'application Appareil photo ou Caméscope pour partager une photo/vidéo après sa capture.

Partager des photos ou vidéos sur Facebook



Vous devez être connecté à votre compte pour pouvoir télécharger des photos ou des vidéos.

- 1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **## > Galerie**.
- 2. Appuyez sur l'album dans lequel se trouvent les photos ou vidéos à partager.
- 3. Appuyez sur 😽, puis appuyez sur Facebook pour HTC Sense.
- 4. Sélectionnez les photos ou les vidéos à partager, puis appuyez sur Suivant.
- 5. Entrez une légende différente pour chaque photo ou vidéo.
- 6. Pour identifier des amis sur vos photos, appuyez sur Appuyer pour ajouter un tag. Vous pouvez ensuite appuyer sur l'endroit où se trouve votre ami pour ensuite sélectionner qui parmi vos amis vous souhaitez identifier. Répétez cette étape pour identifier tous vos amis sur une photo.
- 7. Glissez votre doigt vers la gauche pour accéder à la prochaine photo ou vidéo.
- 8. Appuyez sur **Envoyer**, puis sélectionnez l'album de destination et définissez les paramètres de confidentialité pour les photos ou vidéos téléchargées.
- 9. Appuyez sur Terminé.

Partager des photos et des vidéos sur Flickr



Vous devez être connecté à votre compte Flickr pour pouvoir télécharger des photos ou des vidéos.

- 1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **## > Galerie**.
- 2. Appuyez sur l'album dans lequel se trouvent les photos ou vidéos à partager.
- 3. Appuyez sur 🛂, puis appuyez sur Flickr.
- 4. Sélectionnez les photos ou les vidéos à partager, puis appuyez sur Suivant.
- 5. Entrez un titre et une description différents pour chaque photo ou vidéo. Vous pouvez également identifier des amis sur vos photos. Appuyez sur Appuyez pour ajouter un tag, puis appuyez sur la partie où se trouve votre ami. Dans la liste qui s'affiche, choisissez la personne à tagger.
- 6. Glissez votre doigt vers la gauche pour accéder à la prochaine photo ou vidéo.
- 7. Appuyez sur Envoyer.
- 8. Sélectionnez l'album de destination et définissez les paramètres de confidentialité pour les photos ou vidéos téléchargées.
- 9. Appuyez sur Terminé.

Partager des photos sur Picasa



Vous devez être connecté à un compte Google pour pouvoir envoyer les photos au service de gestion de photos Picasa[™].

- 1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur == > Galerie.
- 2. Appuyez sur l'album dans lequel se trouvent les photos à partager.
- 3. Appuyez sur 🛂, puis appuyez sur Picasa.
- 4. Sélectionnez les photos à partager, puis appuyez sur Suivant.
- 5. Entrez une légende pour les photos que vous avez téléchargées.
- 6. Sélectionnez l'album en ligne de destination pour télécharger vos photos, ou appuyez sur 🛨 pour créer un nouvel album.
- 7. Appuyez sur Envoyer.

Partager des vidéos sur YouTube

Vous pouvez partager vos vidéos en les envoyant sur YouTube.

- 1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur == > Galerie.
- 2. Appuyez sur l'album dans lequel se trouvent les vidéos à partager.
- 3. Appuyez sur 😽, puis appuyez sur YouTube.
- 4. Sélectionnez les vidéos à partager, puis appuyez sur Suivant. Connectez-vous à votre compte YouTube ou Google si on vous le demande.

- 5. Entrez un titre pour les vidéos que vous avez téléchargées.
- 6. Appuyez sur Plus de détails où vous pourrez entrer des informations telles que la description et des libellés, puis sélectionnez une option de confidentialité.
- 7. Appuyez sur Envoyer.

Regarder des photos dans vos réseaux sociaux

Vous pouvez voir les contenus téléchargés sur vos réseaux sociaux en ligne par vous et vos amis directement depuis l'application Galerie.

Regarder des photos sur Facebook

Vous devez vous connecter à votre compte Facebook pour regarder les photos Facebook.

- 1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur | > Galerie.
- 2. Appuyez sur la barre de titre de Galerie, puis appuyez sur Facebook.
- 3. Appuyez sur le nom de votre compte ou du compte de votre ami dans la liste pour afficher les photos du compte.

Vous pouvez regarder des photos dans vos albums en ligne de la même façon que dans Galerie.

Regarder des photos sur Flickr

Connectez-vous à votre compte Flickr pour regarder les photos Flickr.

- 1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **## > Galerie**.
- 2. Appuyez sur la barre de titre de Galerie, puis appuyez sur Flickr. Il vous sera peut-être demandé d'autoriser la connexion de l'application au site Flickr. Si c'est le cas, donnez votre autorisation pour accéder à votre compte Flickr.
- 3. Appuyez sur le nom de votre compte ou du compte de votre ami dans la liste pour afficher les photos du compte.

Vous pouvez regarder des photos dans vos albums en ligne de la même façon que dans Galerie.

Commenter des photos sur vos réseaux sociaux

Ajoutez des commentaires sur les photos téléchargées ainsi que sur les photos de vos amis.

- 1. Faites l'une des choses suivantes :
 - Lorsque vous parcourez un album en ligne, appuyez et maintenez le doigt sur une photo, puis appuyez sur Ajouter un commentaire.
 - Lorsque vous affichez une photo en plein écran, appuyez n'importe où sur l'écran, puis appuyez sur 🔽
- 2. Appuyez sur la boîte marquée « Écrire un commentaire ».
- 3. Entrez votre texte, puis appuyez sur Commentaire.

Musique

Écouter de la musique

Écoutez les chansons que vous aimez avec votre HTC Jetstream au moyen de l'application Musique.




Vous devez d'abord copier des fichiers audio sur votre HTC Jetstream avant d'utiliser l'application Musique pour lire de la musique.

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **## > Musique**.



L'application Musique affiche côte à côte la bibliothèque musicale et le lecteur.

- 2. Glissez votre doigt sur la couverture de l'album pour accéder à la piste suivante ou précédente.
- 3. Appuyez sur les icônes à l'écran pour lire un fichier audio, sélectionner les chansons à jouer, répéter des chansons, etc.



4. Appuyez sur ≡ > Améliorateur du son pour écouter votre musique avec l'effet sonore SRS.



Si vous utilisez un casque filaire, vous pouvez également choisir parmi différents paramètres d'égaliseur audio prédéfinis. (Les options SRS et égaliseur ne sont pas disponibles lorsque vous utilisez Bluetooth un casque stéréo.)

Faire jouer de la musique depuis l'écran de verrouillage

Lorsque vous écoutez de la musique et que l'écran s'éteint, appuyez sur MARCHE/ARRÊT pour rallumer l'écran et commander la lecture audio directement sur l'écran de verrouillage.

Si vous ne voyez pas les commandes de lecture sur l'écran verrouillé, glissez votre doigt de gauche à droite sur la boîte à l'écran.





Vous pouvez également mettre la lecture audio en pause depuis le panneau Notifications.

À propos du widget Musique.

Vous pouvez utiliser le widget Musique pour lire de la musique directement sur votre écran d'accueil.

Consulter la musique de la Bibliothèque

- 1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur > Musique. Votre musique est classée en catégories telles que Artistes et Albums.
- 2. Choisissez une catégorie en appuyant sur l'un des onglets de catégorie en bas de l'écran.
- 3. Appuyez sur une chanson dans une catégorie pour la lire. La liste En écoute est mise à jour avec la liste de chansons de votre catégorie sélectionnée.

Mettre à jour des couvertures d'album

- 1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur | > Musique.
- 2. Sur le panneau Lecteur, appuyez sur = > Mettre à jour la pochette.
- 3. Choisissez si vous voulez mettre à jour toutes les couvertures d'albums ou seulement celle sur le panneau Lecteur.

Créer une liste d'écoute

Personalisez votre expérience musicale en créant des listes d'écoute musicales. Faites une liste d'écoute contenant uniquement vos chansons préférées ou créez-en une correspondant à votre humeur du jour. Créez autant de listes d'écoute que vous le voulez.

- 1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **# > Musique**.
- 2. Dans la bibliothèque, Glissez sur les onglets au bas de l'écran pour accéder à la catégorie Playlists.
- 3. Appuyez sur Ajouter une liste de lecture.
- 4. Entrez un nom de liste d'écoute, puis appuyez sur **Ajouter les chansons à la** playlist.
- 5. Veuillez sélectionner une catégorie.
- 6. Choisissez les chansons à ajouter à la liste d'écoute, puis appuyez sur Ajouter.
- 7. Appuyez sur Enregistrer.

Lire les chansons d'une liste d'écoute

- 1. Dans la bibliothèque, glisser sur les rangées au bas de l'écran pour accéder à la catégorie Playlists.
- 2. Appuyez sur une liste d'écoute pour l'ouvrir.
- 3. Appuyez sur la première chanson ou n'importe quelle chanson de la liste d'écoute.

Gestion des listes d'écoute

Après avoir créé une liste d'écoute, vous pouvez y ajouter des chansons, en réorganiser l'ordre, etc.

- 1. Dans la bibliothèque, glisser sur les rangées au bas de l'écran pour accéder à la catégorie Playlists.
- 2. Appuyez sur une liste d'écoute pour l'ouvrir.
- 3. Appuyez sur = > Modifier les playlists, puis choisissez ce que vous voulez faire :

Ajouter des chansons à une liste d'écoute	 Appuyez sur Ajouter des chansons . Allez dans la catégorie Toutes les chansons ou dans n'importe quelle autre catégorie. Sélectionnez les chansons à ajouter à la liste d'écoute, puis appuyez sur Ajouter.
Réordonner les chansons	 Appuyez sur Modifier l'ordre. Appuyez et maintenez le doigt sur à la fin de la chanson que vous souhaitez déplacer. Quand la ligne est en surbrillance, faites-la glisser à sa nouvelle position, puis appuyez sur Terminé.
Supprimer des chansons d'une liste d'écoute	 Appuyez sur Supprimer les chansons. Sélectionnez les chansons à supprimer, puis appuyez sur Supprimer.
Modifier le nom de la liste d'écoute	Appuyez sur Renommer la playlist.

Supprimer des listes d'écoute

- 1. Dans la bibliothèque, glisser sur les rangées au bas de l'écran pour accéder à la catégorie Playlists.
- 2. Appuyez sur = > Supprimer des playlists.
- 3. Sélectionnez les listes d'écoute à supprimer, puis appuyez sur Supprimer.

Partager de la musique via Bluetooth

Vous pouvez choisir une chanson dans la Bibliothèque de l'application Musique et l'envoyer vers le téléphone d'un ami ou votre ordinateur via une connexion Bluetooth.

- 1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **## > Musique**.
- 2. Dans la Bibliothèque, sélectionnez la chanson que vous voulez envoyer via Bluetooth, puis faites-la jouer.
- 3. Appuyez sur = > Partager > Bluetooth.

Dans les étapes suivantes, il vous sera demandé d'activer le Bluetooth sur votre HTC Jetstream et de vous connecter à l'appareil de réception Bluetooth pour pouvoir envoyer de la musique.

Média connecté

Partager des fichiers multimédias sur votre réseau domestique

Vous pouvez facilement partager des photos, vidéos et fichiers musicaux avec encore plus d'amis sur votre réseau domestique. Il vous suffit de connecter votre HTC Jetstream au réseau et d'afficher vos photos et vidéos sur un grand écran de télévision, ou encore de faire jouer vos pistes musicales préférées sur des hautparleurs à haute définition, tout cela via DLNA®. Pour plus d'informations sur le DLNA, visitez le www.dlna.org.

Avant de partager vos fichiers multimédias sur un réseau :

- Connectez votre HTC Jetstream à un réseau via Wi-Fi.
- Connectez l'écran de télévision ou les haut-parleurs au réseau. Consultez la documentation fournie avec votre téléviseur ou vos haut-parleurs pour savoir comment faire.
- 1. Ouvrez l'application Galerie ou Musique.
- 2. Localisez les fichiers multimédias que vous souhaitez partager et appuyez dessus.
- 3. Lors de l'affichage ou lecture d'un fichier multimédia, appuyez sur \equiv > Sortie.
- 4. Choisissez l'appareil ou périphérique connecté à votre réseau sur lequel vous voulez lire le fichier multimédia.
- 5. Une fois connecté à l'autre appareil ou périphérique, votre HTC Jetstream affiche un écran de commande dans lequel vous pouvez appuyer sur les commandes suivantes :

Commandes Pour



Jouer le fichier multimédia sur un autre appareil ou périphérique.

Commandes	Pour
H	Mettre la lecture du fichier musical ou vidéo en pause.
44	Lire la photo ou piste musicale précédente.
b	Lire la photo ou piste musicale suivante
*	Activer la lecture aléatoire de votre liste d'écoute.
\$	Sélectionner un mode de répétition pour la lecture de vos photos et pistes musicales.
	Afficher les fichiers multimédias que vous pouvez partager.
(((●)))	Lors de la lecture de fichiers musicaux, appuyez pour activer le SRS.



Lors de la lecture d'un fichier multimédia sur un autre appareil ou périphérique, vous pouvez appuyer sur < et effectuer d'autres opérations sur votre HTC Jetstream. Pour retourner à l'écran de commande, ouvrez le panneau Notifications et appuyez sur l'appareil ou périphérique auquel vous êtes connecté.

Services HTC

HTC Watch

À propos de HTC Watch

Avec le service en ligne HTC Watch™, obtenez un aperçu des dernières bandesannonces et regardez les superproductions ou séries télé d'Hollywood.

Créez-vous un compte HTC Watch de sorte à pouvoir :

- Louer ou acheter des vidéos tels que des films et des émissions de télévision depuis Internet.
- Recommander des vidéos instantanément à vos amis et proches.
- Regarder les vidéos que vous avez achetées sur cinq appareils HTC différents disposant d'un accès à HTC Watch via votre compte personnel.



Il se peut qu'au début vous puissiez regarder uniquement des bandes-annonces de films. Les services de location et de vente de vidéos seront graduellement disponibles à travers le monde. Restez branchés pour ne rien rater!

Créer ou vous connecter à votre compte HTC Watch

- 1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur == > Watch. S'il s'agit de la première fois que vous utilisez ce service, assurez-vous de lire et d'accepter la licence d'utilisation avant de continuer.
- 2. Appuyez sur puis aller sur l'onglet Toutes les vidéos.
- 3. Appuyez sur le bouton Appuyer pour vous connecter à Watch puis appuyez sur Suivant.
- 4. Créez un nouveau compte HTC Watch, ou connectez-vous directement si vous avez déjà un compte.



Vous pouvez également aller dans le menu Paramètres > Comptes et synchronisation pour créer un compte HTC Watch.

L'application Watch

L'écran d'accueil de l'application Watch affiche les contenus préenregistrés. Lorsque vous téléchargez des films et des émissions de télévision depuis le club vidéo HTC Watch, ces contenus apparaîtront également à l'écran.

Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur | > Watch.



- Glissez votre doigt vers la gauche ou la droite sur l'écran pour parcourir les vidéos, puis appuyez sur l'une de celles-ci pour la regarder.
- Appuyez sur Recommandé pour consulter les dernières nouveautés ou les émissions de télévisions saisonnières disponibles depuis le club vidéo.
- Depuis l'écran d'accueil, vous pouvez également accéder au club vidéo HTC Watch ou à votre bibliothèque pour y gérer vos téléchargements.



Vous pouvez connecter votre HTC Jetstream à un téléviseur HD munie d'une prise HDMI et regarder les films préenregistrés ou les vidéos que vous avez louées ou achetées sur grand écran. Vous devrez utiliser un adaptateur compatible MHL-HDMI et un câble HDMI (vendus séparément) pour connecter votre HTC Jetstream au port HDMI de votre téléviseur.

Parcourir la sélection du club vidéo en ligne

Explorez le catalogue des contenus offerts dans le club vidéo HTC Watch. Parcourez les émissions de télévision et les films disponibles à la location ou l'achat. Vous pouvez également regarder des bandes-annonces pour les vidéos sélectionnées.

- 1. Depuis l'écran d'accueil de Watch, appuyez sur 🖮 .
- 2. Parcourez les sélections en vedettes et recommandées, ou parcourez toute la sélection par catégorie.



Pour effectuer une recherche rapide, appuyez sur ${\mathbb Q}$ puis entrez un titre à rechercher.

3. Appuyez sur une vidéo pour regarder son synopsis.

Louez ou achetez des vidéos lorsque vous êtes prêt(e).

Regarder une bande-annonce

Si vous voyez l'icône 📵 lorsque vous regardez le synopsis d'une vidéo, cela signifie qu'il y a une bande-annonce disponible pour cette vidéo. Appuyez dessus pour regarder la bande-annonce.

Recommander une vidéo

Lorsque vous regardez le synopsis d'une vidéo, vous pouvez facilement recommander la vidéo à vos amis et proches en partageant un lien vers celle-ci. Vous pouvez envoyer le lien dans un courriel, le publier sur un réseau social ou le partager d'une autre facon.

Appuyez sur 🛂, puis choisissez la façon dont vous voulez partager le lien.

Louer ou acheter une vidéo

Vos informations de facturation seront enregistrées dans votre compte HTC Watch de sorte que vous n'avez pas à les entrer à chaque fois que vous louez ou achetez une vidéo.

- 1. Lorsque vous regardez le synopsis d'une vidéo, appuyez sur 📾 pour louer la vidéo ou sur 🖮 pour l'acheter.
 - Lorsque vous parcourez la sélection de vidéos offerts, vous pouvez également appuyer sur les boutons correspondants pour louer ou acheter une vidéo.
- 2. S'il s'agit de la première fois que vous louez ou achetez une vidéo, appuyez sur Ajouter une carte de paiement, puis entrez les informations de votre carte de crédit et votre adresse de facturation.

Assurez-vous d'utiliser une carte de crédit enregistrées dans la même région que celle à laquelle votre compte HTC Watch est associé.

- 3. Confirmez votre location ou achat.
- 4. Appuyez sur Télécharger.

Vous pouvez aller dans votre bibliothèque pour vérifier la progression de vos téléchargements.

Gérer votre bibliothèque

Utilisez la bibliothèque pour gérer vos téléchargements et voir tous vos achats. Depuis la bibliothèque, vous pouvez commencer à regarder une vidéo à mesure que vous la téléchargez.

Depuis l'écran d'accueil de Watch, appuyez sur pour accéder à votre bibliothèque.

La bibliothèque organise vos téléchargements de la manière suivante :



Téléchargées

Fais la liste de toutes les vidéos qui ont été complètement téléchargées sur l'appareil HTC en cours d'utilisation.



Toutes les vidéos

Fais la liste de toutes les vidéos que vous avez louées ou achetées, et vous permet de gérer vos téléchargements. Vous pouvez interrompre un téléchargement, le reprendre, ou télécharger à nouveau une vidéo.



Progrès

Affiche la progression des téléchargements de vidéos. Vous pouvez appuyer sur une vidéo pour commencer à la regarder à mesure qu'elle se télécharge.

Une fois les téléchargements complétés, les vidéos apparaissent dans l'onglet Vidéos téléchargées ainsi que dans l'écran d'accueil de Watch.

Consulter ou modifier des paramètres

Dans l'application Watch, appuyez sur ≡ > Paramètres.

Comte	 Pour modifier les paramètres de votre compte. Cochez ou décochez la case Mettre le widget à jour quand ouvert si vous souhaitez que le widget Watch s'actualise automatiquement. Si vous séjournez dans une région différente, appuyez sur Revérifier le club local pour que l'application redétecte votre position afin de déterminer la version locale du club vidéo depuis lequel vous pouvez louer ou chater des vidéos.
Mes achats	Pour consulter l'historique de vos achats.
Modes de paiement	Pour modifier ou supprimer vos informations de carte de crédit.
Gestion de l'appareil	Lorsque vous téléchargez des vidéos depuis le club vidéo, votre appareil HTC s'ajoutera automatiquement à votre compte HTC Watch. Si vous possédez plus d'un appareil HTC pouvant accéder à HTC Watch, vous pouvez télécharger et regarder des vidéos sur cinq appareils au maximum.
	Appuyez sur Supprimer l'appareil si vous voulez dissocier et supprimer un appareil HTC de votre compte.

Voici quelques informations utiles

Pourquoi me demande-t-on de me connecter à nouveau à mon compte?

Passé un certain délai (environ 20 minutes), on vous demandera de vous connecter à nouveau à votre compte HTC Watch avant de continuer la location ou l'achat de vidéos, ou avant d'avoir accès à certains paramètres. Il s'agit là d'une mesure de sécurité visant à vérifier votre identité et s'assurer qu'il s'agit bien de votre compte.

Quelle est la durée de la location d'une vidéo?

Selon les conditions du studio et du pays où vous avez téléchargé la vidéo, la période de location dure 24 ou 48 heures à commencer de votre premier visionnement.

Si vous ne regardez pas immédiatement la vidéo, vous avez jusqu'à 30 jours avant que la location n'expire.

Pourquoi HTC Watch ne me permet-il pas de supprimer un appareil et d'en ajouter un nouveau?

Vous pouvez supprimer un appareil à chaque 120 jours une fois que vous avez atteint votre maximum de cinq appareils HTC dans votre compte.

Comment retirer mon compte Watch

- 1. Dans l'application Watch, appuyez sur = > Paramètres > Compte.
- 2. Appuyez sur votre nom de compte.
- 3. Appuyez sur Supprimer un compte.

Vous pouvez également aller dans le menu Paramètres > Comptes et synchronisation pour supprimer un compte HTC Watch.

HTCSense.com

Vous enregistrer pour obtenir votre compte HTCSense.com

Vous pouvez vous enregistrer en ligne pour obtenir votre compte HTCSense.com depuis votre HTC Jetstream ou via le navigateur Web de votre ordinateur.

Vous connecter depuis votre HTC Jetstream

- 1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur == > Paramètres.
- 2. Appuyez sur Comptes et synchronisation.
- 3. Appuyez sur + > HTC Sense.
- 4. Suivez les instructions à l'écran pour vous enregistrer à votre compte HTCSense.com.

S'enregistrer depuis votre ordinateur

Assurez-vous que vous avez votre HTC Jetstream près de vous. Vous en aurez besoin pour compléter le processus d'enregistrement.

- 1. Ouvrez le navigateur Web sur votre ordinateur.
- 2. Allez au www.htcsense.com.
- 3. Suivez les instructions à l'écran pour vous enregistrer à votre compte HTCSense.com.

Après vous être enregistré à HTCSense.com sur le Web, vous devez vous connecter avec les mêmes informations d'identification depuis votre HTC Jetstream.

Mettre à jour les informations de votre compte HTCSense.com

- 1. Sur votre ordinateur, ouvrez votre navigateur Web et connectez-vous à votre compte HTCSense.com.
- 2. Dans le coin supérieur droit, cliquez sur Compte.
- 3. Mettez à jour les informations de votre compte, puis cliquez sur Enregistrer changements.

Utiliser HTCSense.com

Vous avez oublié votre HTC Jetstream à la maison, ou ne savez plus où vous l'avez mis? Ou encore pire, vous l'avez oublié dans le bus. Utilisez HTCSense.com pour interagir à distance avec votre HTC Jetstream et ainsi pouvoir le faire sonner, le verrouiller, et même supprimer son contenuHTC Jetstream

Pour avoir accès à ces fonctionnalités, vous devez vous être enregistré à HTCSense.com via le navigateur Web d'un ordinateur.

Activer l'option de recherche de la tablette

L'option Recherche de la tablette sur votre HTCSense.com doit être sélectionnée pour que certaines fonctions de votre HTC Jetstream soient disponibles.

- 1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **== > Paramètres**.
- 2. Appuyez sur Localisations.
- 3. Cochez la case Recherche de la tablette.

Faire sonner votreHTC Jetstream

Vous savez que votre HTC Jetstream est quelque part dans votre appartement mais vous n'arrivez tout simplement pas à le trouver. Faites sonner votre HTC Jetstream, même si celui-ci est placé en mode muet, ce qui vous aidera à le trouver. Avec un peu de chance, vous le retrouverez enfoui sous une pile de linge dans le panier à linge.

Sur HTCSense.com, cliquez sur Sonner.

Localiser votre HTC Jetstream

Vous craignez d'avoir laissé votre HTC Jetstream quelque part lorsque vous faisiez vos courses? Vous pouvez utiliser HTCSense.com pour identifier sa position approximative.



Vous devez avoir sélectionné l'option Recherche de la tablette dans le menu Paramètres > Localisation sur votre HTC Jetstream pour que cette fonction soit disponible.

Sur HTCSense.com, consultez la carte pour savoir où se trouve votre HTC Jetstream. Appuyez sur Actualiser localisation pour réactualiser la carte.

Verrouiller votre HTC Jetstream

Vous avez perdu votre HTC Jetstream? Verrouillez votre HTC Jetstream et affichez un message à l'écran.

- 1. Sur HTCSense.com, cliquez sur Verrouiller l'appareil.
- 2. Entrez un NIP et un court message à afficher sur l'écran.
- 3. Appuyez sur Enregistrer.

Supprimer le contenu de votre HTC Jetstream

Si vous êtes certain qu'il n'y a aucune chance que vous retrouviez votre HTC Jetstream vous pouvez supprimer l'ensemble des données enregistrées sur HTC Jetstream et HTC Jetstream carte de stockage de sorte que personne n'ait accès à vos données personnelles.



Il n'y aura aucun moyen de récupérer les données de votre HTC Jetstream et de 🕽 votre carte de stockage après que vous en aurez effacé le contenu, donc soyez absolument certain de ce que vous faites avant d'effectuer cette commande.

- 1. Sur HTCSense.com, cliquez sur Effacer l'appareil.
- 2. Lorsque vous y êtes invité, cliquez sur Effacer l'appareil.

Supprimer votre compte HTCSense.com

- 1. Sur votre ordinateur, ouvrez votre navigateur Web et connectez-vous à votre compte HTCSense.com.
- 2. Dans le coin supérieur droit, cliquez sur Compte.
- 3. Cliquez sur Cliquez ici pour supprimer votre compte HTCSense.

Supprimer votre compte HTCSense.com supprimera également vos données sur les serveurs HTCSense.com.

Comptes et synchronisation

À propos des comptes en ligne

Votre HTC Jetstream peut être synchronisé avec les comptes de réseaux sociaux et messagerie en ligne les plus couramment utilisés.

Vous avez accès aux types d'information suivants :

- Gmail, Exchange ActiveSync et autres comptes de messagerie POP3/IMAP.
- Vos contacts Google et Exchange ActiveSync, de même que les informations de contact de vos amis et leurs profils sur Facebook et Twitter.
- Des événements de l'agenda de votre (vos) compte(s) Google, Exchange ActiveSync ou Facebook.
- Les mises à jour de statut et les liens partagés avec vos amis sur les réseaux sociaux comme Facebook et Twitter.
- Téléchargements de photos Flickr et Facebook.



Vous pouvez configurer vos comptes de messagerie Exchange ActiveSync et POP3/IMAP sur votre HTC Jetstream soit dans l'application E-mail ou dans les paramètres du menu Comptes et synchronisation.

Synchronisation avec un compte Google

La connexion à votre compte Google vous permet de synchroniser votre compte Gmail et les contacts/agendas Google entre votre HTC Jetstream et le Web. D'autre part, il est nécessaire d'être connecté à un compte Google pour pouvoir utiliser des applications Google telles que Google Talk et Android Market.



Si vous n'avez pas configuré de compte Google lors de la première utilisation de votre HTC Jetstream, vous rencontrerez des problèmes lors de l'utilisation des applications Google. Si ces problèmes persistent, il se peut que vous deviez réinitialiser votre HTC Jetstreamet entrer les informations de votre compte Google quand vous configurerez de nouveau votre HTC Jetstream.

Ajouter plusieurs comptes Google

Vous pouvez ajouter plus d'un compte Google sur votre appareil. Toutefois, seulement le premier compte Google auquel vous vous connecterez sera sauvegardé sur les serveurs de Google. La plupart des applications et services de Google utiliseront également le premier compte Google que vous aurez configuré. Il se peut que vous deviez sélectionner le compte Google que vous voulez utiliser avec ces applications.

- 1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur | > Paramètres.
- 2. Appuyez sur Comptes et synchronisation.
- 3. Appuyez sur + > Comptes Google.
- 4. Suivez les instructions à l'écran pour vous connecter à un compte ou créer un nouveau compte.

Vous avez oublié le mot de passe de votre compte Google?

Si vous avez oublié le mot de passe de votre compte Google, essayez de le récupérer en allant sur le site Web de Google.

- 1. Sur votre HTC Jetstream ou ordinateur, ouvrez votre navigateur Web et allez www.google.com/accounts/recovery.
- 2. Entrez l'adresse de messagerie ou le nom d'utilisateur que vous utilisez pour vous connecter au compte Google puis appuyez sur Envoyer.
- 3. Suivez les instructions à l'écran pour réinitialiser votre mot de passe.

Si vous n'avez pas d'adresse de messagerie alternative ou si vous ne pouvez pas accéder au compte que vous avez utilisé pour créer votre compte Google, vous pouvez réinitialiser votre compte Google après 24 heures en répondant à la question de sécurité pour récupérer votre mot de passe.

Ajouter un compte de réseau social

Vous ne vous êtes pas connecté à vos comptes de réseaux sociaux (tels que Facebook, Twitter ou Flickr) lorsque vous avez allumé et configuré votre HTC Jetstream pour la première fois? Il est toujours possible d'ajouter de nouveaux comptes sur votre appareil.

- 1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur == > Paramètres.
- 2. Appuyez sur Comptes et synchronisation.
- 3. Appuyez sur 🕂, puis appuyez sur le type de compte à ajouter.
- 4. Suivez les instructions à l'écran pour entrer les informations du compte.

Votre compte de réseau social est alors ajouté à la liste sur l'écran Comptes et synchronisation. Suivant la façon dont vous avez configuré le compte, les nouvelles informations peuvent se synchroniser avec votre HTC Jetstream.

Gérer vos comptes en ligne

Modifier les paramètres de synchronisation

- 1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur == > Paramètres.
- 2. Appuyez sur Comptes et synchronisation.
- 3. Cochez ou décochez les options suivantes :

Données en arrière- plan	Si cette option est sélectionnée, les applications envoient et reçoivent des informations de comptes en ligne même si vous n'êtes pas en train de les utiliser.
Synchronisation auto	Si cette option est sélectionnée, les applications utilisent la planification de synchronisation définie dans les paramètres du compte. Si cette option est décochée, vous devrez synchroniser les comptes manuellement.

Synchroniser un compte manuellement

- 1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **# > Paramètres**.
- 2. Appuyez sur Comptes et synchronisation.
- 3. Appuyez sur le compte à synchroniser.
- 4. Appuyez sur Synchroniser maintenant.

Modifier les paramètres d'un compte

Vous pouvez modifier les paramètres comme la fréquence de synchronisation et les types d'informations synchronisés, les types de notifications reçues et la façon dont les informations du compte sont affichées.

- 1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur | > Paramètres.
- 2. Appuyez sur Comptes et synchronisation.
- 3. Appuyez sur le compte à modifier.
- 4. Appuyez sur le type d'information que vous voulez synchroniser ou sélectionnez un élément dont vous souhaitez modifier les paramètres.

Supprimer un compte

Vous pouvez supprimer un compte et toutes les informations y étant associées sur votre HTC Jetstream, comme les courriels, contacts ou paramètres. La suppression d'un compte n'efface pas les informations du service en ligne concerné.



Il est important de ne pas supprimer votre compte Google principal. Si vous le faites, il vous sera possiblement demandé de configurer un nouveau compte de sauvegarde.

- 1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur | > Paramètres.
- 2. Appuyez sur Comptes et synchronisation.
- 3. Appuyez sur le compte à supprimer.
- 4. Appuyez sur Supprimer un compte, puis confirmez la suppression du compte.

Social

Facebook pour HTC Sense

Si vous vous êtes connecté à votre compte Facebook quand vous avez allumé et configuré votre HTC Jetstream pour la première fois, cela signifie que votre compte Facebook est connecté à Facebook pour HTC Sense sur votre HTC Jetstream.

Avec Facebook pour HTC Sense, vous pouvez :

 Voir tous vos contacts Facebook ainsi que recevoir les mises à jour instantanées de leurs statuts dans l'application Contacts.



Lorsque vous appuyez sur l'onglet Tous, glissez jusqu'à l'onglet Mises à jour pour afficher des mises à jour en ligne telles des messages de statuts publiés, des téléchargements et des changements de profile.

Lorsqu'une notification vous informe de l'anniversaire d'un contact, vous pouvez appuyer sur la notification pour envoyer un message de souhaits.

Voir toutes les photos de Facebook dans l'application Galerie.



Vous pouvez également télécharger une ou plusieurs photos sur Facebook pour ensuite identifier vos amis qui s'y trouvent et ajouter des légendes.

Lorsque vous parcourez l'album photo d'un ami sur Facebook, vous pouvez également partager un lien vers un album spécifique ou encore commenter les albums photo.

- Consulter les mises à jour des statuts Facebook de vos amis dans Friend Stream[™].
- Afficher vos événements Facebook et les dates d'anniversaire de vos amis dans l'application Agenda.



Si vous avez l'application Facebook (préinstallée ou téléchargée depuis Android Market), vous connecter-vous à Facebook pour HTC Sense ne vous connectera pas à l'application Facebook, et vice versa. Ces deux applications n'ont pas les mêmes identifiants de connexion. Si vous voulez utiliser le même compte Facebook pour les deux, vous devrez vous connecter aux deux applications en utilisant les mêmes informations de connexion.

Twitter pour HTC Sense

Lorsque vous êtes connecté à Twitter pour HTC Sense, vous pouvez :

- Voir vos contacts Twitter ainsi que leurs derniers tweets dans Contacts.
- Envoyer des tweets et consulter les tweets de vos amis dans Friend Stream.



Si vous avez l'application Twitter (préinstallée ou téléchargée depuis Android Market), vous connecter-vous à Twitter pour HTC Sense ne vous connectera pas à l'application Twitter, et vice versa. Ces deux applications n'ont pas les mêmes identifiants de connexion. Si vous voulez utiliser le même compte Twitter pour les deux, vous devrez vous connecter aux deux applications en utilisant les mêmes informations de connexion.

Utiliser Friend Stream

Friend Stream vous permet de vous connecter à vos réseaux sociaux. Partagez et recevez des mises à jour de vos amis sur les réseaux sociaux en ligne les plus populaires tels Facebook et Twitter via un simple flux d'infos. Friend Stream vous permet de facilement suivre les changements de statut de vos amis, les photos qu'ils téléchargent, leurs notifications et d'autres contenus. Vous pouvez également commenter et publier vos propres contenus.

F

Vous devez être connecté à au moins un compte de réseau social pour utiliser Friend Stream.

Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur ******** > **Friend Stream**. Friend Stream s'ouvre et affiche l'onglet Toutes les mises à jour.



Quand vous appuyez sur la mise à jour de statut de quelqu'un, vous pouvez :

- Afficher le tweet. Dans le cas du partage d'un lien Web, vous verrez la page Web affichée à côté du tweet.
- Rédiger un commentaire. Signalez que vous aimez une publication de quelqu'un sur Facebook.
- Regarder des albums photos.

Quand vous appuyez sur la photo ou le nom d'une personne, vous pouvez :

- Consulter les informations du profil de la personne.
- Regarder le mur Facebook de la personne.
- Consulter les tweets publiés par la personne.

Glissez jusqu'aux autres onglets pour afficher les mises à jour de réseaux sociaux groupées en mises à jour de statut, téléchargements de photos et vidéos, liens, notifications de réseaux sociaux, et plus.

Mettre à jour votre statut

Vous pouvez mettre à jour votre statut simultanément sur tous les comptes de réseau social auxquels vous êtes connecté.

- 1. Sur l'onglet Toutes les mises à jour, appuyez sur Poster.
- 2. Entrez la mise à jour de votre statut.
- 3. Pour ne pas envoyer la mise à jour de statut à certains comptes de réseaux sociaux, appuyez sur **Comptes** et décochez les cases des réseaux sociaux à exclure.
- **4.** Appuyez sur **Joindre**, puis choisissez l'élément que vous voulez joindre à votre tweet ou à votre mise à jour de statut.

Image	Pour prendre une photo et la joindre, ou encore joindre une photo déjà existante.
Localisations	Ajoutez votre emplacement actuel ou un emplacement choisi sur une carte.
Application recommandée	Pour choisir une application d'Android Market que vous avez installée et que vous souhaitez partager avec vos contacts. L'adresse URL permettant de télécharger l'application sera insérée dans votre message.

5. Appuyez sur Poster.

Commenter des messages publiés sur Facebook

Appuyez sur la mise à jour d'un contact sur l'onglet Toutes les mises à jour et faites l'une des choses suivantes :



- Appuyez sur J'aime pour évaluer la mise à jour de statut.
- Appuyez sur Commentaire pour écrire ce que vous pensez d'une mise à jour de statut.
- Appuyez sur Partager pour republier la mise à jour de statut.

Vérifier les notifications de vos réseaux sociaux

Glissez jusqu'à l'onglet Notifications pour afficher les notifications issues de différents réseaux sociaux en un seul flux d'infos. Il peut s'agir d'un commentaire sur l'une de vos publications sur Facebook, d'une mention ou d'un message direct dans Twitter, d'une photo sur laquelle vous avez été identifié(e), etc.



Ajouter le widget Friend Stream

Utilisez le widget Friend Stream pour faciliter la mise à jour de votre statut et afficher les mises à jour d'autres contacts directement sur l'écran d'accueil. Si vous souhaitez être informé des mises à jour Facebook d'une seule personne, vous pouvez ajouter le widget Friend Channel. Vous pouvez trouver cette fonction dans le widget des options de disposition de Friend Stream.

« Tweeter » dans Friend Stream

Appuyez sur la zone de titre de Friend Stream, puis appuyez sur Twitter.



d_mayer200	Appuyez sur le nom d'une personne pour consulter les informations de son profil et tous ses tweets.
3	Si vous avez relié ce contact à Peep depuis l'application Contacts, appuyez sur la photo ou l'icône pour ouvrir un menu via lequel vous pourrez rapidement communiquer avec ce contact.
jsinger200 I've been and I think you might	Appuyez et maintenez le doigt sur un tweet pour ouvrir un menu d'options permettant de publier une réponse, envoyer un message, retweeter, etc.
8	Affichez tous les tweets des personnes que vous suivez et les tweets que vous avez publiés.
@	Affichez tous les tweets qui mentionnent votre nom d'utilisateur selon la convention « @[votre nom d'utilisateur] ».
	Affichez tous les messages privés/directs reçus ou envoyés.
*	Affichez les tweets que vous avez marqués comme favoris.

Envoyer un tweet

- 1. Sur l'onglet Tous les tweets, appuyez sur Nouveau tweet.
- 2. Entrez votre tweet.
- 3. Ajoutez une image ou un emplacement pour votre tweet.
 - Appuyez sur Joindre pour publier une image depuis l'application Galerie ou Appareil photo sur le site d'hébergement par défaut et ajouter le lien de l'image dans le tweet.
 - Choisissez de géomarquer votre tweet ou d'inclure les coordonnées de votre position actuelle dans votre tweet.
- 4. Appuyez sur Poster.

Vous pouvez uniquement envoyer un message direct à quelqu'un qui vous suit.

- 1. Dans n'importe quel onglet, appuyez sur = > Nouveau message.
- 2. Appuyez sur la zone de texte en haut de l'écran, puis entrez le nom. En même temps que vous entrez les caractères, les noms des utilisateurs de Twitter correspondants apparaissent. Appuyez sur le nom voulu quand vous le voyez.
- 3. Entrez votre message, puis appuyez sur Poster.

Vous pouvez également envoyer un message direct en appuyant et maintenant le doigt sur un tweet de la personne à laquelle vous voulez envoyer un message direct, et en appuyant sur **Envoyer un message direct** dans le menu d'options.

Clavarder avec Google Talk

Google Talk est le service de messagerie instantanée, de clavardage audio et vidéo de Google. Celui-ci permet de communiquer avec d'autres contacts qui utilisent également Google Talk.

Connexion à votre compte

- Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur > Parler. Sur l'écran Comptes, vous verrez le(s) compte(s) Google que vous avez configurés sur votre HTC Jetstream.
- 2. Choisissez le compte que vous voulez utiliser. Vous pouvez également appuyer sur Ajouter compte pour configurer un autre Google compte.



Vous demeurerez connecté à Google Talk, même si vous utilisez d'autres applications, et ce jusqu'à ce que vous vous déconnectiez manuellement.

Clavarder avec des amis

- 1. Dans Google Talk, appuyez sur un ami dans la Liste d'amis.
- 2. Composez votre message dans le champ textuel.
- 3. Pendant que vous clavardez, appuyez sur ____, puis choisissez l'une des options suivantes :

Clavarder incognito	Vos messages Google Talk sont enregistrés dans le dossier Chats de votre compte Gmail. Appuyez sur cette option si vous ne voulez pas enregistrer vos messages issus de clavardages.
Informations de vos amis	Pour afficher les informations de contact de vos amis.
Ajouter à la conversation	Ajouter un autre contact à votre clavardage.

Si vos amis utilisent Google Talk sur un appareil muni d'un microphone ou d'une caméra, vous pouvez clavarder avec eux au moyen de la voix ou par vidéo.

P

Signifiez que vous êtes disponible pour le clavardage vocal ou par vidéo via votre statut en ligne. Appuyez sur votre profile dans la Liste d'amis, puis sélectionnez l'option Permettre clavardage vidéo et vocal.

- 1. Dans Google Talk, appuyez sur un ami dans la Liste d'amis.
- 2. Sur le panneau de message, faites l'une des choses suivantes:

 - Appuyez sur pour démarrer une séance de clavardage vidéo.
- 3. Pendant une séance de clavardage vidéo, vous pouvez :
 - Appuyez sur l'écran pour afficher les contrôles de clavardage.
 - Appuyez sur les boutons VOLUME + ou VOLUME pour régler le volume.
- 4. Une fois votre séance de clavardage vocal ou vidéo terminée, appuyez sur X .

Ajouter et gérer votre Liste d'amis

Dans Google Talk, l'ajout de nouveaux contacts et la gestion de vos contacts existants s'effectue depuis votre Google Talk.

Effectuez l'une des opérations suivantes :

Inviter un ami

- 1. Appuyez sur 4.
- 2. Entrez l'identifiant Google Talk ou l'adresse de messagerie Gmail de l'ami que vous souhaitez ajouter.
- 3. Appuyez sur Envoyer une invitation.

Afficher tous les amis

Par défaut, seuls les amis avec lesquels vous communiquez le plus souvent, vos meilleurs amis, sont affichés dans la Liste d'amis.

Ajouter un ami à votre liste de contacts populaires

- 1. Appuyez sur un ami, puis appuyez sur / > Infos de l'ami
- 2. Appuyez sur Afficher liste d'amis, puis sélectionnez l'option voulue.

Bloquer un ami	Vous pouvez bloquer les messages envoyés par un de vos amis. Lorsque vous bloquez l'une de vos amis, celui-ci est supprimé de votre Liste d'amis et ajouté à la liste des amis bloqués. Appuyez sur un ami, puis appuyez sur > Bloquer l'ami.
Débloquer un ami	 Appuyez sur > Paramètres. Appuyez sur Amis bloqués, puis appuyez sur l'ami à débloquer.

Changer les paramètres et vous déconnecter

Dans la Google Talk de Google Talk, appuyez sur , puis sélectionnez l'une des options suivantes :

- Paramètres pour changer les paramètres de l'application et de notification.
- Déconnexion pour quitter Google Talk.

E-mail

Gmail

Utiliser Gmail


Assurez-vous de vous connecter à votre compte Google lors de la première configuration de votre HTC Jetstream pour utiliser Gmail. Si vous ne l'avez pas fait, allez dans le menu de paramètres Comptes et synchronisation pour vous connecter.

Vous pouvez également configurer plus d'un compte Google sur votre HTC Jetstream et ensuite passer d'un compte Gmail à l'autre.

Afficher votre boîte de réception Gmail

Tous vos messages électroniques reçus sont placés dans votre Boîte de réception.

Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur == > Gmail. Gmail s'ouvrira et affichera une liste défilante de vos libellés (tels que Envoyés, Brouillons, ou d'autres libellés que vous auriez créés) et courriels.



Basculer vers vos autres comptes Gmail	Appuyez sur le nom de compte en cours d'utilisation, puis appuyez sur un autre compte auquel vous souhaiteriez basculer.
Actualiser votre boîte de réception	Appuyez sur 3 .
Archiver ou supprimer plusieurs conversations	Cochez une ou plusieurs cases vides devant les courriels ou fils de conversation, puis appuyez sur l'une des options suivantes :
	 Changer de libellés pour assigner un autre libellé à l'élément sélectionné.
	■ 🎮 pour marquer les éléments comme lus ou non lus.
	 (marquer les éléments d'une étoile), [(archiver) ou

Envoyer un nouveau message

- 1. Dans la boîte de réception de Gmail, appuyez sur .
- 2. Si vous avez configuré plusieurs comptes Google sur votre HTC Jetstream, choisissez quelle adresse Gmail vous voulez utiliser pour envoyer votre courriel. Appuyez sur la case indiquant votre adresse Gmail en cours d'utilisation, puis appuyez sur une autre adresse que vous souhaitez utiliser pour envoyer votre courriel.
- 3. Entrez l'adresse de messagerie du destinataire dans le champ A. Si vous envoyez le message électronique à plusieurs destinataires, séparez les adresses de messagerie par une virgule.



Si vous souhaitez envoyer une copie carbone (Cc) ou une copie carbone invisible (Cci) du courriel à d'autres destinataires, appuyez sur + Cc/Cci.

- 4. Entrez l'objet du message électronique, puis composez votre message.
- 5. Si vous souhaitez joindre une image au message, appuyez sur \mathscr{O} .
- 6. Localisez l'image que vous voulez joindre puis appuyez dessus.
- 7. Une fois votre message composé, appuyez sur Envoyer.



Pendant la composition du message, appuyez sur Enregistrer brouillon. Vous pouvez également appuyer sur pour supprimer le message.

Répondre ou transférer un courriel

- 1. Dans la boîte de réception de Gmail, appuyez sur le courriel ou la conversation.
- 2. Pour répondre à l'expéditeur, appuyez sur 🖴 . Vous pouvez également appuyer sur (répondre à tous) ou // (transférer).
- 3. Faites l'une des choses suivantes :
 - Si vous avez sélectionné Répondre ou Répondre à tous, entrez votre message de réponse.
 - Si vous avez sélectionné Transférer, spécifiez les destinataires du message.



Appuyez sur Réponse intercalée si vous souhaitez intercaler votre nouveau message dans le courriel que vous avez reçu. Ceci annulera toutes les pièces jointes ou tous les formatages contenus dans le courriel original.

4. Appuyez sur Envoyer.

Obtenir de l'aide

Pour plus de détails sur l'utilisation de Gmail, appuyez sur **■** > Aide. Le navigateur vous amènera au site Web d'assistance Google Mobile.

E-mail

A propos de l'application E-mail

Utilisez l'application E-mail pour ajouter votre compte de messagerie et d'autres comptes POP3 ou IMAP. Vous pouvez également configurer et utiliser votre messagerie Exchange ActiveSync sur votre HTC Jetstream.



Vous pouvez ajouter le widget E-mail pour pouvoir afficher vos messages électronique POP3/IMAP ou Exchange ActiveSync sur l'écran d'accueil.

Ajouter un compte de messagerie POP3/IMAP

- 1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur == > E-mail.
- 2. Faites l'une des choses suivantes :
 - S'il s'agit de la première fois que vous ajoutez un compte de messagerie dans E-mail, appuyez sur Autre (POP3/IMAP) dans l'écran Choisir fournisseur messagerie.
 - Si vous avez déjà configuré un compte de messagerie dans E-mail, appuyez sur = > Nouveau compte. Sur l'écran Choisir fournisseur de messagerie, appuyez sur Microsoft Exchange POP3/IMAP.
- 3. Entrez l'adresse de messagerie et le mot de passe du compte, puis appuyez sur Suivant.
- 4. Si le compte à configurer n'est pas dans la base de données internet, plus d'informations vous seront demandées.
- 5. Entrez le Nom de compte et Votre nom, puis appuyez sur Terminer la configuration.

Ajouter un compte Microsoft Exchange ActiveSync

Vous pouvez ajouter un ou plusieurs comptes Microsoft Exchange ActiveSync sur votre HTC Jetstream. Il est possible de se synchroniser avec Microsoft Exchange Server 2003 Service Pack (SP2) ou une version ultérieure.



Vous pouvez configurer jusqu'à 15 comptes Exchange ActiveSync sur votre HTC Jetstream.

- 1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur == > E-mail.
- 2. Faites l'une des choses suivantes :
 - S'il s'agit de la première fois que vous ajoutez un compte de messagerie dans E-mail, appuyez sur Microsoft Exchange ActiveSync dans l'écran Choisir fournisseur messagerie.
 - Si vous avez déjà configuré un compte de messagerie dans E-mail, appuyez sur > Nouveau compte. ur l'écran Choisir fournisseur de messagerie, appuyez sur Microsoft Exchange ActiveSync.

- 3. Entrez les informations du compte Exchange ActiveSync, puis appuyez sur Suivant. Si votre serveur Exchange d'entreprise ne prend pas en charge la détection automatique, vous devrez entrer les paramètres de votre serveur Exchange après avoir appuyé sur Suivant. Demandez les informations nécessaires à l'administrateur de votre serveur Exchange.
- 4. Choisissez le type d'information que vous voulez synchroniser. Choisissez également à quelle fréquence vous souhaitez mettre à jour et synchroniser les courriels sur votre HTC Jetstream, puis appuyez sur Suivant.
- 5. Entrez votre nom de compte, puis appuyez sur Terminer la configuration.

Consulter votre boîte de réception E-mail

Lorsque vous ouvrez l'application E-mail, la boîte de réception de l'un des comptes de messagerie que vous avez configurés sur votre HTC Jetstream s'affiche.

Pour passer d'un compte de messagerie à l'autre, appuyez sur la zone de titre de Email, puis appuyez sur un autre compte.



Afficher la boîte de réception unifiée de tous vos comptes de messagerie

Vous pouvez voir les courriels de tous vos comptes de messagerie regroupés en un seul endroit afin de vous éviter d'avoir à passer constamment d'un compte à l'autre.

Appuyez sur la zone de titre de E-mail, puis appuyez sur Tous les comptes. Les courriels sont affichés selon un code de couleurs afin que vous puissiez facilement distinguer à quel compte chaque message appartient.



La boîte de réception unifiée peut afficher les contenus de 15 comptes de messagerie différents.

Basculer entre différentes vues de votre boîte de réception

Si vous avez une quantité importante de courriels, il se peut qu'il soit fastidieux de parcourir la liste complète des messages et de trouver un courriel en particulier. Avec l'application E-mail, vous pouvez trier vos courriels en différentes catégories.

Afin de parcourir vos messages encore plus rapidement, appuyez sur l'un des onglets suivants pour changer la vue de votre boîte de réception :



Date de réception

Affiche les messages électroniques sous forme d'éléments individuels.



Conversations

Affiche les courriels sous forme de fils de messages groupés par objet. Appuyez sur un objet dans la liste pour afficher la conversation.



Groupe

Affiche tous les courriels d'un groupe de contacts. Pour choisir un groupe de contacts à afficher, appuyez sur Afficher, puis sélectionnez un groupe.



Non lu

Affiche les messages non lus.



Marqué (uniquement pour Exchange ActiveSync).

Affiche tous les messages marqués.



Invitations ou Invitati. réunion (uniquement avec Exchange ActiveSync)

Affiche les invitations à une réunion que vous avez refusées ou pas encore acceptées.



Pièces jointes

Affiche tous les messages comprenant des pièces jointes.

Actualiser un compte de messagerie électronique

Quels que soient vos paramètres de synchronisation automatique, vous pouvez synchroniser vos courriels envoyés et reçus manuellement à tout moment.

- Une fois dans le compte à synchroniser, appuyez sur **=** > Actualiser.
- Si vous avez plusieurs comptes de messagerie, vous pouvez les actualiser tous à la fois. Rendez-vous d'abord dans votre boîte de réception unifiée. Appuyez ensuite sur \equiv > Actualiser.

Trier les courriels

Vous pouvez trier les messages électroniques par date de réception, priorité, objet, expéditeur ou taille.

Dans la boîte de réception, appuyez sur = > Trier, puis sélectionnez les options de tri.

Parcourir rapidement votre boîte de réception

Si vous avez une longue liste de courriels dans votre boîte de réception, il n'est pas facile de trouver le courriel que vous recherchez. Vous pouvez parcourir rapidement votre boîte de réception en utilisant les mouvements du doigt.

- 1. Choisissez un ordre de tri pour l'affichage de vos courriels.
- 2. Appuyez et maintenez deux doigts sur la fenêtre listant les courriels dans votre boîte de réception, puis faites glisser vers le haut ou le bas sans lever vos doigts. Votre écran passe alors à un autre ensemble de courriels selon l'ordre de tri que vous avez sélectionné.

Gérer les courriels reçus

Supprimer un courriel

- 1. Dans la boîte de réception du compte de messagerie, appuyez et maintenez le doigt sur le message à supprimer.
- 2. Dans le menu des options, appuyez sur Supprimer.

Sélectionner plusieurs courriels

- 1. Appuyez sur les cases des courriels pour les sélectionner.
- 2. Choisissez ce que vous voulez faire des messages sélectionnés : Marquer comme lu (ou Marquer comme non lu), Supprimer, ou Déplacer vers un autre dossier.



Vous ne pouvez pas déplacer des courriels lorsque vous êtes dans la boîte de réception unifiée (Tous les comptes).

Déplacer plusieurs courriels vers un autre dossier

- 1. Passez à la boîte de réception du compte que vous voulez utiliser.
- 2. Appuyez sur les cases des courriels que vous voulez déplacer.
- 3. Appuyez sur Déplacer vers, puis appuyez sur le dossier de destination.

Déplacer un courriel après lecture

- 1. Dans un message ouvert, appuyez sur 💣 .
- 2. Appuyez sur le dossier de destination du courriel.

Passer à d'autres dossiers de courriels

- 1. Dans la boîte de réception, appuyez sur Dossiers.
- 2. Appuyez sur le dossier de courriels dont vous voulez afficher les messages.

Envoyer un courriel.

- 1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur == > E-mail.
- 2. Passez à l'adresse de messagerie que vous voulez utiliser pour envoyer le courriel.
- 3. Dans la boîte de réception du compte de messagerie, appuyez sur 🛨.
- 4. Insérez un ou plusieurs destinataires. Vous pouvez :
 - Entrer des adresses de messagerie directement dans le champ À en les séparant par une virgule. En même temps que vous saisissez des adresses de messagerie, toute adresse correspondante de votre liste de contacts s'affiche. Appuyer sur l'adresse correspondante pour entrer directement l'adresse.
 - Appuyer sur la l'icône, puis sélectionner les destinataires du message. Vous pouvez également sélectionner des groupes de contact comme destinataires, ou encore rechercher et ajouter des contacts.

Si le nom du contact que vous avez entré est introuvable et que vous avez configuré un compte Exchange ActiveSync dans l'application E-mail, vous pouvez rechercher le contact dans votre répertoire d'entreprise.



Si vous souhaitez envoyer une copie carbone (Cc) ou une copie carbone invisible (Cci) du courriel à d'autres destinataires, appuyez sur = > Afficher Cc/Cci.

- 5. Entrez l'objet, puis composez votre message.
- 6. Pour ajouter une pièce jointe, appuyez sur = > Joindre, et choisissez parmi les options suivantes :

Image	Pour prendre une photo et la joindre, ou encore joindre une photo déjà existante.
Vidéo	Pour enregistrer une vidéo et la joindre, ou encore joindre une vidéo déjà existante.
Audio	Pour joindre un fichier audio.
Application recommandée	Choisissez une application que vous avez installée depuis Android Market pour en discuter avec vos contacts. L'adresse URL permettant de télécharger l'application sera insérée dans votre courriel.
Localisations	Vous pouvez joindre des informations de localisation. Envoyer votre emplacement actuel (nécessite l'activation du GPS) ou un emplacement choisi sur une carte.
Document	Pour joindre un fichier PDF ou un document Office tel qu'un fichier texte ou un tableur.
Contact (vCard).	Joignez les informations de contact de quelqu'un.

Rendez-vous (vCalendar).	Joignez un événement du calendrier.
Fichier	Pour joindre tout autre type de fichier.

7. Appuyez sur Envoyer pour envoyer immédiatement le message ou appuyez sur Enregistrer comme brouillon pour l'envoyer ultérieurement.



S'il n'y a pas de connexion Internet disponible, ou encore si le mode Avion est activé lorsque vous envoyez votre courriel, le courriel sera enregistré dans le dossier Boîte d'envoi. Dès qu'une connexion Internet sera disponible, le courriel enregistré sera envoyé automatiquement la prochaine fois que votre HTC Jetstream se synchronisera.

Définir la priorité d'un courriel

Vous pouvez définir la priorité d'un courriel que vous envoyez.

- 1. Pendant que vous rédigez le message, appuyez sur = > Définir la priorité.
- 2. Sélectionnez la priorité pour le message.

Si vous sélectionnez une **priorité élevée** ou faible, la priorité apparaît en dessous de la ligne d'objet du message.

Reprendre un brouillon

- 1. Dans la boîte de réception de votre compte, appuyez sur Dossiers > Brouillons.
- 2. Appuyez sur le message.
- 3. Une fois l'édition terminée, appuyez sur Envoyer.

Lire et répondre à un courriel

- 1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur == > E-mail.
- 2. Passez à la boîte de réception du compte que vous voulez utiliser.
- 3. Dans la boîte de réception du compte, appuyez sur le courriel que vous souhaitez lire.
- 4. Effectuez l'une des opérations suivantes :

Répondre au message	Appuyez sur 🔀 ou 🚓 .
Transférer le message	Appuyez sur ⋈.
Supprimer le message	Appuyez sur 📋.
Marquer le message comme non lu	Appuyez sur = > Marquer comme non lu.

Travailler avec un compte Exchange ActiveSync

Vous pouvez facilement lire, répondre, envoyer et gérer des courriels de la même façon qu'avec un compte POP3/IMAP. De plus, vous pouvez utiliser certaines des fonctions pratiques d'Exchange.

Marquer un courriel d'un indicateur

- Lorsque la boîte de réception est affichée, appuyez sur l'icône de drapeau blanc 📔 qui apparaît à la droite d'un courriel. L'icône devient rouge 🏴 après le marquage du courriel.
- Lorsque vous lisez un courriel, vous pouvez également appuyer sur l'icône de drapeau dans le courriel.

Configurer votre statut d'absence du bureau

- 1. Basculez vers votre compte Exchange ActiveSync.
- 2. Appuyez sur ≡ > Absent du bureau.
- 3. Appuyez sur le champ se trouvant sous la mention Je suis actuellement, et sélectionnez Absent du bureau.
- 4. Configurez les dates et les horaires pour la période d'absence du bureau.
- 5. Composez le message de réponse automatique.
- 6. Appuyez sur Enregistrer.

Envoyer une demande de réunion

- 1. Basculez vers votre compte Exchange ActiveSync.
- 2. Appuyez sur = > Nouvelle invitation à une réunion.
- 3. Entrez les informations de la réunion.
- 4. Appuyez sur Envoyer.

Modifier les paramètres du compte de messagerie électronique

- 1. Basculez vers le compte de messagerie dont vous voulez modifier les paramètres.
- 2. Appuyez sur = > Paramètres.
- 3. Sélectionnez parmi les options suivantes :

Paramètres généraux	Définissez la taille de police pour la lecture de courriels, désactivez/définissez la signature, configurez le compte comme compte de messagerie par défaut, et définissez où seront enregistrées les pièces jointes.
Paramètres du compte	Changez les paramètres de compte de messagerie, tels que l'adresse de messagerie, le mot de passe et la description.

Envoyer et recevoir	Configurez les paramètres pour les courriels reçus et envoyés tels que la taille limite, les fréquences de mise à jour, etc.
Paramètres de notification	Configurez les paramètres de notification des courriels.
Supprimer le compte	Appuyez pour supprimer le compte de messagerie.

4. Appuyez sur \(\) pour enregistrer vos modifications.

Supprimer un compte de messagerie

- 1. Connectez-vous au compte de messagerie que vous souhaitez supprimer.
- 2. Appuyez sur = > Paramètres > Supprimer le compte.

Agenda

À propos de l'application Agenda

Ne ratez plus jamais de rendez-vous important. Grâce à l'application Agenda, vous pouvez gérer vos événements, vos réunions et vos rendez-vous.

Vous pouvez configurer votre HTC Jetstream pour rester synchronisé avec les types d'agenda suivants :

- Sur votre HTC Jetstream, connectez-vous à votre compte Google dans le but de synchroniser l'agenda avec votre Agenda Google en ligne. Vous pouvez ajouter plusieurs comptes Google.
- Si vous utilisez Microsoft Outlook sur votre ordinateur, installez HTC Sync sur votre ordinateur pour synchroniser l'agenda Outlook avec l'application Agenda.
- Si vous avez un compte Microsoft Exchange ActiveSync et que vous l'avez ajouté sur votre HTC Jetstream, vous pouvez synchroniser l'application Agenda avec les événements de l'agenda d'Exchange ActiveSync.

Si vous êtes connecté à vos comptes de réseaux sociaux comme Facebook, les anniversaires et les événements de vos amis apparaîtront dans Agenda.

Créer un événement

Vous pouvez créer des événements qui seront synchronisés dans votre agenda Google, l'agenda Outlook de votre ordinateur ou un calendrier Exchange ActiveSync, mais pouvez également créer des événements qui n'apparaîtront que sur votre HTC Jetstream.

- 1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur | > Agenda.
- 2. Dans n'importe quelle vue d'Agenda, appuyez sur +.
- 3. Si vous avez plusieurs agendas, sélectionnez-en un pour y ajouter l'événement :
 - Sélectionnez votre compte Google pour créer un événement de Google Agenda. Si vous avez plusieurs agendas Google sur le Web, sélectionnez-en un pour y ajouter votre événement.
 - Sélectionnez Sync PC pour créer des événements d'agenda sur votre HTC Jetstream. Vous pouvez les synchroniser avec l'agenda Outlook de votre ordinateur à l'aide de HTC Sync.
 - Sélectionnez votre compte Exchange ActiveSync pour créer un événement de l'agenda Exchange ActiveSync.
- 4. Entrez un nom pour l'événement.

- 5. Pour spécifier la date et l'heure de l'événement, appuyez sur Du et Au. Si l'événement dure une journée entière, comme un anniversaire, cochez la case Journée entière.
- 6. Entrez le lieu et la description de l'événement.
- 7. Définissez une heure de rappel.
- 8. Si l'événement se produit régulièrement, appuyez sur Fréquence puis choisissez la fréquence à laquelle l'événement se produit.
- 9. Appuyez sur Enregistrer.

Inviter des amis à votre événement (uniquement avec l'agenda Google)

Après avoir invité des personnes à votre événement, un courriel d'invitation sera envoyé via votre compte Google.

Si vous voulez inviter des amis à votre événement, vous devez créer et ajouter l'événement dans votre Google Agenda.

- 1. Ouvrez Agenda et créez un nouvel événement. Appuyez sur le champ Agenda puis sélectionnez votre compte Google (ou un autre agenda Google).
- 2. Ajoutez des informations concernant l'événement, comme la date et l'heure, l'emplacement, etc.
- 3. Dans le champ Invités, entrez les adresses de messagerie de tous ceux que vous voulez inviter à l'événement. Séparez les adresses par une virgule (,). Si vos invités utilisent l'agenda Google, ils recevront une invitation dans Agenda et par courriel.
- 4. Appuyez sur Enregistrer pour ajouter l'événement à votre agenda Google.

Changer le mode d'affichage de l'Agenda

Le mode d'affichage par défaut lorsque vous ouvrez Agenda est la vue du mois, accompagnée d'une liste de vos événements de la journée. Vous pouvez facilement basculer entre les différents modes d'affichage de l'agenda.

Pour changer de vue, appuyez sur l'un des onglets de catégorie en bas de l'écran.

Vos événements sont classés par couleurs afin d'indiquer à quel compte ou type d'agenda ils sont reliés. Pour savoir ce que chaque couleur représente, appuyez sur la zone de titre d'Agenda.

Utiliser la vue du mois de l'agenda

En vue du mois, vous verrez des marqueurs sur les jours des événements.

Faites l'une des choses suivantes :

- Appuyez sur un jour pour visualiser les événements de ce jour.
- Appuyez et maintenez le doigt sur le jour pour ouvrir un menu d'options à partir duquel vous pouvez également choisir de créer un événement ou basculer en vue du jour ou en vue agenda.
- Faites glisser votre doigt vers le haut/bas de l'écran pour visualiser les mois précédents/suivants.

Utiliser la vue de la semaine

La vue de la semaine affiche le tableau des événements d'une semaine.

Lorsque vous êtes en vue de la semaine, vous pouvez :

- Appuyer et maintenir le doigt sur un intervalle de temps pour créer un nouvel événement.
- Appuyer sur un événement (indiqué comme bloc coloré) pour en afficher les détails.
- Faire glisser vers la gauche/droite à travers l'écran pour visualiser les semaines précédentes/suivantes.

Utiliser la vue du jour et la vue agenda

Le mode vue par jour affiche vos événements jour par jour, alors que la vue agenda affiche tous vos événements par ordre chronologique.

Lorsque vous êtes en vue par jour :

- Appuyez et maintenez le doigt sur un intervalle de temps pour créer un nouvel événement.
- Faites glisser vers la gauche/droite à travers l'écran pour visualiser les jours précédents/suivants.
- Vous pouvez également voir la météo pour la journée, mais pas au-delà des prévisions des cinq jours suivants.

Gérer des événements de l'Agenda

Afficher un événement

Vous pouvez afficher vos propres événements de même que les événements que d'autres contacts ont partagés avec vous.

- 1. En mode vue du jour ou vue agenda, appuyez sur un événement. L'écran des informations de l'événement s'ouvre et affiche le sommaire de l'événement.
- 2. Selon les informations de l'événement, faites l'une des choses suivantes :
 - Trouvez le lieu d'un événement dans Maps (cartes).
 - Consultez la liste des participants à l'événement.
 - Si l'événement a été envoyé sous forme d'invitation à l'événement, répondez à l'invitation.
 - Sélectionnez n'importe quel contenu textuel et recherchez-le sur le Web.
 - Appuyez sur l'heure du rappel pour la modifier.



Vous souhaitez mettre quelques éléments de discussion sur papier? Lors de l'affichage d'un événement d'agenda, appuyez sur **Créez une note**. Ou peut-être souhaiteriez-vous relier une note déjà existante à votre événement d'agenda? Appuyez sur \equiv > **Associer la note**. L'application Notes s'ouvrira.

Modifier un événement

Vous pouvez modifier les événements que vous avez créés.

- 1. Appuyez et maintenez le doigt sur un événement, puis appuyez sur Modifier l'événement.
- 2. Effectuez vos modifications aux détails de l'événement.
- 3. Lorsque vous avez terminé vos modifications, appuyez sur Enregistrer.

Partager un événement (vCalendar)

- 1. Appuyez et maintenez le doigt sur un événement, puis appuyez sur Partager vCalendar.
- 2. Choisissez la manière dont vous voulez partager l'événement, par exemple via Bluetooth ou par courriel.

Supprimer un événement

Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Lors de l'affichage du sommaire d'un événement sur l'écran Informations de l'événement, appuyez sur = > Supprimer l'événement.
- En vue du jour, de la semaine, ou vue agenda, appuyez et maintenez le doigt sur un événement, puis appuyez sur Supprimer l'événement.
- Lorsque vous modifiez les informations d'un événement, appuyez sur Supprimer.

Si l'événement se répète, il vous sera demandé si vous souhaitez supprimer seulement cette occurrence, ou cette occurrence et les occurrences futures, ou toutes les occurrences passées et futures dans votre Agenda.

Désactiver ou répéter les rappels d'événement

Si vous avez défini au moins un rappel pour un événement, l'icône correspondante apparaîtra dans la zone de notification de la barre d'état en rappel de cet événement.

Ouvrez le panneau Notifications et faites l'une des choses suivantes :

- Appyez sur X pour désactiver les rappels d'événements.
- Appuyez sur le rappel d'événement d'agenda. Vous verrez alors la liste de tous les rappels d'événements en attente. Appuyez sur Tout mettre en attente pour mettre en attente tous les rappels d'événements pendant cinq minutes, ou appuyez sur Tout supprimer pour désactiver tous les rappels d'événements.

Afficher ou masquer les agendas

Appuyez sur la zone de titre d'Agenda, puis cochez ou décochez un agenda pour l'afficher ou le masquer.



Les agendas restent synchronisés sur votre HTC Jetstream, que vous les masquiez ou non.

Modifier les paramètres d'Agenda

Vous pouvez modifier les paramètres d'Agenda pour configurer la façon dont les événements sont affichés et dont l'application vous avertit des événements à venir.

Dans Agenda, appuyez sur \equiv > Paramètres.

Paramètres d'affichage d'Agenda

Commence dans	Pour choisir la vue d'Agenda par défaut lors de son ouverture.
Vue du jour	Pour afficher la vue du jour sous la forme d'une liste d'événements ou d'une liste des heures.

Premier jour de la semaine	Pour configurer les vues du mois et de la semaine pour commencer un dimanche ou un lundi.
Inclure la météo	Cochez cette case pour que les informations météo s'affichent dans la liste d'événements de la vue du jour.
Ville	Si la météo est comprise, par défaut, la vue du jour affiche la météo de la région où vous trouvez. Vous pouvez la modifier pour afficher la météo d'une autre ville.

Paramètres de rappel

Tous les agendas	Sélectionnez cette case pour utiliser les mêmes paramètres de rappel pour tous les types d'agendas. Si vous décochez cette case, vous pouvez configurer différents paramètres
Définir des alertes et des notifications	pour chaque agenda. Pour configurer des rappels d'événements pour créer une alerte, envoyez-vous une notification, ou désactivez les notifications d'événements sur votre HTC Jetstream.
Rappel par défaut	Pour définir la période de temps avant l'événement à laquelle vous souhaitez recevoir une notification.
Sélectionner la sonnerie	Pour choisir la sonnerie du rappel d'un événement.
Masquer évén. refusés	Pour afficher ou masquer des événements dont vous avez décliné l'invitation.

À propos du widget Agenda

Vous pouvez ajouter le widget Agenda à votre écran d'accueil. Les widgets offrent différentes vues de l'agenda.

Appuyer sur une journée ou un événement sur le widget vous amène à l'application Agenda.

Cartes et localisations

Paramètres de Localisations

Activer les services de localisation

Pour déterminer votre position sur votre HTC Jetstream, vous devez d'abord activer les sources de localisation.

- 1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur | > Paramètres.
- 2. Appuyez sur Localisations.
- 3. Sélectionnez l'une ou les deux options suivantes :

Utiliser les réseaux sans fil	Utilisez Wi-Fi ou votre connexion de données mobile pour trouver votre position approximative.
Utiliser les satellites GPS	Trouve votre position GPS exacte. Cette option nécessite une vue dégagée du ciel et consomme plus d'énergie de la batterie.

Google Maps

A propos de Google Maps

Google Maps™ vous permet de suivre votre position actuelle, d'afficher l'état du trafic en temps réel et d'obtenir des itinéraires vers votre destination.

Il fournit également des outils de recherche qui vous permettent de localiser des lieux d'intérêt ou une adresse sur une carte, ou encore pour de voir des images de rue (Street View) de certains endroits.



- Vous devez être connecté à Internet pour utiliser Google Maps.
- Pour trouver votre position avec Google Maps, vous devez activer les sources de localisation.
- L'application Google Maps ne couvre pas tous les pays et toutes les villes.

Naviguer sur les cartes

Lorsque vous ouvrez Google Maps, vous pouvez facilement y trouver votre position ou inspecter des endroits situés à proximité en recadrant et en effectuant des zooms avant et arrière sur la carte.

- 1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur | > Maps (cartes).
- 2. Appuyez sur 🍥 pour afficher votre position actuelle. Le marqueur bleu 📐 affiche votre emplacement actuel sur la carte.
- 3. Effectuez l'une des opérations suivantes :

Se déplacer sur la carte	Effleurez l'écran dans n'importe quelle direction pour afficher les endroits à proximité sur la carte.
Utiliser le mode boussole	Appuyez sur pour basculer en mode boussole. L'affichage de la carte bascule en vue oblique et celle-ci se réorientera automatiquement selon la direction qui se trouve devant vous.
Zoomer ou dézoomer	 Écartez votre pouce et votre index sur la zone que vous voulez zoomer sur la carte. Vous pouvez également appuyer deux fois sur la zone de la carte sur laquelle vous souhaitez zoomer. Rapprocher votre pouce et votre index sur la carte pour dézoomer.
Afficher les informations d'un emplacement choisi au hasard	 Appuyez et maintenez le doigt sur un emplacement sur la carte. Un ballon s'ouvre sur l'emplacement, avec l'adresse et une miniature grâce à Street View (si disponible). Appuyez sur le ballon pour voir plus d'informations.
	Vous pouvez obtenir les directions vers l'emplacement, consulter les lieux d'intérêt à proximité, etc.

Rechercher un emplacement

Dans Google Maps, vous pouvez rechercher un emplacement, tel une adresse, une ville, un commerce ou un lieu public (p. ex. un musée).

- 1. Dans Maps (cartes), appuyez sur le champ de recherche, puis entrez l'endroit que vous voulez rechercher.
- 2. Appuyez sur Q pour chercher l'endroit que vous avez entré, ou appuyez sur un élément de recherche suggéré. Les résultats de recherche s'affichent sous forme de marqueurs sur la carte.
- 3. Faites défiler les éléments du panneau Résultats, puis appuyez sur un élément de la liste pour voir les détails de l'endroit. Des détails sur l'emplacement sélectionné s'affichent à l'écran.
- 4. Appuyez sur le bouton à l'écran pour afficher l'emplacement sur une carte, obtenir des itinéraires, voir l'emplacement en mode Street View (si disponible) et plus encore. Faites défiler vers le bas pour plus d'options.
- 5. Appuyez sur opour retourner au panneau Résultats et afficher d'autres suggestions d'endroits. Vous pouvez également appuyer sur X pour fermer le panneau Résultats.

Effacer le plan

Après avoir effectué une recherche sur une carte, vous pouvez supprimer les différents marqueurs que vous y avez ajoutés.

Appuyez sur **■** > Effacer le plan.

Rechercher un endroit d'intérêt dans les environs

Utilisez la fonction Endroits pour trouver des endroits d'intérêt à proximité de votre emplacement actuel. Google Maps recherche des endroits connus qui pourraient vous être utiles, comme la station-service la plus près ou encore un guichet automatique.



Avant d'utiliser la fonction Endroits, vous devez activer les sources de localisation.

- 1. Dans Maps (cartes), appuyez sur ightharpoonup.
- 2. Appuyez sur le type d'endroit que vous souhaitez rechercher.
- 3. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Lorsqu'un ou plusieurs résultats de recherche est trouvé, les résultats sont affichés sous forme de marqueurs sur la carte. Vous pouvez appuyer sur un marqueur, puis appuyer sur le ballon pour afficher plus d'informations sur cet endroit.
 - Lorsque plusieurs endroits sont identifiés, les résultats de recherche sont affichés sous forme de liste. Appuyez sur un emplacement pour afficher plus d'information.

Obtenir des itinéraires

Obtenez un itinéraire détaillé vers votre destination. Google Maps peut vous fournir un itinéraire à pied, en transport public ou en voiture.

1. Lorsqu'une carte est affichée, appuyez sur 📀.



- Utilisez votre position actuelle comme point de départ ou entrez un emplacement dans le premier champ textuel. Entrez ensuite votre destination dans le second champ textuel.
- Vous pouvez également appuyer sur pour sélectionner une adresse ou un point sur la carte.



- 3. Choisissez la façon dont vous vous rendrez à votre destination en appuyant sur le bouton voiture, transport public ou marche.
- 4. Appuyez sur Aller. L'écran suivant affiche l'itinéraire vers votre destination dans une liste.



Si le lieu de destination a plusieurs emplacements possibles, choisissez celui que vous voulez.

5. Appuyez sur un élément pour afficher l'itinéraire sur la carte.

Quand vous avez terminé votre inspection de la carte, appuyez sur **\equiv** > **Effacer le plan** pour réinitialiser la carte. Votre destination est automatiquement enregistrée dans l'historique de Google Maps.

Rechercher vos amis avec Google Latitude (disponible par pays)

Le service de localisation Google Latitude* vous permet de partager vos positions ainsi que des messages de statut avec vos amis. Vous pouvez également obtenir des itinéraires vers la position de vos amis, envoyer les détails de votre position actuelle par courriel, et plus encore.

Votre emplacement n'est pas partagé automatiquement. Vous devez vous inscrire à Latitude, puis inviter vos amis à voir votre emplacement ou accepter leurs invitations. Seuls les amis que vous avez explicitement invités ou acceptés peuvent voir votre position.

Ouvrir et vous inscrire à Latitude

- 1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur > Maps (cartes).
- 3. Appuyez sur un contact pour afficher son emplacement partagé dans Google Maps.



Vous pouvez également ouvrir Latitude en appuyant sur | > Latitude.

Obtenir de l'aide

Pour obtenir de l'aide et plus d'informations à propos Maps (cartes).

Pour ouvrir la fonction d'aide, appuyez sur **=** > **Aide**. Le navigateur s'ouvrira et vous amènera au site Web d'assistance de Google Maps.

HTC Footprints

Enregistrer vos endroits favoris avec des HTC Footprints

HTC Footprints™ offre un moyen facile d'enregistrer vos endroits favoris et de revisiter ces endroits. Vous pouvez prendre une photo d'un endroit tel un restaurant ou une attraction touristique pour ensuite l'enregistrer avec sa position GPS exacte, son adresse, numéro de téléphone, etc.

La prochaine fois que vous voudrez visiter le même lieu, il suffira d'ouvrir la footprint. Vous pouvez afficher l'endroit sur la carte, le rechercher sur Internet, et plus encore.

Ajouter un emplacement à vos footprints

- 1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur > Footprints.
- 2. Appuyez sur +.

3. Vous pouvez:

- Appuyer sur lo pour prendre une photo et l'ajouter comme photo pour la
- Appuyer sur pour ajuster la position de la footprint sur la carte.
- Appuyez sur ☑ pour modifier le nom, catégorie ou adresse de la footprint, entrer le numéro de téléphone ou l'adresse du site Web, ajouter un mémo vocal, et plus encore.
- 4. Appuyez sur Terminé.

Revisiter une footprint

- 1. Dans Footprints, appuyez sur une catégorie.
- 2. Appuyez sur la footprint à revisiter.
- 3. Appuyez sur un champ d'information pour obtenir des itinéraires, partager une footprint, et plus encore.

Modifier ou supprimer une footprint

- 1. Dans Footprints, appuyez sur une catégorie.
- 2. Appuyez et maintenez le doigt sur une footprint que vous voulez modifier ou supprimer.
- 3. Appuyez sur Modifier ou Supprimer dans le menu d'options.

Partager une footprint

- 1. Appuyez sur la footprint que vous venez de créer.
- 2. Appuyez sur 😽, puis choisissez la façon dont vous voulez partager la footprint.

Supprimer plusieurs footprint à la fois

- 1. Dans Footprints, appuyez sur une catégorie.
- 2. Appuyez sur ≡ > Supprimer.
- 3. Sélectionnez les footprints à supprimer, puis appuyez sur Supprimer.

Exporter une footprint

Faites des copies de sauvegarde de vos footprints en les exportant. Vous pouvez également ouvrir les fichiers de footprints exportés dans d'autres applications comme Google Earth[™] sur votre PC.

- 1. Dans Footprints, appuyez sur une catégorie.
- 2. Appuyez sur ≡ > Exporter.



Appuyez sur = > Tout désélectionner pour désélectionner toutes les footprints.

Les footprints exportées sont enregistrées sous format .kmz. Si vous avez exporté plusieurs footprints en même temps, celles-ci sont enregistrées ensemble dans un fichier .kmz.

Importer une footprint

Récupérez des footprints préalablement sauvegardées depuis votre HTC Jetstream. Vous pouvez également importer des fichiers .kmz que vous avez enregistrés dans d'autres applications, ou utilisez une photo comme footprint.

- 1. Dans Footprints, appuyez sur Importer.
- 2. Faites l'une des choses suivantes :
 - Pour importer une photo, appuyez sur Photos, trouvez l'image à importer, puis appuyez sur la photo. Vous pouvez alors ajouter les informations Footprints comme la position et la catégorie.
 - Pour importer une footprint enregistrée ou un autre fichier .kmz de la carte de stockage, appuyez sur Données de footprints, puis appuyez sur le fichier à importer.

Contacts

Transférer des contacts de votre ancien téléphone

Transférez facilement des contacts de votre ancien téléphone vers votre HTC Jetstream via Bluetooth. Selon le modèle de votre ancien téléphone, vous pouvez également transférer d'autres types de données vers votre nouveau HTC Jetstream, tels que des événements du calendrier.

- 1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur | > Transfert.
- 2. Appuyez sur Suivant pour commencer.
- 3. Sélectionnez le nom et modèle de votre ancien téléphone.
- 4. Activez la fonction Bluetooth sur votre ancien éléphone et placez celui-ci en mode identifiable
- 5. Sur votre HTC Jetstream, appuyez sur Suivant pour continuer. HTC Jetstream active automatiquement le Bluetooth et recherche les appareils Bluetooth.
- 6. Dans la liste de périphériques, sélectionnez votre ancien téléphone, puis appuyez sur Suivant . Votre HTC Jetstream tente ensuite de s'associer avec votre ancien téléphone. Vous verrez alors un code d'authentification de sécurité apparaître sur l'écran.
- 7. Sur votre ancien téléphone, entrez le code d'authentification ou confirmez-le simplement.
- 8. Cochez la case Contacts (et les autres types de données que vous souhaitez importer), puis appuyez sur Suivant.
- 9. Une fois que votre HTC Jetstream a terminé d'importer les données, appuyez sur Terminé.

À propos de l'application Contacts

Dans l'application Contacts, vous verrez affichés les contacts que vous avez créés sur votre HTC Jetstream de même que vos contacts issus de votre compte Google, vos réseaux sociaux tels Facebook et Twitter, de même que votre compte de bureau Exchange ActiveSync si vous êtes connecté à ces comptes. En plus de leurs informations de contact, vous verrez apparaître leurs mises à jour de statut, rappels d'anniversaire, et autres informations.

Vous pouvez même voir et gérer vos communications passées avec vos contacts, telles vos échanges de courriels.

- 1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur | > Contacts.
- 2. Appuyez sur l'un des onglets suivants:



Tous

Offre la liste de tous les contacts créés sur votre HTC Jetstream, vos comptes en ligne, et plus encore.



Groupes

Vous permet de placer certains contacts dans des groupes de manière à communiquer plus facilement avec un groupe entier.

Votre liste de contacts

L'onglet Tous de l'application Contacts affiche tous les contacts enregistrés sur votre HTC Jetstream et ceux des comptes en ligne auxquels vous vous êtes connecté. Lorsque vous ouvrez l'application Contacts après vous être connecté à un nouveau compte, il vous sera demandé si vous voulez ajouter des contacts de ce compte à votre liste de contacts.

La liste de vos contacts affiche également les contacts enregistrés sur votre carte SIM (généralement marqués de l'icône de carte SIM ...).



Depuis l'onglet Tous vous pouvez :

- Ouvrir votre profil et modifier vos propres informations de contact.
- Créer, modifier ou trouver des contacts.
- Afficher les mises à jour de statut de vos amis dans vos comptes de réseaux sociaux tels Facebook et Twitter.
- Appuyer sur le nom ou la mise à jour de statut d'un contact pour ouvrir son écran d'informations de contact.
- Voir une icône de notification comme
 lorsqu'un contact vous a envoyé un nouveau courriel, a publié du nouveau contenu, ou lorsque c'est son anniversaire.
- Regarder qui se trouve en ligne dans Google Talk. Les icônes de statut en ligne sont affichés si vous êtes connecté à Google Talk sur votre HTC Jetstream. Par exemple, signifie que le contact est disponible pour clavarder.

Filtrer votre liste de contacts

Vous pouvez n'afficher que les contacts d'un type en particulier (par exemple vos contacts sur Google ou Facebook).

- 1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur == > Contacts.
- 2. Sur l'onglet Tous, vous pouvez :
 - Appuyer sur la zone de titre de Contacts pour ouvrir un menu de sélection. de vos comptes en ligne, et ensuite appuyer sur le compte dont vous voulez afficher le contacts.
 - Appuyer sur = > Afficher, puis choisir les types de contact que vous souhaitez afficher dans votre liste de contacts.

Vous pouvez également choisir la facon dont vos contacts seront affichés et ordonnés.

Configurer votre profil

Enregistrez vos propres informations de contact afin de pouvoir les envoyer plus aisément à d'autres personnes.

- 1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur == > Contacts.
- 2. Sur l'onglet Tous, appuyez sur Mon profile, puis faites l'une des choses suivantes:
 - Choisissez si vous voulez associer votre profil à une entrée de contact existante contenant déjà vos informations de contact, ou modifiez votre profil.
 - Vous verrez le nom et l'adresse courriel de votre compte si vous vous êtes connecté à l'un de vos comptes en ligne tels Google ou Facebook pour HTC Sense. Appuyez sur = > Modifier.
- 3. Entrez ou modifiez votre nom et vos informations de contact.
- 4. Appuyez sur 🚺 ou sur votre photo, puis choisissez si vous voulez prendre votre autoportrait ou utiliser une autre photo pour votre profil.
- 5. Appuyez sur Enregistrer.

Importer des contacts depuis votre carte SIM

Lorsque vous importez des contacts SIM, vous pouvez les enregistrer sur votre HTC Jetstream ou les ajouter à vos contacts Google ou Exchange ActiveSync si vous avez configuré de tels comptes.

- 1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur == > Contacts.
- 2. Sur l'onglet Tous, appuyez sur > Importer/Exporter > Importer depuis la carte SIM.

- 3. Si vous avez des comptes Google ou Exchange ActiveSync configurés sur votre HTC Jetstream, choisissez-en un pour les contacts importés.
- 4. Faites l'une des choses suivantes :
 - Appuyez sur un ou plusieurs contacts SIM que vous souhaitez importer.
- 5. Appuyez sur Enregistrer.

Ajouter un nouveau contact

- 1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **# > Contacts**.
- 2. Sur l'onglet Tous, appuyez sur +.
- 3. Sélectionnez le Type de contact, par exemple Google ou Exchange ActiveSync. Ceci détermine avec quel compte le contact sera synchronisé.



Il se peut que certains champs ne soient pas disponibles lorsque vous ajoutez des contacts à votre carte SIM.

4. Appuyez sur le champ Nom, puis entrez le nom du contact.



Appuyez sur 🔝 si vous voulez entrer séparément les prénom, deuxième prénom et nom de famille. Selon le type de contact, il se peut que vous puissiez entrer un préfixe (p. ex. M ou Mlle) ou un suffixe (p. ex. Dr, Jr ou Sr).

- 5. Entrez les informations du contact dans les champs prévus à cet effet. Appuyez sur ✓ si vous souhaitez d'abord fermer le clavier à l'écran et parcourir les autres champs plus facilement.
- 6. Appuyez sur Enregistrer.

Rechercher un contact

Recherchez des noms ou adresses de messagerie des contacts que vous avez créés sur votre HTC Jetstream ou synchronisés depuis vos comptes en ligne.

- 1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur | > Contacts.
- 2. Appuyez sur Q.
- 3. Dans le champ de recherche, entrez les premières lettres du nom ou de l'adresse de messagerie d'un contact. Les contacts correspondants s'affichent.
- 4. Appuyez sur le contact choisi pour afficher l'écran contenant ses informations.

Importer un contact d'un compte ActiveSync

Vous pouvez rechercher un collègue de bureau à partir de votre compte Exchange ActiveSync et le copier ensuite sur votre HTC Jetstream.



Il est nécessaire que votre compte Exchange ActiveSync ait d'abord été configuré sur votre HTC Jetstream.

- 1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur | > Contacts.
- 2. Appuyez sur Q.
- 3. Dans le champ de recherche, entrez les premières lettres du nom ou de l'adresse de messagerie du contact.
- 4. Appuyez sur . Sous Contacts d'entreprise, des noms correspondants sont affichés.
- 5. Appuyez sur le nom du contact que vous voulez copier dans votre HTC Jetstream, puis appuyez sur Enregistrer dans les contacts.

Fusionner des informations de contact

Si vous avez les mêmes contacts sur votre HTC Jetstream, votre compte Google et vos comptes de réseaux sociaux tels Facebook et Twitter, votre HTC Jetstream tentera automatiquement de regrouper ceux-ci ou vous demandera quels contacts vous souhaitez fusionner. Regrouper des contacts identiques permet d'éviter la duplication d'entrées dans votre liste de contacts.

Accepter des suggestions de contacts correspondants

Lorsque votre HTC Jetstream trouve des contacts pouvant être fusionnées, vous verrez une icône de suggestion de contacts correspondants 🗪 apparaître dans la zone de notification de la barre d'état.

1. Ouvrez le panneau Notifications vers le bas, puis appuyez sur Suggestion de contact correspondant. Vous verrez une liste de suggestions de contacts à fusionner.



2. Pour fusionner les contacts, appuyez sur 🕖.



3. Appuyez sur OK.



Si vous ne souhaitez fusionner aucun de vos contacts, appuyez sur Faire tout disparaître.

Afficher une liste de tous vos contacts liés

- 1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur == > Contacts.
- 2. Sur l'onglet Tous, appuyez sur > Contacts liés. La fenêtre Tous les contacts liés s'ouvre et vous permet de voir les types de comptes et les informations fusionnées.
- 3. Vous pouvez décider de briser le lien pour un type de compte ou encore de recréer le lien.
- 4. Une fois terminé, appuyez sur OK.

Fusionner manuellement les informations de contact

- 1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur == > Contacts.
- 2. Sur l'onglet Tous, appuyez sur le nom du contact (pas sur l'icône ou la photo) que vous souhaitez lier.
- 3. Appuyez sur 🕖 ou 🔤 (s'il y a des liens suggérés).
- 4. Sur l'écran, vous pouvez :
 - Sous Liens suggérés, appuyer sur pour lier le contact à un compte.
 - Sous Ajouter un contact, appuyer sur l'une des options pour ajouter un lien vers un autre contact.

Briser un lien

- 1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur | > Contacts.
- 2. Sur l'onglet Tous, appuyez sur le nom du contact (pas sur l'icône ou la photo) dont vous voulez briser le lien.
- 3. Appuyez sur 👄 .
- 4. Sous la section Contacts liés, appuyez sur 🗪 à côté d'un compte pour le dissocier.

Informations et conversations d'un contact

Quand vous appuyez sur un contact dans l'écran Contacts, les informations sur ce contact que vous avez enregistrées ou liées s'affichent.

L'écran des informations du contact comporte les onglets suivants :



Détails

Affiche les informations stockées pour le contact. Vous pouvez joindre le contact directement en appuyant sur l'une des méthodes affichées. Par exemple, si une adresse de messagerie pour ce contact est enregistrée sur votre appareil, vous pouvez appuyer sur Envoyer un E-mail.



E-mail

Affiche les courriels envoyés par le contact. Appuyez sur un nouveau courriel pour le lire.



Mises à jour

Affiche les mises à jour et les événements des contacts de vos réseaux sociaux que vous avez liés, comme Facebook, Twitter et Flickr.

Si une notification de l'anniversaire du contact est affichée dans la section Événements, vous pouvez appuyer sur la notification et choisir la façon dont vous souhaitez lui souhaiter joyeux anniversaire, p. ex. en écrivant un message sur son mur Facebook.



Galerie

Affiche les albums photos du contact sur Facebook et Flickr.

Modifier les informations d'un contact

- 1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur i > Contacts.
- 2. Sur l'onglet Tous, appuyez et maintenez le doigt sur le contact, puis appuyez sur Modifier le contact.



Les informations de contact de vos contacts Facebook et Twitter ne peuvent être effacées.

- 3. Entrez les nouvelles informations du contact.
- 4. Appuyez sur Enregistrer.

Supprimer des contacts

- 1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur == > Contacts.
- 2. Sur l'onglet Tous, appuyez sur ≡ > Supprimer.
- 3. Sélectionnez les alarmes à supprimer, puis appuyez sur Supprimer.
- 4. Quand on vous y invite, appuyez sur OK.

Sauvegarder vos contacts sur la carte de stockage

- 1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur == > Contacts.
- 2. Appuyez sur = > Importer/Exporter > Exporter vers la carte SD.
- 3. Sélectionnez un compte ou un type de contact à exporter, puis appuyez sur OK.

Importer des contacts depuis la carte de stockage

Vous pouvez uniquement importer des contacts qui ont été exportés vers la carte de stockage en utilisant la fonction Exporter vers la carte SD.

- 1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur == > Contacts.
- 2. Appuyez sur > Importer/Exporter > Importer depuis la carte SD.
- 3. Si vous avez des comptes Google ou Exchange ActiveSync configurés sur votre HTC Jetstream, choisissez-en un pour les contacts importés.

Envoyer des informations de contact par **vCard**

Il est facile de partager vos informations de contact avec vos contacts sur votre HTC Jetstream.

- 1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur == > Contacts.
- 2. Sur l'onglet Tous, effectuez l'une des commandes suivantes :

Pour envoyer	Faites ceci
Les informations de contact d'une personne	Appuyez et maintenez le doigt sur le nom du contact (pas l'icône ou la photo) dont vous voulez envoyer les informations et appuyez sur Envoyer un contact comme vCard.
Vos informations de contact	Appuyez et maintenez le doigt sur Mon profil , puis appuyez sur Envoyer mon profil .

- 3. Choisissez la façon dont vous voulez l'envoyer.
- 4. Sélectionnez le type d'informations à envoyer, puis appuyez sur Envoyer.

Groupes de contacts

Placez certains contacts dans des groupes de manière à communiquer plus facilement avec un groupe entier. Vous pouvez également synchroniser les groupes sur votre HTC Jetstream avec les groupes de votre compte Google, accessible via le navigateur Web de votre ordinateur.

Créer un groupe

- 1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur | > Contacts.
- 2. Sur l'onglet Groupes, appuyez sur Ajouter, puis entrez un nom pour le groupe.

3. Appuyez sur +, Choisissez les contacts à ajouter à la sélection, puis appuyez sur Enreaistrer.



Si votre liste de contacts est trop longue, utilisez la barre de recherche pour trouver des contacts rapidement, ou appuyez sur ✓ pour masquer le clavier à l'écran et parcourir la liste.

- 4. Appuyez sur 🔟 pour sélectionner une photo pour le groupe.
- 5. Appuyez sur Enregistrer.

Modifier un groupe de contact

- 1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur == > Contacts.
- 2. Sur l'onglet Groupe, appuyez et maintenez le doigt sur le groupe puis appuyez sur Modifier le groupe.
- 3. Vous pouvez:
 - Appuyer sur le nom du groupe pour changer le nom. Vous pouvez uniquement modifier le nom des groupes que vous avez créés.
 - Appuyer sur l'icône à gauche du nom du groupe pour changer ou supprimer la photo du groupe.
 - Pour ajouter des contacts au groupe, appuyez sur +, sélectionnez les contacts que vous voulez ajouter, puis appuyez sur Enregistrer.
 - du contact.
- 4. Appuyez sur Enregistrer.

Envoyer un courriel à un groupe de contacts

- 1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur ## > Contacts.
- 2. Sur l'onglet Groupes, appuyez sur le groupe auquel vous souhaitez envoyer votre courriel.
- 3. Allez dans l'onglet Action de groupe, puis appuyez sur Envoyer e-mail groupé.

Réorganiser vos groupes de contacts

- 1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur == > Contacts.
- 2. Sur l'onglet Groupes, appuyez sur = > Réorganiser les groupes.

3. Appuyez et maintenez le doigt sur \equiv à la fin du groupe que vous souhaitez déplacer. Quand la rangée est en surbrillance, glissez-la jusqu'à sa nouvelle position.



4. Appuyez sur Enregistrer.

Réorganiser les membres de vos groupes de contacts

- 1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur | > Contacts.
- 2. Sur l'onglet Groupes, appuyez sur le groupe pour voir ses membres.
- 3. Appuyez sur = > Réorganiser les membres du groupe.
- 4. Appuyez et maintenez le doigt sur = à la fin du nom d'un groupe que vous souhaitez déplacer. Quand la rangée est en surbrillance, glissez-la jusqu'à sa nouvelle position.
- 5. Appuyez sur Enregistrer.

Supprimer des groupes



Vous pouvez uniquement supprimer les groupes que vous avez créés.

- 1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur === > Contacts.
- 2. Sur l'onglet Groupes, vous pouvez :
 - Appuyer et maintenir le doigt sur le groupe à supprimer, puis appuyez sur Supprimer le groupe.
 - Appuyer sur **=** > **Supprimer des groupes** pour supprimer plusieurs groupes de contacts.

Ajouter des widgets Contacts

Restez en contact avec vos différents cercles d'amis ou de collègues. Il est possible d'ajouter plusieurs Widgets Contacts sur l'écran d'accueil avec un différent groupe de contacts sur chaque widget.



- 1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur + > Widgets.
- 2. Appuyez sur Tous les Widgets > Contacts.
- 3. Glissez de gauche à droite pour afficher les différents styles.
- 4. Faites glisser le widget voulu jusqu'à une miniature de l'écran d'accueil où vous voulez l'ajouter.
- 5. Sélectionnez le groupe à ajouter comme widget.
- 6. Répétez les étapes ci-dessus pour ajouter un autre widget Contacts.

Ajouter les membres d'un groupe sur le widget Contacts

Vous pouvez ajouter des membres additionnels au groupe de contact sur le widget Contacts.

• Pour ajouter seulement un membre, appuyez sur 🛨



Android Market et autres applications

Rechercher et installer des applications d'Android Market

Android Market est l'endroit où aller pour trouver de nouvelles applications pour votre HTC Jetstream. Choisissez parmi une grande variété d'applications gratuites et payantes par catégorie d'applications de productivité, de divertissement, ou de jeux.



Vous devez disposer du mode de paiement Google Checkout[™] pour acheter une application payante. On vous demande de confirmer le mode de paiement lorsque vous achetez une application payante.

Chercher et installer une application

Quand vous installez des applications et que vous les utilisez sur votre HTC Jetstream, il se peut que certaines d'entre elles nécessitent un accès à vos informations personnelles, ou encore à d'autres fonctions ou paramètres de votre appareil. Téléchargez et installez uniquement les applications sécurisées.



Soyez prudent lors du téléchargement d'applications ayant accès aux fonctions de votre HTC Jetstream ou à une quantité considérable de données. Vous êtes responsable de l'utilisation des applications téléchargées.

Vous devez avoir un compte Google Checkout pour commander des articles Android Market.

- 1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez su > Market. Android Market s'ouvre en mode paysage.
- 2. Faites l'une des choses suivantes pour trouver une application :

Consultez les applications proposées	Faites défiler la liste des applications proposées.
Consultez les applications par catégories.	Appuyez sur une catégorie.
Rechercher une application	Appuyez sur Q et entrez le nom ou le type d'application que vous recherchez.

3. Lorsque vous avez trouvé une application qui vous plaît, appuyez dessus pour afficher une description ainsi que des commentaires d'utilisateurs.

- 4. Pour télécharger ou acheter l'application, appuyez sur Installer ou Télécharger (pour les applications gratuites) ou sur le bouton de prix sous Acheter (pour les applications payantes).
- 5. Si vous acceptez les conditions, appuyez sur **OK** pour commencer le téléchargement et l'installation de l'application.



Vous pouvez désinstaller une application et obtenir un remboursement pour une période de temps limitée suivant la date d'achat. Pour plus de détails sur les règles relatives au remboursement d'applications payantes, veuillez visiter le site Web d'assistance d'Android Market (http://market.android.com/support).

Ouvrir une application récemment installée

Faites l'une des choses suivantes :

- Si vous voyez cette icône sur la barre d'état, ouvrez le panneau Notifications, puis appuyez sur l'application.
- Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur . Depuis l'écran Toutes les applications, appuyez sur l'onglet Téléchargements, puis appuyez sur l'application.

Désinstaller une application

Vous pouvez désinstaller toutes les applications téléchargées et installées depuis Android Market.

- 1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur > Market.
- 2. Appuyez sur Mes applications.
- 3. Appuyez sur l'application à désinstaller, puis appuyez sur Désinstaller.

Obtenir de l'aide

Si vous avez besoin d'aide ou si vous avez des questions concernant Android Market, appuyez sur \Longrightarrow > Aide. Le navigateur vous amènera au site Web d'assistance Android Market.

Utiliser l'Horloge

À propos du widget Horloge HTC

Affichez la date, l'heure et votre emplacement actuels avec le widget Horloge HTC. Vous pouvez également vous servir de l'Horloge pour afficher l'heure qu'il est dans une autre ville.



Changer l'endroit sur le widget Horloge

Le widget Horloge affiche par défaut la météo de votre emplacement actuel. Vous pouvez personnaliser le widget Horloge sur votre écran d'accueil pour que celui-ci affiche la météo d'un autre endroit.

- 1. Appuyez et maintenez le doigt sur le widget Horloge de l'écran d'accueil, puis faites-le glisser jusqu'au bouton Modifier ②.
- 2. Choisissez une ville.
 - Si vous ne voyez pas la ville que vous voulez sélectionner, appuyez sur **Ajouter une ville** pour la rechercher et l'ajouter.
- 3. Appuyez sur Terminé.



Vous pouvez ajouter plusieurs widgets Horloge sur l'écran d'accueil étendu. Sélectionnez parmi une sélection d'apparences et de designs, ainsi que la ville à afficher.

Utiliser l'application Horloge

L'application Horloge vous offre bien plus que l'indication de la date et de l'heure. Servez-vous de votre HTC Jetstream comme d'une horloge de bureau complétée par des informations météo, ou comme horloge mondiale pour voir quelle heure il est dans plusieurs villes du monde. Vous pouvez également vous en servir comme réveil, chronomètre et compteur à rebours.

Faites l'une des choses suivantes pour ouvrir l'application Horloge :

- Appuyer sur le widget Horloge sur l'écran d'accueil.
- Dans l'écran d'accueil, appuyer sur , puis appuyer sur Horloge.

Appuyez sur les onglets situés sur la barre en bas de l'écran ou glissez votre doigt sur les onglets pour basculer entre les différentes fonctions de l'application Horlogee.

Utiliser l'Horloge de bureau

L'horloge de bureau affiche toujours l'heure, la date et la météo. Celui-ci affiche également un indicateur de réveil, de même que vos événements d'agenda à venir.

- Appuyez sur l'image ou les informations météo pour ouvrir l'application Météo affichant les prévisions météo des jours suivants.
- Appuyez sur pour basculer du mode Station d'accueil au mode plein écran.
- Si vous avez plusieurs événements d'agenda à venir, faites défiler la liste vers le bas pour parcourir vos événements.

Utiliser l'Horloge mondiale

Utilisez l'onglet Horloge Horloge mondiale pour consulter simultanément l'heure qu'il est à différents endroits du globe. Vous pouvez également configurer votre ville, ajouter plusieurs villes, et configurer manuellement le fuseau horaire, la date, et l'heure de votre région.

Définir la ville de votre domicile

- 1. Sur l'onglet Horloge mondiale, appuyez sur = > Paramètres d'accueil.
- 2. Entrez le nom de la ville où vous habitez. Lorsque vous entrez des lettres, la liste est filtrée pour afficher les villes et les pays correspondants.
- 3. Faites défilez la liste et sélectionnez votre ville.

Configurer le fuseau horaire, la date et l'heure



Pour configurer manuellement le fuseau horaire, la date, et l'heure de votre HTC Jetstream, désactivez d'abord la synchronisation automatique de l'heure.

- 1. Sur l'onglet Horloge mondiale, appuyez sur > Paramètres d'heure locale.
- 2. Décochez les cases Date et heure automatiques et Fuseau horaire automatique.
- 3. Configurez le fuseau horaire, la date et l'heure tel que demandé.



Vous pouvez également définir la date et l'heure dans le menu == > Paramètres > Date et heure.

Ajouter une ville dans Horloge mondiale

Ajoutez d'autres villes sur l'écran Horloge mondiale pour pouvoir consulter instantanément la date et l'heure de ces villes.

- 1. Sur l'onglet Horloge mondiale, appuyez sur +.
- 2. Entrez le nom de la ville à ajouter. Lorsque vous entrez des lettres, la liste est filtrée pour afficher les villes et les pays correspondants.
- 3. Faites défiler la liste et sélectionnez la ville à ajouter.

Configurer l'alarme

Vous pouvez utiliser l'onglet Alarmes de l'application Horloge pour configurer une ou plusieurs alarmes de réveil.

- 1. Cochez la case d'une alarme sur l'onglet Alarmes.
- 2. Appuyez sur Modifier.
- 3. Sur l'écran Définir l'alarme, glissez votre doigt vers le haut/bas pour faire tourner la molette de défilement des heures et configurer l'heure de l'alarme.
- 4. Choisissez parmi les options disponibles. Vous pouvez :
 - Entrer la Description de l'alarme et choisir le Son de l'alarme.
 - Appuyer sur Répéter. Sélectionnez le jour de déclenchement de l'alarme puis appuyez sur OK.
 - Cocher la case Vibreur pour que votre HTC Jetstream vibre lorsque l'alarme se déclenche.
- 5. Après avoir configuré l'alarme, appuyez sur Terminé.



- Pour désactiver une alarme, décochez la case de cette alarme.
- Si vous souhaitez configurer plus de trois alarmes, appuyez sur +.

Supprimer une alarme

- 1. Sur l'onglet Alarmes, appuyez sur ≡ > Supprimer.
- 2. Sélectionnez les alarmes à supprimer, puis appuyez sur Supprimer.

Changer les paramètres sonores de l'alarme

Sur l'onglet Alarmes, appuyez sur = > Paramètres. Vous pouvez changer les paramètres suivants :

Alarme mode silencieux	Sélectionnée par défaut, cette option permet à votre alarme de sonner même si votre téléphone est en mode silencieux. Décochez cette case pour rendre l'alarme silencieuse lorsque votre HTC Jetstream est en mode silencieux.
Volume	Pour régler le volume sonore de l'alarme.
Rappel d'alarme	Pour définir la répétition entre les alarmes.
Action du bouton latéral	Pour définir le comportement de l'alarme si vous appuyez sur le bouton latéral (VOLUME + / VOLUME -). Vous pouvez définir le bouton pour répéter, supprimer l'alarme, ou désactiver le bouton. Le bouton latéral fonctionne uniquement si l'écran n'est pas verrouillé.

Consulter la Météo

Utiliser l'application et le widget Météo pour consulter la météo du jour et les prévisions météo des prochains jours. En plus de votre emplacement actuel, vous pouvez voir des prévisions météo pour d'autres villes à travers le globe. Vos paramètres dans l'application Météo contrôlent également les informations météo affichées dans l'horloge et l'agenda.

- Pour que votre HTC Jetstream détecte votre position actuelle affiche les informations météo de votre région dans l'application Météo et des widgets tels Horloge et Agenda:
 - Vous devez être connecté à Internet.
 - Les services de localisation doivent être activés. Si vous ne les avez pas activés lors de la première configuration de votre HTC Jetstream, vous pouvez le faire dans le menu Paramètres > Localisation.
 - 1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur == > Météo. Vous verrez la météo actuelle de même que des informations météo additionnelles, telles la température, l'heure approximative de coucher du soleil, et plus encore. Vous pouvez consulter les prévisions météo pour la présente
 - 2. Lors de l'affichage de prévisions météo, vous pouvez :
 - Glisser vers le haut ou le bas sur la liste des villes, puis appuyer sur une ville pour en afficher les prévisions météo.
 - Appuyer à tout moment sur ${\cal S}$ pour mettre à jour les informations météo.
 - Appuyer sur pour voir une animation représentant la météo actuelle de même que des informations météo additionnelles.

Ajouter une ville sur l'écran Météo

journée et les jours à venir.

Ajoutez plus de villes sur l'écran Météo pour pouvoir consulter à tout moment les prévisions météo de ces villes. En plus de votre emplacement actuel, l'écran Météo peut afficher jusqu'à quinze villes.

- 1. Sur l'écran Météo, appuyez sur 🛨.
- 2. Entrez le nom de l'endroit à ajouter. À mesure que vous entrez du texte, la liste est filtrée pour afficher les emplacements possibles en fonction des lettres que vous entrez.
- 3. Appuyez sur une ville pour la sélectionner.

Modifier l'ordre des villes

- 1. Sur l'écran Météo, appuyez sur \equiv > Modifier.
- 2. Appuyez et maintenez le doigt sur a la fin de l'élément que vous souhaitez déplacer. Quand la rangée est en surbrillance en vert, glissez-la vers sa nouvelle position, puis relâchez.
- 3. Appuyez sur Terminé.

Supprimer des villes de l'écran Météo

- 1. Sur l'écran Météo, appuyez sur \equiv > Modifier.
- 2. Sélectionnez les villes à supprimer, puis appuyez sur Terminé.

Changer les options Météo

- 1. Sur l'écran Météo, appuyez sur = > Paramètres.
- 2. Vous pouvez changer les paramètres météo suivants :

Mettre à jour quand ouvert	Cochez cette case pour réactualiser les mises à jour des informations météo chaque fois que vous ouvrez l'application Météo.
Planification de la synchronisation	Cochez cette case pour télécharger automatiquement les mises à jour météo.
Fréquence de mise à jour	Pour définir une fréquence de mise à jour automatique.
Échelle de température	Pour choisir d'afficher les températures en Celsius ou en Fahrenheit.
Effets sonores	Pour que des effets sonores associés aux conditions météo soient émis ou non par l'appareil.

À propos du widget Météo

Utilisez le widget Météo pour consulter les prévisions météo de votre emplacement actuel et la météo d'autres villes à tout moment sans avoir à ouvrir l'application Météo. Le widget Météo est livré avec une grande variété de styles et d'habillement.

Vous pouvez ajouter ce widget à l'écran d'accueil, si vous ne l'avez pas déjà fait.

Lire des flux d'actualités

Ne ratez rien des grands titres de la journée d'hier. Utilisez l'application Actualités pour vous abonner à des flux d'actualités couvrant les dernières nouvelles, les sports, les meilleurs blogs et plus encore. Vous pouvez également obtenir des mises à jour suivant certains mots-clés.

Vous abonner aux canaux d'actualités



Vous devez vous connecter à votre compte Google avant de pouvoir utiliser l'application Actualités.

- 1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur is > Actualités.
- 2. Appuyez sur la zone de titre Actualités pour ouvrir un menu de sélection de flux d'actualités.
- 3. Appuyez sur Abonnements > Ajouter des flux.
- 4. Faites l'une des choses suivantes :
 - Appuyez sur une catégorie telle Blogs ou Divertissement pour choisir parmi les flux d'actualités les plus populaires.
 - Appuyez sur Rechercher plus pour recherche un mot-clé particulier ou I'URL d'un flux.
- 5. Après avoir sélectionné les canaux auxquels vous souhaitez vous inscrire, appuyez sur Ajouter.



Pour mettre à jour les articles d'actualités sur vos canaux, appuyez sur ${\cal G}$.

Ajouter un mot-clé

Trouvez facilement les articles qui vous intéressent en entrant un mot-clé.

- 1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur == > Actualités.
- 2. Appuyez sur la zone de titre Actualités pour ouvrir un menu de sélection de flux d'actualités.
- 3. Appuyez sur Mes éléments > Mots clés > Ajouter des mots clés.
- 4. Entrez le mot-clé, puis appuyez sur Ajouter. Votre nouveau mot clé s'affiche sous la liste Mots clés.
- 5. Appuyez sur le mot clé pour afficher les articles contenant ce mot-clé.

Lire un article.

- 1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur == > Actualités.
- 2. Sur l'écran Tous les éléments, appuyez sur un article que vous voulez lire.
- 3. Pendant que vous lisez un article, vous pouvez :
 - Marquer les histoires que vous préférez.
 - Appuyer sur Lire l'article au complet pour vous rendre à la page Web sur laquelle l'article est publié.
 - Appuyer sur

 pour partager un lien vers un article en choisissant l'une des options disponibles.

Modifier la fréquence de mise à jour et les paramètres de contenu

- 1. Dans l'application Actualités, appuyez sur = > Paramètres.
- 2. Choisissez l'une des options suivantes :

Comptes et synchronisation	Pour gérer les options de synchronisation et les paramètres généraux de l'application Actualités.
Mettre à jour quand ouvert	Pour mettre à jour le contenu des canaux auxquels vous êtes inscrit chaque fois que vous ouvrez l'application Actualités.
Fréquence de mise à jour	Choisir une fréquence de vérification des mises à jour disponibles.
Contenu des actualités	Choisissez la manière par défaut dont vous souhaitez afficher les actualités : sous forme de résumé ou d'article sur une page Web complète.
Vue Mobile	Si vous avez choisi d'afficher les actualités sous forme d'article sur une page Web, choisissez d'afficher les pages Web optimisées pour être vues sur votre appareil mobile.

À propos du widget Actualités

Utilisez le widget Actualités pour lire des extraits d'articles auxquels vous vous êtes abonné directement sur votre écran d'accueil.

Suivi de vos actions en bourse

Utilisez l'application Bourse pour obtenir les dernières informations des cotations boursières et des indices dont vous suivez le cours.

- 1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **# > Bourse**.
- 2. Sur l'écran principale de Bourse, faites l'une des choses suivantes :
 - Appuyez sur un élément à afficher dans la liste des cotations et indices boursiers.
 - Appuyez sur S pour mettre à jour les informations boursières.
 - Appuyez sur + pour ajouter le cours d'une action ou un indice boursier.
 - Pour modifier l'ordre de la liste des actions, appuyez sur

 > Modifier.

 Appuyez et maintenez le doigt sur

 à côté d'un élément que vous souhaitez déplacer, puis faites-le glisser jusqu'à la position voulue.
- 3. Une fois que vous avez sélectionné un cours d'action ou indice boursier particulier, vous pouvez :



- Afficher les informations d'échange et le graphique de l'historique des prix d'un élément pour une période donnée.
- Appuyez sur une autre date pour afficher les informations d'échange passées d'un élément.

Aiouter le cours d'une action ou un indice boursier

- 1. Depuis l'écran principal de Bourse, appuyez sur 🕂.
- 2. Entrez la cotation boursière ou l'indice boursier dans le champ textuel, puis appuyez sur Q.
- 3. Appuyez sur l'action ou l'indice boursier que vous souhaitez ajouter.



Pour supprimer un élément, appuyez sur = > Modifier depuis l'écran principal de Bourse. Marquez les éléments à supprimer, puis appuyez sur Terminé.

Modifier la fréquence de mise à jour et les paramètres de couleurs



Il se peut que le téléchargement automatique d'informations boursières entraîne des frais supplémentaires de transfert de données.

Depuis l'écran principal de Bourse, appuyez sur = > Paramètres. Effectuez l'une des opérations suivantes :

Appuyer	Pour
Mettre à jour quand ouvert	Mettre à jour les informations boursières chaque fois que vous ouvrez l'application Bourse.
Définir la couleur pour la hausse des cours	Changer la couleur pour l'affichage de la hausse du prix des actions en rouge ou en vert, suivant l'usage dans votre pays.

À propos du widget Bourse

Utilisez le widget Bourse pour consulter instantanément vos actions depuis votre écran d'accueil.

Afficher un fichier PDF

Utilisez la Visionneuse PDF pour lire des fichiers PDF que vous avez téléchargés ou copiés sur votre HTC Jetstream.

- 1. Depuis l'ecran d'accueil, appuyez sur > Visionneuse PDF.
- 2. Sur l'écran Ouvrir le fichier, localisez le fichier voulu et appuyez dessus.
- 3. Glissez vers le haut ou le bas sur l'écran pour recadrer ou parcourir les pages.
- **4.** Pour zoomer ou dézoomer, « Serrez » et écartez votre pouce et votre index sur la page.
- 5. Appuyez sur \equiv , puis appuyez sur l'un des éléments suivants :

Ouvrir	Pour ouvrir un autre fichier PDF.
Enregistrer / Enregistrer sous	Pour enregistrer les commentaires que vous avez ajoutés au fichier PDF au moyen du stylet de la tablette.
Imprimer	Pour imprimer le fichier PDF.
Partager	Pour joindre le fichier PDF à un courriel ou l'envoyer via Bluetooth.

Travailler sur des documents

Besoin d'effectuer des modifications de dernière minute alors que vous êtes déjà en route pour le bureau? Utilisez Polaris Office pour afficher ou modifier des documents Microsoft Office Word (.doc et .docx), Microsoft Office Excel (.xls et .xlsx), Microsoft Office PowerPoint (.ppt, .pps et .pptx), et textuels (.txt).

Afficher le contenu d'un document

- 1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **## > Polaris Office**.
- 2. Depuis l'écran principal de Polaris Office, appuyez sur le fichier que vous voulez ouvrir.
- 3. Faites glisser vers le haut ou le bas, ou passez d'une page à l'autre.
- 4. Pour zoomer ou dézoomer, « Serrez » et écartez votre pouce et votre index sur la page.
- 5. Appuyez sur pour voir les options d'enregistrement ou d'impression du fichier, et plus encore.

Créer un nouveau document

- 1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur == > Polaris Office.
- 2. Appuyez sur ≡ > Nouveau.
- 3. Choisissez le type du fichier que vous souhaitez créer :
- 4. Commencez à entrer du texte.
- 5. Une fois terminé, appuyez sur = > Enregistrer sous pour enregistrer le nouveau document.

Modifier un document

- 1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur > Polaris Office.
- 2. Depuis l'écran principal de Polaris Office, appuyez sur le fichier que vous voulez modifier.
- 3. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Si votre fichier est un document Microsoft Office Word, Microsoft Office PowerPoint, ou un document texte, appuyez sur Modifier.
 - Si votre fichier est un document Microsoft Office Excel, appuyez sur une cellule, puis entrez vos modifications dans la boîte de texte. Pour choisir une feuille de calcul différente, appuyez sur l'un des onglets au bas de l'écran.
- 4. Après avoir effectué vos modifications, appuyez sur = , puis appuyez sur Enregistrer ou Enregistrer sous.

Regarder des vidéos sur YouTube

Utilisez l'application YouTube pour voir quelles vidéos sont populaires sur le fameux site Web de partage vidéo.

- 1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **# > YouTube**.
- 2. Faites défiler les miniatures vidéos, puis appuyez sur une vidéo pour la regarder.
- 3. Tout en regardant une vidéo, vous pouvez:
 - Appuyer sur l'écran vidéo pour mettre en pause, reprendre la lecture ou faire glisser le curseur pour passer à une autre section de la vidéo.
 - Appuyer sur l'écran vidéo pour afficher les contrôles à l'écran, puis appuyez sur pour regarder la vidéo en plein écran.
 - Consulter une liste des vidéos reliées ou lire les commentaires d'autres utilisateurs.
 - Appuyer sur l'icône de pouce vers le haut ou pouce vers le bas pour coter la vidéo.
 - Appuyer sur pour voir d'autres options.
- 4. Appuyez sur with pour retourner à l'écran principale de YouTube.

Rechercher des vidéos

- 1. Sur l'écran principale de YouTube, appuyez sur Q (Rechercher sur YouTube).
- 2. Entrez un mot clé à rechercher.
- 3. Défilez dans les résultats et appuyez sur une vidéo pour la regarder.



Vous pouvez également afficher les résultats qui ont été publiés récemment. Appuyez sur **Toutes périodes**, puis sélectionnez la période de temps voulue.

Supprimer l'historique de recherche

- 1. Depuis l'écran principal de YouTube, appuyez sur **■** > Paramètres.
- 2. Appuyez sur Paramètres de recherche > Eff. historique recherches, puis appuyez sur OK quand vous y êtes invité.

Partager un lien vidéo

- 1. Sur l'écran de lecture vidéo, appuyez sur Partager.
- 2. Choisissez la façon dont vous souhaitez partager le lien vidéo parmi les options disponibles.

Partager vos vidéos sur YouTube

- 1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **# > YouTube**.
- 2. Appuyez sur Votre chaîne, puis sélectionnez votre compte Google ou connectez-vous à celui-ci.

- 3. Appuyez sur Envoyer.
- 4. Sélectionnez la vidéo que vous voulez partager.
- 5. Entrez un titre et une description, puis appuyez sur Plus de détails pour ajouter des tags à votre vidéo.
- 6. Définissez le niveau de confidentialité.
- 7. Appuyez sur Envoyer.

Partager des jeux et des applications

Vous avez découvert un jeu ou une application amusante sur Android Market? Vous pouvez instantanément partager vos jeux et applications préférés avec votre cercle d'amis.



Pour que vos amis puissent obtenir le lien et télécharger l'application sur Android Market, ils doivent utiliser un appareil Android.

- 2. Appuyez sur = > Partage d'application. Vous verrez alors la liste des jeux et des applications que vous avez téléchargés et installés depuis Android Market.
- 3. Appuyez sur une application et choisissez la façon dont vous souhaitez partager ce jeu ou cette application.

Quand vos amis voient le lien dans le message ou la mise à jour de statut que vous leur avez envoyé, il leur suffit d'appuyer sur le lien pour accéder directement au jeu ou à l'application dans Android Market et la télécharger.

HTC Sync

À propos de HTC Sync

Les photos de vos dernières vacances sont enregistrées sur votre HTC Jetstream, alors que votre agenda d'affaires est sur votre ordinateur. Pourquoi ne pas rendre ces types d'informations et de fichier disponibles sur les deux appareils?

Avec HTC Sync, vous pouvez:

- Synchroniser vos contacts de Microsoft Outlook, Outlook Express et Windows Contacts sur votre ordinateur et votre HTC Jetstream.
- Synchroniser vos événements d'agenda sur les agendas Outlook et Windows, sur votre ordinateur et votre HTC Jetstream.
- Importer vos photos, vidéos, documents, chansons et listes d'écoute vers votre HTC Jetstream et les avoir à porter de main partout où vous allez.
- Importer facilement les photos et vidéos depuis votre HTC Jetstream vers votre ordinateur.
- Enregistrer les mêmes favoris dans le navigateur Web de votre ordinateur et de votre HTC Jetstream.
- Installer des applications de tierce partie (non téléchargées à partir d'Android Market) depuis votre ordinateur.



Les catégories et options disponibles varient selon l'appareil que vous avez connecté à votre ordinateur.

Installer HTC Sync



- Installez HTC Sync sur un ordinateur utilisant Windows 7, Windows Vista, ou Windows XP.
- HTC Sync requiert I'USB 2.0 sur votre ordinateur pour connecter et synchroniser votre HTC Jetstream.
- Pour une installation sans tracas, fermez d'abord tous les programmes en cours et fermez temporairement le programme antivirus avant de commencer l'installation de HTC Sync.

Copiez l'installateur de HTC Sync depuis la carte de stockage sur votre ordinateur et utilisez-le pour l'installation.

Une fois HTC Sync installé, l'icône HTC Sync 📓 est ajoutée à la barre d'état système de votre ordinateur (regardez la partie inférieure droite de l'écran de votre ordinateur). Vous pouvez double-cliquer sur cette icône pour ouvrir HTC Sync.

Configurer HTC Sync pour que celui-ci reconnaisse votre HTC Jetstream

- 1. Connectez votre HTC Jetstream à votre ordinateur au moyen du câble USB fourni avec votre téléphone.
- 2. Lorsque votre HTC Jetstream vous demande de choisir un type de connexion USB, appuyez sur HTC Sync, puis appuyez sur Terminé. Attendez que HTC Sync reconnaisse votre HTC Jetstream.
- 3. Sur l'écran Configuration de l'appareil, entrez un nom pour votre HTC Jetstream.
- 4. Appuyez sur Enregistrer. Ensuite l'écran Appareil s'ouvrira.



Pour modifier ultérieurement le nom de votre HTC Jetstream, appuyez sur Tour d'horizon > Configuration de l'appareil.

Vous familiariser avec votre espace de travail

Sur l'écran Appareil, vous pouvez configurer vos options de synchronisation, consulter les informations générales à propos de votre HTC Jetstream, vérifier l'espace de stockage utilisé ou disponible et amorcer la synchronisation.



Les catégories et options disponibles varient selon l'appareil que vous avez connecté à votre ordinateur.

- Vous pouvez cliquer sur une catégorie ou un élément pour afficher ses paramètres de synchronisation à la droite de l'écran Appareil.
 - Cliquer sur Tour d'horizon affiche les informations de base sur le logiciel et l'utilisation de l'espace de stockage, et vous permet également de modifier le nom de votre HTC Jetstream, ou d'installer des applications de tierce partie dans votre HTC Jetstream.
- Le bouton Synchroniser maintenant lance la synchronisation des catégories et options que vous avez sélectionnées.
- La barre d'estimation de l'espace de stockage utilisé se trouvant à côté du bouton Synchroniser maintenant indique l'espace de stockage qui sera utilisé lorsque les nouveaux éléments sélectionnés seront synchronisés et enregistrés sur votre HTC Jetstream.

Configurer la synchronisation

Vous pouvez choisir les types de fichier et d'informations à synchroniser entre votre HTC Jetstream et votre ordinateur.

Options de synchronisation de musique

Importez les pistes audio et les pièces musicales que vous souhaitez écouter depuis votre ordinateur via votre HTC Jetstream. Si vous avez des listes d'écoute créées sur iTunes® ou Windows Media Player, vous pouvez également les synchroniser et les écouter partout où vous allez.



Vous pouvez synchroniser des fichiers audio de formats suivants : *.aac, *.amr, *.m4a, *.mid, *.midi, *.mp3, *.wav, *.wma.

- 1. Sur l'écran Appareil, cliquez sur Musique, puis cliquez sur le bouton Activé. Activer la fonction de synchronisation de Musique signifie que vous souhaitez que cette catégorie soit comprise chaque fois que vous synchronisez votre ordinateur et votre HTC JetstreamD.
- 2. Sélectionnez Synchroniser des fichiers musicaux depuis, puis cliquez sur Ajouter.

- 3. Sélectionnez le dossier contenant vos fichiers audio, puis cliquez sur OK.
- 4. Sélectionnez Synchroniser des fichiers musicaux depuis iTunes et Windows Media Player si vous utilisez l'une de ces applications sur votre ordinateur, puis choisissez les listes d'écoute que vous souhaitez synchroniser avec votre HTC Jetstream.

Options de synchronisation de Galeriees

Vous pouvez synchroniser automatiquement les photos et vidéos entre votre HTC Jetstream et votre ordinateur.



Vous pouvez synchroniser les photos et vidéos des formats suivants :

- Photos: *.bmp, *.gif, *.jpeg, *.jpg, *.png.
- Vidéos : *.3gp, *.3g2, *.mp4, *.wmv.
- 1. Dans l'écran Appareil, cliquez sur Galerie, puis cliquez sur le bouton Activé. Activer la fonction de synchronisation de Galerie signifie que vous souhaitez que cette catégorie soit incluse chaque fois que vous synchronisez votre ordinateur et votre HTC Jetstream.
- 2. Pour que les prises de votre appareil photo soient automatiquement importées sur votre ordinateur lors de la synchronisation, sélectionnez Copier les prises de la caméra vers le PC. Les photos et les vidéos se trouvant sur votre HTC Jetstream seront enregistrées sur votre ordinateur dans le dossier \Mes Photos \Prises de l'appareil photo.
- 3. Sélectionnez Synchroniser les photos et vidéos PC depuis, puis cliquez sur Aiouter.
- 4. Sélectionnez le dossier contenant vos fichiers multimédias, puis cliquez sur OK. Toutes les images et tous les fichiers vidéo pris en charge que vous ajoutez à ce dossier seront également copiés sur votre HTC Jetstream lors de la synchronisation.

Options de synchronisation d'Agenda

HTC Jetstream peut synchroniser les rendez-vous et événements qui y sont enregistrés avec votre agenda Outlook (Outlook XP, Outlook 2003 ou Outlook 2007) ou Windows Calendar.

- 1. Dans l'écran Appareil, cliquez sur Agenda, puis cliquez sur le bouton Activé. Activer la fonction de synchronisation d'agendas signifie que vous souhaitez que cette catégorie soit incluse chaque fois que vous synchronisez votre ordinateur et votre HTC Jetstream.
- 2. Sélectionnez l'application avec laquelle vous souhaitez synchroniser les événements de votre agenda.

- 3. Choisissez à partir de quelle date vous voulez débuter la synchronisation les événements de votre agenda.
- 4. S'il y a des informations conflictuelles sur votre ordinateur ou votre HTC Jetstream, vous devez choisir quelles informations vous souhaitez conserver.



Seuls les champs d'agenda pris en charge par votre HTC Jetstream seront synchronisés.

Options de synchronisation de Contacts

Vous pouvez synchroniser les contacts sur votre HTC Jetstream avec vos contacts Outlook (Outlook XP, Outlook 2003 ou Outlook 2007), Outlook Outlooks, ou Windows Contacts.

Si vous voulez synchroniser des contacts depuis votre carte SIM, vous devez d'abord importer ces contacts sur la carte de stockage de votre HTC Jetstream.

- 1. Dans l'écran Appareil, cliquez sur Contacts, puis cliquez sur le bouton Activé. Activer la fonction de synchronisation de contacts signifie que vous souhaitez que cette catégorie soit incluse chaque fois que vous synchronisez votre ordinateur et votre HTC Jetstream.
- 2. Choisissez l'application avec laquelle vous souhaitez synchroniser vos contacts.
- 3. S'il y a des informations conflictuelles sur votre ordinateur ou votre HTC Jetstream, vous devez choisir quelles informations vous souhaitez conserver.



Seuls les champs de contacts pris en charge par votre HTC Jetstream seront synchronisés.

Options de synchronisation de favoris

Synchronisez les favoris du navigateur Web de votre HTC Jetstream avec votre ordinateur.



Si vous utilisez le navigateur Web Google Chrome ou Firefox® et que vous souhaitez le synchroniser avec votre HTC Jetstream, assurez-vous de fermer toutes les fenêtres du navigateur avant de lancer la synchronisation.

- 1. Créez un dossier de favoris nommé Favoris HTC dans votre navigateur Web préféré sur votre ordinateur. Assurez-vous d'enregistrer vos favoris dans ce dossier pour ensuite le synchroniser avec votre HTC Jetstream.
- 2. Dans l'écran Appareil de HTC Sync, cliquez sur Favoris, puis cliquez sur le bouton Activé. Activer la fonction de synchronisation de favoris signifie que vous souhaitez que cette catégorie soit incluse chaque fois que vous synchronisez votre ordinateur et votre HTC Jetstream.
- 3. Sélectionnez le navigateur Web dans lequel sont enregistrés les favoris que vous voulez synchroniser avec votre HTC Jetstream.



Lorsque des informations conflictuelles sont identifiées sur votre HTC Jetstream et votre ordinateur, votre HTC Sync conserve les informations sur votre ordinateur.

Options de synchronisation des documents

Vous pouvez synchroniser des fichiers et des documents se trouvant sur votre ordinateur avec votre HTC Jetstream. Vous pouvez également synchroniser des pièces jointes à des courriels sur votre HTC Jetstream avec votre ordinateur.



- Pour pouvoir ouvrir un document sur votre HTC Jetstream, une application compatible doit d'abord être installée.
- Pour synchroniser des pièces jointes à des courriels enregistrées sur votre HTC Jetstream avec votre ordinateur, vous devez configurer un compte de messagerie Exchange ActiveSync ou POP3/IMAP sur votre E-mail au moyen de l'application HTC Jetstream.
- 1. Dans l'écran du périphérique, cliquez sur Documents, puis cliquez sur le bouton Activé. Activer la fonction de synchronisation de documents signifie que vous souhaitez que cette catégorie soit incluse chaque fois que vous synchronisez votre ordinateur et votre HTC Jetstream.
- 2. Pour synchroniser des pièces jointes à des courriels enregistrées sur votre HTC Jetstream, sélectionnez Copier tous les documents de E-mail vers le PC.
- 3. Sélectionnez Synchroniser des documents PC depuis, puis cliquez sur Ajouter.
- 4. Choisissez un dossier contenant des documents que vous voulez synchroniser avec votre HTC Jetstream, puis appuyez sur OK.

Les pièces jointes seront enregistrées dans le dossier \Mes Documents\.

Synchroniser votre HTC Jetstream

Pour une estimation de la taille de fichiers des nouveaux éléments à synchroniser sur votre HTC XXXX, regardez la barre se trouvant à côté du bouton HTC Jetstream.

- 1. Après avoir sélectionné et personnalisé les catégories que vous voulez synchroniser, appuyez sur le bouton Synchroniser maintenant.
- 2. Une fois la synchronisation complétée, appuyez sur Déconnecter.
- 3. Déconnectez votre HTC Jetstream en toute sécurité tel que requis par le système d'exploitation de votre ordinateur.

La prochaine fois que vous connecterez votre HTC Jetstream à votre ordinateur, la synchronisation s'effectuera automatiquement conformément aux paramètres de synchronisation que vous avez configurés.

Installer une application de votre ordinateur vers votre HTC Jetstream

Si vous avez des applications (*.apk files) sur votre ordinateur, utilisez HTC Sync pour les installer sur votre HTC Jetstream. Il est fortement recommandé de n'installer que des applications sécurisées.



Avant de débuter, assurez-vous que votre HTC Jetstream est configurée de manière à autoriser l'installation d'applications depuis votre ordinateur vers votre HTC Jetstream. Pour ce faire, cochez la case Sources inconnues dans le menu Paramètres > Applications.

- 1. Dans l'écran Appareil, cliquez sur Tour d'horizon.
- 2. Cliquez sur Installateur d'application.
- 3. Localisez le fichier de l'application sur votre ordinateur, puis cliquez sur Ouvrir. L'installation démarrera sur votre HTC Jetstream.
- 4. Consultez l'écran de votre HTC Jetstream pour voir s'il y a des instructions supplémentaires pour terminer l'installation.
- 5. Une fois l'installation complétée, appuyez sur Déconnecter.
- 6. Déconnectez votre HTC Jetstream en toute sécurité tel que requis par le système d'exploitation de votre ordinateur.

Synchroniser un autre appareil avec votre ordinateur

Vous pouvez basculer d'un appareil à l'autre si vous voulez synchroniser plus d'un appareil à la fois.

- 1. Connectez un autre appareil à votre ordinateur, puis configurez HTC Sync pour qu'il le reconnaisse.
- 2. Cliquez sur l'appareil que vous voulez configurer ou sur celui par lequel vous souhaitez démarrer la synchronisation. L'écran Appareil s'ouvrira, vous permettant de personnaliser séparément vos paramètres de synchronisation pour cet appareil.

Pour passer à la synchronisation d'un autre appareil, cliquez sur Appareils, puis cliquez sur le nom ou l'image de l'appareil.

Télécharger les dernières mises à jour de HTC Sync

Visitez le site web d'assistance de HTC (www.htc.com/support/) de temps en temps pour consulter la mise à jour la plus récente de HTC Sync et téléchargez-la pour l'installer sur votre ordinateur.

Après avoir installé les dernières mises à jour, configurez HTC Sync de nouveau pour reconnaître et synchroniser votre HTC Jetstream.

Clavier

Utiliser le clavier à l'écran

Quand vous démarrez une application ou sélectionnez un champ qui requiert du texte ou des numéros, le clavier à l'écran devient disponible. Après avoir entré votre texte, vous pouvez appuyer sur ✓ pour fermer le clavier à l'écran.

Sélectionner une disposition de clavier

Vous pouvez choisir parmi trois dispositions de clavier différentes.

- 1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur | > Paramètres.
- 2. Appuyez sur Langue et saisie > Configurer les méthodes de saisie.
- 3. Sous Saisie tactile, appuyez sur Paramètres > Types de claviers.
- 4. Sélectionnez la disposition de clavier que vous voulez utiliser.

Entrer du texte

Utilisez les touches suivantes pour la saisie de texte avec le clavier à l'écran:

- Appuyez sur les touches du clavier pour entrer des lettres et de chiffres.
- Appuyez et maintenez le doigt sur la touche d'une lettre pour voir les caractères ou accents qui y sont associés (le cas échéant).
- Touche Shift. Appuyez sur cette touche pour entrer une lettre majuscule. Appuyez deux fois pour activer Verr. maj.
- Appuyez pour basculer vers le clavier des symboles.
- Touche Entrée. Appuyez pour créer une nouvelle ligne.
- Touche Effacement arrière. Appuyez pour supprimer le caractère précédent.



Touche Langue. La touche que vous voyez varie selon la langue du clavier que vous avez configurée.

- Appuyez pour changer la langue du clavier Vous pouvez également accéder aux paramètres du clavier à l'écran.
- Appuyez et maintenez le doigt pour entrer du texte au moyen de la voix.
 Cette fonction est disponible dans la plupart des champs où vous pouvez entrer du texte avec le clavier à l'écran.



Appuyez pour masquer le clavier à l'écran.

Activer le clavier multilingue

Si plusieurs langues sont disponibles sur votre HTC Jetstream, choisissez celles que vous voulez utiliser pour le clavier à l'écran. Ainsi, vous pourrez basculer entre ces langues pour entrer du texte.

- 1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur > Paramètres.
- 2. Appuyez sur Langue et saisie > Configurer les méthodes de saisie.
- 3. Sous Saisie tactile, appuyez sur Paramètres > Clavier international.
- 4. Choisissez les langues voulues.



Le choix des langues disponibles varie en fonction de la région où vous avez acheté votre HTC Jetstream.

Saisie prédictive de mots

Le clavier est muni d'une fonction d'entrée de texte prédictive pour vous aider à taper plus vite et plus précisément. L'entrée prédictive de texte est activée par défaut, et les suggestions de mot s'affichent quand vous tapez.



Pour entrer un mot en mode prédictif, faites l'une des choses suivantes :

- Si vous voyez le mot souhaité en vert ou orange, appuyez simplement sur la barre d'espace pour insérer le mot dans votre texte.
- Si vous voyez le mot que vous souhaitez entrer s'afficher dans les suggestions avant d'avoir fini de taper le mot tout entier, appuyez sur le mot pour l'insérer dans votre texte.
- Si une flèche s'affiche à droite de la liste de suggestions, appuyez sur la flèche pour voir plus de suggestions.

Configurer une seconde langue pour le clavier

En plus de la langue du clavier que vous avez configurée, vous pouvez faire en sorte que l'entrée de texte prédictive soit bilingue. À mesure que vous tapez du texte, vous obtiendrez des suggestions dans les deux langues que vous avez sélectionnées.

- 1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **# > Paramètres**.
- 2. Appuyez sur Langue et saisie > Configurer les méthodes de saisie.
- 3. Sous Saisie tactile, appuyez sur Paramètres > Prédiction bilingue.
- 4. Choisissez la langue voulue.

Ajouter un mot au dictionnaire de texte prédictif

Votre HTC Jetstream dispose d'une liste de mots utilisée comme référence pour les suggestions prédictives de texte. Lorsque vous entrez du texte, si vous tapez n'importe quel mot compris dans la liste de suggestions, celui-ci est automatiquement ajouté au dictionnaire de texte prédictif (s'il ne figurait pas déjà dans le dictionnaire).

Vous pouvez également ajouter un mot à la liste manuellement :

- 1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **# > Paramètres**.
- 2. Appuyez sur Langue et saisie > Configurer les méthodes de saisie.
- 3. Sous Saisie tactile, appuyez sur Paramètres > Dictionnaire personnel > Modifier le dictionnaire personnel.
- 4. Appuyez sur ♣, entrez le mot à ajouter, puis appuyez sur OK.

Modifier ou supprimer un mot dans le dictionnaire de texte prédictif

Vous pouvez modifier ou supprimer des mots préalablement ajoutés au dictionnaire de texte prédictif.

- 1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur | > Paramètres.
- 2. Appuyez sur Langue et saisie > Configurer les méthodes de saisie.
- 3. Sous Saisie tactile, appuyez sur Paramètres > Dictionnaire personnel.
- 4. Appuyez sur Modifier le dictionnaire personnel, puis effectuez l'une des commandes suivantes :
 - Pour modifier un mot, appuyez directement sur le mot voulu.
 - pour supprimer des mots du dictionnaire, appuyez sur = > Supprimer.
 Choisissez ensuite les mots à supprimer et appuyez sur Supprimer.

Sauvegarder votre dictionnaire personnel sur votre carte de stockage.

Si une carte de stockage se trouve déjà dans le téléphone, vous pouvez sauvegarder les nouveaux mots que vous avez ajoutés au dictionnaire de texte prédictif.

- 1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur | > Paramètres.
- 2. Appuyez sur Langue et saisie > Configurer les méthodes de saisie.
- 3. Sous Saisie tactile, appuyez sur Paramètres > Dictionnaire personnel.

- 4. Appuyez sur Synchroniser le dictionnaire personnel > Copier sur la carte de stockage.
- 5. Quand on vous y invite, appuyez sur OK.

Importer un dictionnaire personnel depuis votre carte de stockage

- 1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur == > Paramètres.
- 2. Appuyez sur Langue et saisie > Configurer les méthodes de saisie.
- 3. Sous Saisie tactile, appuyez sur Paramètres > Dictionnaire personnel.
- 4. Appuyez sur Synchroniser le dictionnaire personnel > Restaurer depuis la carte de stockage.
- 5. Quand on vous y invite, appuyez sur OK.

Entrer du texte en parlant

Pas de temps pour taper? Essayez de dire les mots pour les entrer dans la majorité des champs de texte qui permettent l'utilisation du clavier à l'écran.



- Assurez-vous d'abord de sélectionner la langue que vous configurerez dans les paramètres Saisie vocale.
- Étant donné que votre HTC Jetstream utilise le service de reconnaissance vocale Google, vous devez être connecté à Internet pour pouvoir entrer du texte en utilisant la voix.
- 1. Appuyez et maintenez la touche Langue. Votre HTC Jetstreamvous invite à parler.
- 2. Dites à votre HTC Jetstream les mots que vous voulez entrer.

Définir la langue de saisie vocale

- 1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur | > Paramètres.
- 2. Appuyez sur Langue et saisie > Paramètres reconnaissance vocale.
- 3. Appuyez sur Langue, puis sélectionnez la langue de votre choix.



Le choix des langues disponibles dépend des langues de saisie vocale prises en charge par Google.

Entrer du texte en traçant

Vous pouvez « tracer » les mots que vous voulez entrer au lieu d'appuyer sur les touches du clavier à l'écran,



L'option Clavier trace doit être sélectionnée dans le menu des paramètres de saisie tactile pour que vous puissiez entrer du texte en traçant.

Faites glisser votre doigt ou stylet sur le clavier à l'écran et connectez les lettres des mots que vous voulez entrer. Par exemple, pour entrer le mot « le », commencez par la lettre « I », puis tracez le mot « le » au complet sur le clavier à l'écran.



Éditer du texte


Il est facile de couper, copier et coller du texte à l'aide du clavier.



Il se peut que certaines applications disposent de leurs propres moyens pour sélectionner ou copier du texte.

Sélectionner du texte

- 1. Appuyez et maintenez le doigt sur un mot.
- 2. Glissez les marqueurs de début et de fin pour mettre en surbrillance le texte à sélectionner.





Pour copier l'adresse d'un lien vers une page Web, appuyez et maintenez votre doigt sur le lien, puis appuyez sur Copier l'URL du lien.

Copier et coller du texte

- 1. Après avoir sélectionné le texte à copier, appuyez sur Copier. Le texte sélectionné sera alors copié dans le presse-papiers.
- 2. Dans un champ de saisie de texte (p. ex. lors de la composition d'un courriel) appuyez et maintenez le doigt sur l'emplacement où vous souhaitez coller le texte.
- 3. Appuyez sur Coller.

Régler les paramètres de saisie

Ouvrez les Paramètres de saisie tactile de l'une des manières suivantes:

- Sur le clavier à l'écran, appuyez sur la touche Langue (par exemple, appuyez sur si vous utilisez le clavier à l'écran anglais). Ensuite, dans le menu d'options du clavier international, appuyez sur Paramètres.
- Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur > Paramètres > Langue et saisie > Configurer les méthodes de saisie. Sous Saisie tactile, appuyez sur Paramètres.

Types de clavier	Permet de sélectionner la disposition du clavier.
Types de clavier	remiet de selectionner la disposition du clavier.
Clavier international	Permet d'ajouter ou de supprimer des éléments dans la liste des langues de clavier.
Prédiction bilingue	Permet de sélectionner une seconde langue pour le clavier.
Saisie de texte	 Active ou désactive l'entrée prédictive de texte et la correction d'orthographe.
	 Pour activer ou désactiver la vibration à chaque fois que vous appuyez sur une touche du clavier.
Entrée de texte en traçant du doigt	Pour activer le clavier de trace et configurez les options d'entrée de texte en traçant.
Dictionnaire personnel	Permet d'ajouter, modifier ou supprimer des mots dans le dictionnaire de texte prédictif.

Connexions Internet

Connexion de données

Lorsque vous allumez votre HTC Jetstream pour la première fois, celui-ci se configure automatiquement de sorte à pouvoir utiliser les données de connexion de votre fournisseur de services (si la carte SIM est insérée).

Vérifier la connexion de données présentement utilisée

- 1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur > Paramètres > Sans fil et réseaux.
- 2. Appuyez sur Réseaux mobiles > Opérateurs réseaux ou Noms des points d'accès.

Activer ou désactiver la connexion de données

Désactiver votre connexion de données peut aider à économiser l'énergie de la batterie et économiser de l'argent sur les frais de transfert de données. Toutefois, si votre connexion de données est désactivée et que vous n'êtes pas connecté à un réseau Wi-Fi, vous ne recevrez pas de mises à jour automatiques de vos comptes de messagerie, de vos comptes de réseaux sociaux et d'autres informations synchronisées.

- 1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur == > Paramètres.
- 2. Appuyez sur Sans fil et réseaux.
- 3. Cochez la case Réseau mobile pour activer la connexion de données. Décochez la case pour la désactiver.

Ajouter un nouveau point d'accès

Pour ajouter une autre connexion de données, demandez les nom et paramètres du point d'accès (y compris le nom d'utilisateur et le mot de passe, le cas échéant) à votre fournisseur de services.

- 1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur > Paramètres > Sans fil et réseaux.
- 2. Appuyez sur Réseaux mobile > Noms des points d'accès.
- 3. Sur l'écran des noms de points d'accès (APNs), appuyez sur , puis appuyez sur Nouvel APN.
- **4.** Dans l'écran Modifier le point d'accès, saisissez les paramètres de l'APN. Appuyez sur un élément du menu Paramètres APN pour le modifier.
- 5. Appuyez sur **T** puis appuyez sur **Enregistrer**.

Activer l'itinérance des données

Connectez-vous aux réseaux partenaires de votre fournisseur de services et accédez aux services de données lorsque vous êtes hors de la zone de couverture de votre fournisseur.



L'utilisation des services de données en itinérance sera coûteuse. Demandez à votre fournisseur de services mobiles les coûts qu'entraîne la fonction d'itinérance avant d'utiliser cette fonction.

- 1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur > Paramètres.
- Appuyez sur Sans fil et réseaux > Réseaux mobiles, puis cochez la case Itinérance des données.

Cochez **Son d'itinérance de données** pour que votre HTC Jetstream émette un son lorsque celle-ci est connectée à un réseau itinérant.

Wi-Fi

Pour utiliser le Wi-Fi, vous devez avoir accès à un point d'accès sans fil. La disponibilité et la force du signal Wi-Fi varient en fonction des obstacles que le Wi-Fi signal doit traverser (p. ex. bâtiments ou mur entre deux pièces.)

Activer le Wi-Fi et se connecter à un réseau sans fil

- 1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur | > Paramètres.
- 2. Appuyez sur Sans fil et réseaux, puis sélectionnez la case Wi-Fi pour activer le Wi-Fi. Votre HTC Jetstream recherchera les réseaux sans fil disponibles.
- 3. Appuyez sur Paramètres Wi-Fi. Les noms et les paramètres de sécurité des réseaux Wi-Fi détectés s'affichent dans la section Réseaux Wi-Fi.
- 4. Si le réseau sans fil que vous recherchez n'est pas dans la liste des réseaux détectés, faites défiler l'écran vers le bas, puis appuyez sur Ajouter un réseau Wi-Fi. Entrez les paramètres du réseau sans fil, puis appuyez sur Enregistrer.
- 5. Appuyez sur le réseau Wi-Fi auquel vous souhaitez vous connecter. Si vous sélectionnez un réseau ouvert, vous serez automatiquement connecté au réseau.
- 6. Si vous avez sélectionné un réseau qui requiert un mot de passe, entrez celui-ci puis appuyez sur Connecter.

Lorsque votre HTC Jetstream est connecté à un réseau sans fil, l'icône Wi-Fi apparaît dans la barre d'état et indique la force approximative du signal (nombre de bandes qui s'allument).

Lors de la prochaine connexion de votre HTC Jetstream à un réseau sans fil sécurisé précédemment utilisé, vous n'aurez plus besoin d'entrer les informations d'authentification, sauf si vous réinitialisez votre HTC Jetstream aux paramètres d'usine par défaut.

Se connecter à un réseau Wi-Fi avec sécurité EAP-TLS

Il se peut que vous deviez installer un certificat de réseau (*.p12) sur votre HTC Jetstream avant de pouvoir vous connecter à un Wi-Firéseau Wi-Fi avec le protocole d'authentification EAP-TLS.

- 1. Enregistrez le fichier de certificat dans le dossier racine de la carte de stockage.
- 2. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur | > Paramètres.
- 3. Appuyez sur Sécurité > Installer depuis la carte SD.
- 4. Sélectionnez le certificat de réseau nécessaire pour se connecter au réseau EAP-TLS.
- 5. Activez le Wi-Fi et connectez-vous à un réseau sans fil.

Vérifier l'état du réseau sans fil

- 1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur | > Paramètres.
- 2. Appuyez sur Sans fil et réseaux > Paramètres Wi-Fi.
- 3. Appuyez sur le réseau sans fil auquel votre HTC Jetstream est présentement connectée.

Un message s'affichera avec le nom du réseau Wi-Fi, l'état, le débit, la force du signal, etc.



Si vous souhaitez supprimer les paramètres pour ce réseau, appuyez sur **Oublier**. Si vous souhaitez vous reconnecter à un réseau sans fil que vous avez supprimé, vous devez sélectionner le réseau à nouveau dans la liste des réseaux Wi-Fi disponibles. S'il s'agit d'un réseau sans fil sécurité, vous devrez entrer à nouveau les identifiants réseau.

Se connecter à un autre Wi-Fi réseau

- 1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur == > Paramètres.
- 2. Appuyez sur Sans fil et réseaux > Paramètres Wi-Fi. Les réseaux Wi-Fi détectés apparaissent dans la section Réseaux Wi-Fi.
- 3. Pour rechercher manuellement les réseaux Wi-Fi disponibles, appuyez sur = > Rechercher.
- 4. Appuyez sur un autre réseau Wi-Fi pour vous y connecter.

Définir quand vous déconnecter d'un Wi-Fi réseau

Vous pouvez définir quand votre appareil basculera entre les connexions Wi-Fi et de données.

- 1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur > Paramètres.
- 2. Appuyez sur Sans fil et réseaux > Paramètres Wi-Fi.
- 3. Appuyez sur Stratégie de déconnexion Wi-Fi, puis choisissez la stratégie voulue.

À propos des widgets de connexion

Ajoutez les widgets Réseau mobile, Wi-Fi ou le Tableau de bord des données sur l'écran d'accueil pour faciliter l'activation et la désactivation de ces connexions. Appuyez sur le widget ou l'icône sur le tableau de bord pour activer ou désactiver la connexion.



Connexion à un réseau privé virtuel (VPN)

Ajoutez, configurez et gérez des réseaux privés virtuels (VPN) de manière à pouvoir vous connecter et accéder à des ressources à l'intérieur d'un réseau local sécurisé, tel que votre réseau d'entreprise.

Suivant le type de VPN utilisé au sein de votre entreprise, il vous sera peut-être demandé d'entrer vos identifiants de connexion et d'installer des certificats de sécurité avant de pouvoir vous connecter au réseau local de votre entreprise. Votre administrateur réseau peut vous fournir ces informations.

D'autre part, votre HTC Jetstream doit d'abord établir une connexion de données ou Wi-Fi avant de pouvoir lancer une connexion VPN.

Configurer un stockage d'identifiant sécurisé

Si votre administrateur réseau vous demande de télécharger et d'installer des certificats de sécurité, vous devez d'abord configurer le stockage d'identifiants sécurisés sur votre HTC Jetstream.

- 1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **== > Paramètres**.
- 2. Appuyez sur Sécurité > Définir le mot de passe.
- 3. Définissez un nouveau mot de passe pour le stockage des identifiants.
- 4. Défilez vers le bas et confirmez le mot de passe, puis appuyez sur OK.
- 5. Appuyez sur Utiliser des identifiants sécurisés.

Vous pourrez ensuite télécharger et installer les certificats nécessaires pour accéder au réseau local. Votre administrateur réseau peut vous aider.

Ajouter une connexion VPN

- 1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur === > Paramètres.
- 2. Appuyez Sans fil et réseaux > Paramètres de VPN > Ajouter un VPN, puis appuyez sur le VPN à ajouter.

- 3. Appuyez sur les paramètres VPN et configurez-les suivant les informations de sécurité qui vous ont été données par votre administrateur réseau.
- 4. Appuyez sur ≡ > Enregistrer.

Le VPN est alors ajouté à la section VPN des Paramètres de VPN.

Se connecter à un VPN

- 1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur == > Paramètres.
- 2. Appuyez sur Sans fil et réseaux > Paramètres de VPN.
- 3. Dans la section VPN, appuyez sur le VPN auquel vous souhaitez vous connecter.
- 4. Quand vous y êtes invité, entrez vos identifiants de connexion, puis appuyez sur Se connecter. Une fois connecté, l'icône de connexion VPN 🔄 apparaîtra dans la barre de statut.

Ouvrez le navigateur Web pour accéder aux ressources telles que les données accessibles depuis le réseau intranet de votre entreprise.

Se déconnecter d'un VPN

- 1. Ouvrez le panneau Notifications et appuyez sur la connexion VPN pour retourner à l'écran Paramètres de VPN.
- 2. Appuyez sur la connexion VPN pour vous déconnecter.

Une fois votre HTC Jetstream déconnectée du VPN, l'icône de déconnexion VPN s'affiche sur la barre de statut.

Utiliser votre HTC Jetstream comme modem (Modem attaché USB)

Aucune connexion Internet disponible pour votre ordinateur? Aucun problème. Connectez-vous à Internet au moyen de la connexion Internet de votre HTC Jetstream.



- Vous devez insérer la carte SIM dans votre HTC Jetstream pour utiliser la connexion de données.
- Pour utiliser votre HTC Jetstream comme modem, vous devez tout d'abord installer HTC Sync HTC Sync sur votre ordinateur.
- 1. Assurez-vous que la connexion de données est activée sur votre HTC Jetstream.
- 2. Connectez votre HTC Jetstream à l'ordinateur au moyen du câble USB fourni.
- 3. Sur l'écran Choisir un type de connexion, sélectionnez Modem attaché USB, puis appuyez sur Terminé.

Partage de connexionBluetooth

Vous pouvez également partager la connexion Internet de votre HTC Jetstream sans fil via Bluetooth.



Assurez-vous que votre ordinateur prenne en charge Bluetooth le partage de connexion. Reportez-vous au manuel d'utilisation de votre ordinateur pour plus de détails.

- 1. Associer et connecter votre HTC Jetstream à votre ordinateur via Bluetooth.
- 2. Configurez votre ordinateur pour que celui-ci se connecte à un réseau via Bluetooth. Reportez-vous au manuel d'utilisation de votre ordinateur pour plus de détails.
- 3. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur | > Paramètres.
- 4. Appuyez sur Sans fil et réseaux > Partage de connexion et point d'accès sans fil.
- 5. Sélectionnez Partage de connexion via Bluetooth.

Connecter votre HTC Jetstream à Internet via un ordinateur (relais Internet)

Si vous n'avez temporairement pas accès à Internet, vous pouvez accéder au Web avec votre HTC Jetstream en utilisant la connexion Internet de votre ordinateur.



Vous devez avoir installé HTC Sync sur votre ordinateur avant de pouvoir utiliser votre ordinateur comme modem.

1. Assurez-vous que votre ordinateur est connecté à Internet.



Il y a deux choses que vous devez vérifier concernant la connexion Internet de votre ordinateur. Premièrement, il se peut que vous deviez désactiver le pare-feu (firewall) de votre réseau local. Deuxièmement, si votre ordinateur se connecte à Internet via PPP (c.-à-d. connexion téléphonique, xDSL, ou VPN), le relai Internet prendra en charge uniquement le protocole TCP.

- 2. Connectez votre HTC Jetstream à l'ordinateur au moyen du câble USB fourni.
- 3. Sur l'écran Choisir un type de connexion, sélectionnez Relais Internet, puis appuyez sur Terminé.

Utiliser votre HTC Jetstream comme routeur sans fil

Partagez votre connexion de données avec d'autres appareils en utilisant votre HTC Jetstream comme routeur sans fil.

Assurez-vous que la connexion de données est activée sur votre HTC Jetstream avant d'utiliser celle-ci comme routeur sans fil.

- 1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur == > Paramètres.
- 2. Appuyez sur Sans fil et réseaux > Partage de connexion et point d'accès sans fil > Paramètres du point d'accès Wi-Fi.
- 3. Entrez un nom pour le routeur ou utilisez le nom de routeur par défaut.
- 4. Choisissez un type de Sécurité, puis définissez le Mot de passe pour votre routeur sans fil. Si vous sélectionnez Aucune dans le champ Sécurité, vous n'avez pas à entrer de mot de passe.



Le mot de passe est la clé que les autres doivent entrer sur leur appareil pour se connecter et utiliser votre HTC Jetstream comme routeur sans fil.

5. Cochez la case Point d'accès Wi-Fi portable pour activer le routeur sans fil.

Votre HTC Jetstream est prête à être utilisée comme routeur sans fil lorsque le signe (apparaît sur la barre d'état.

Bluetooth

Fonctions de base du Bluetooth

Activer ou désactiver le Bluetooth

- 1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur | > Paramètres.
- 2. Appuyez sur Sans fil et réseaux.
- 3. Cochez ou décochez la case Bluetooth.

Une manière plus simple d'allumer ou éteindre le Bluetooth est d'utiliser le widget Bluetooth sur l'écran d'accueil.



Vous désirerez peut-être désactiver le Bluetooth par moments pour économiser l'énergie de la batterie ou dans des situations où il est interdit d'utiliser un appareil sans fil, telles qu'à bord d'un avion et dans les hôpitaux.

Changer le nom de l'appareil

Le nom de l'appareil distingue votre HTC Jetstream des autres appareils.

- 1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur | > Paramètres.
- 2. Appuyez sur Sans fil et réseaux > Paramètres Bluetooth.
- 3. Si la case Bluetooth n'est pas cochée, sélectionnez-la pour activer le Bluetooth.
- 4. Appuyez sur Nom de l'appareil.
- 5. Entrez le nouveau nom pour votre HTC Jetstream dans la boîte de dialogue, puis appuyez sur OK.

Connecter un casque Bluetooth ou un kit de voiture

Pour écouter de la musique avec un casque stéréo Bluetooth ou pour des conversations mains-libres, utilisez un casque Bluetooth ou un kit de voiture. C'est la même procédure pour configurer le son stéréo et la fonction mains libres.



- Pour écouter de la musique avec un casque d'écoute ou un kit de voiture, le casque d'écoute ou le kit de voiture doivent prendre en charge le profil A2DP Bluetooth.
- Avant de connecter votre casque, configurez-le comme détectable pour que votre HTC Jetstream puisse le détecter. Pour connaître la procédure à suivre, reportezvous au mode d'emploi du casque.
- 1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur == > Paramètres.
- 2. Appuyez sur Sans fil et réseaux > Paramètres Bluetooth.
- 3. Si la case Bluetooth n'est pas cochée, sélectionnez-la pour activer le Bluetooth.
- 4. Assurez-vous que le casque d'écoute est identifié par le téléphone.
- 5. Appuyez sur Rechercher les appareils à proximité. Votre HTC Jetstream commencera à chercher les appareils Bluetooth se trouvant à proximité.
- 6. Quand vous voyez le nom de votre casque d'écoute s'afficher dans la section des appareils Bluetooth, appuyez sur le nom. Votre HTC Jetstream essaiera alors de s'associer automatiquement au casque.
- 7. Si l'association automatique échoue, entrez le code d'accès fourni avec votre casque.

L'état de l'association et de la connexion apparaît en dessous du nom du casque mains libres ou du kit de voiture dans la liste des périphériques Bluetooth. Quand le casque Bluetooth ou le kit de voiture est connectée à votre HTC Jetstream, l'icône Bluetooth connecté 🧚 s'affiche dans la barre d'état. Selon le type de casque ou de kit de voiture connecté, vous pouvez utiliser l'un ou l'autre.

Reconnecter un casque d'écoute ou un kit de voiture

Généralement, il est facile de reconnecter votre casque en activant le Bluetooth sur votre HTC Jetstream, puis en allumant le casque. Cependant, il sera possiblement nécessaire de connecter le périphérique manuellement si votre casque a été utilisé avec un autre appareil Bluetooth.

- 1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur | > Paramètres.
- 2. Appuyez sur Sans fil et réseaux > Paramètres Bluetooth.
- 3. Si la case Bluetooth n'est pas cochée, sélectionnez-la pour activer le Bluetooth.
- 4. Assurez-vous que le casque d'écoute est identifié par le téléphone.

- 5. Appuyez sur le nom du casque dans la section des périphériques Bluetooth.
- 6. Un code d'accès vous sera demandé, essayez 0000 ou 1234, ou consultez la documentation du casque/kit de voiture pour trouver le code d'accès.

Si vous n'arrivez pas à reconnecter le casque ou le kit de voiture, suivez les instructions dans Bluetooth - « Dissocier un périphérique Bluetooth à la page 176 », puis suivez les étapes sous Bluetooth - « Connecter un casque Bluetooth ou un kit de voiture à la page 175 ».

Connecter d'autres Bluetooth périphériques

Vous pouvez connecter un clavier, une souris, une manette de jeu ou d'autres périphériques d'entrée à votre HTC Jetstream via Bluetooth et les utiliser tout comme vous le feriez avec un ordinateur.

Vous devez associer et connecter les périphériques d'entrée Bluetooth à votre HTC Jetstream de la même manière que tout autre Bluetooth périphérique.



Il se peut que certains périphériques Bluetooth nécessitent l'installation de pilotes particuliers sur votre HTC Jetstream. Les jeux et autres applications doivent également être conçus pour prendre en charge les fonctions particulières de votre périphérique d'entrée, telles que des boutons spéciaux et autres commandes, et ce afin de profiter au maximum de vos périphériques.

Déconnecter ou dissocier un périphérique **Bluetooth**

Déconnecter un périphérique Bluetooth

- 1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur == > Paramètres.
- 2. Appuyez sur Sans fil et réseaux > Paramètres Bluetooth.
- 3. Dans la section des Appareils liés, appuyez et maintenez le doigt sur le périphérique à déconnecter.
- 4. Appuyez sur Déconnecter.

Dissocier un périphérique Bluetooth

Il est possible de supprimer le lien d'association entre votre HTC Jetstream et un autre appareil Bluetooth. Le cas échéant, il est possible que vous deviez entrer ou confirmer un mot de passe pour vous reconnecter à d'autres appareils.

- 1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur == > Paramètres.
- 2. Appuyez sur Sans fil et réseaux > Paramètres Bluetooth.
- 3. Dans la section Appareils liés, appuyez sur l'appareil associé pour connecter ou déconnecter celui-ci.
- 4. Appuyez sur puis sur **Dissocier** pour dissocier un appareil Bluetooth.

Envoyer des informations via Bluetooth

Vous pouvez utiliser le Bluetooth pour transférer des informations entre votre HTC Jetstream et un autre appareil Bluetooth tel qu'un téléphone ou un ordinateur portable. Vous pouvez envoyer les types d'information suivants en fonction de l'appareil auquel vous les envoyez :

- Images et vidéos
- Événements de l'agenda
- Contacts
- Fichiers audio
- F

Avant de commencer, configurez l'appareil de réception en mode identifiable. Vous pouvez également le configurer sur « Recevoir des faisceaux » ou « Recevoir des fichiers ». Concernant la réception d'informations à travers le Bluetooth, reportezvous à la documentation de l'appareil.

- 1. Sur votre HTC Jetstream, ouvrez l'application contenant les informations ou le fichier à envoyer.
- 2. Suivez les étapes en fonction du type d'élément que vous souhaitez envoyer:

Photo ou vidéo capturée	Après avoir capturé une Appareil photo, sur l'écran d'aperçu de l'appareil photo, appuyez sur 🛂, puis appuyez sur Bluetooth.
Photos ou vidéos	 Choisissez un album dans l'application Galerie. Appuyez sur puis appuyez sur Bluetooth. Sélectionnez les photos ou les vidéos à partager, puis appuyez sur Suivant.
	1. Dans l'application Contacts, appuyez et maintenez le doigt sur le nom du contact (et non sur l'icône ou la photo) dont vous voulez envoyer les informations de contact.
	 Appuyez sur Envoyer contact en vCard. Appuyez sur l'icône de flèche vers le bas, puis sélectionnez Bluetooth.
	4. Choisissez quelles informations vous voulez partager, puis appuyez sur Envoyer.

Rendez-vous ou événement de l'agenda	En mode vue du jour, vue agenda ou vue de la semaine, appuyez et maintenez le doigt sur un événement, puis appuyez sur Partager vCalendar > Bluetooth.
Morceau de musique	Lorsque le morceau est affiché dans l'écran Musique de l'application Musique, appuyez sur = > Partager > Bluetooth.

- 3. Activez le Bluetooth si votre téléphone vous le demande.
- 4. Si vous n'avez jamais associé votre téléphone à l'appareil de réception, appuyez sur Rechercher des appareils à proximité.
- 5. Entrez le nom de l'appareil de réception.
- Si vous y êtes invité, acceptez la demande d'association sur votre HTC Jetstream et l'appareil de réception. Entrez également le même mot de passe ou confirmez le mot de passe automatiquement généré sur les deux appareils.
- 7. Sur l'appareil de réception, acceptez le fichier.

Emplacement d'enregistrement des informations envoyées

Lorsque vous envoyez de l'information via Bluetooth, l'emplacement d'enregistrement dépend du type d'information et d'appareil qui la reçoit.

Si vous envoyez un événement de l'agenda ou un contact, celui-ci est ajouté directement à l'application correspondante sur l'appareil de réception. Par exemple, si vous envoyez un événement de l'agenda vers un téléphone compatible, l'événement s'affiche dans l'agenda de ce téléphone.

Si vous envoyez un autre type de fichier à un ordinateur Windows, il est normalement enregistré dans le dossier Bluetooth Exchange de vos dossiers de documents personnels.

- Sur Windows XP, le chemin d'accès est possiblement : C:\Documents and Settings\[votre nom d'utilisateur]\Mes Documents\Bluetooth Exchange
- Sur Windows Vista, le chemin d'accès est possiblement : C:\Users\[votre nom d'utilisateur]\Documents
- Avec Windows 7, le chemin d'accès est possiblement : C:\Users\[votre nom d'utilisateur]\Mes Documents\Bluetooth Exchange Folder

Si vous envoyez un fichier vers un autre appareil, l'emplacement enregistré dépend du type de fichier. Par exemple, si vous envoyez un fichier image vers un autre téléphone portable, il sera enregistré dans un dossier nommé « Images ».

Recevoir des informations via Bluetooth

Votre HTC Jetstream vous permet de recevoir une grande variété de formats de fichier via Bluetooth, y compris des photos, des morceaux de musique et des documents (p. ex. PDF).

- 1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur == > Paramètres.
- 2. Appuyez sur Sans fil et réseaux > Paramètres Bluetooth.
- 3. Si la case Bluetooth n'est pas cochée, sélectionnez-la pour activer le Bluetooth.
- 4. Cochez la case Identifiable.



Appuyez sur Délai du mode détectable pour faire passer la HTC Jetstream en mode détectable pendant une période prolongée.

- 5. Sur l'appareil d'envoi, envoyez un ou plusieurs fichiers vers votre HTC Jetstream. Pour plus de détails sur l'envoi d'informations via Bluetooth, reportez-vous à la documentation de l'appareil.
- 6. Si vous y êtes invité, acceptez la demande d'association sur votre HTC Jetstream et l'appareil de réception. Entrez également le même mot de passe ou confirmez le mot de passe automatiquement généré sur les deux appareils.
 - Vous recevrez alors une demande d'autorisation Bluetooth.
- 7. Pour recevoir automatiquement des fichiers de l'appareil d'envoi dans le futur, cochez la case Toujours.
- 8. Appuyez sur Accepter ou sur OK.
- 9. Lorsque votre HTC Jetstream recoit une notification de demande de transfert de fichier, ouvrez le panneau Notifications, appuyez sur le fichier entrant, puis appuyez sur Accepter.
- 10. Lorsqu'un fichier est transféré, une notification s'affiche. Pour ouvrir le fichier immédiatement, ouvrez le panneau Notifications, puis appuyez sur la notification correspondante.

Lorsque vous ouvrez un fichier reçu, l'étape suivante dépend du format de fichier:

- Les fichiers multimédia et les documents s'ouvrent généralement avec l'application compatible. Par exemple, si vous ouvrez un fichier audio, la lecture commencera dans l'application Musique.
- Pour un fichier vCalendar, choisissez l'agenda de destination, puis appuyez sur Importer. Le vCalendar s'ajoute à vos Événements de l'Agenda.
- Pour les fichiers de contact vCard, vous pouvez choisir d'en importer un, plusieurs, ou l'ensemble de votre liste de contacts.

Sécurité

Protéger votre carte SIM par un code NIP

Ajoutez un niveau de sécurité supplémentaire à votre HTC Jetstream en configurant un code NIP (numéro d'identification personnel) pour votre carte SIM.

Vérifiez que le code NIP de la SIM par défaut vous a été fourni par votre fournisseur de services mobiles avant de continuer.

- 1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur | > Paramètres.
- 2. Appuyez sur Sécurité > Configurer blocage SIM, puis sélectionnez Bloquer la carte SIM.
- 3. Entrez le code NIP par défaut de la carte SIM, puis appuyez sur OK.
- 4. Pour changer le code NIP de la carte SIM, appuyez sur Changer le PIN de la SIM.

Restaurer une carte SIM bloquée

Si vous entrez le mauvais code PIN plus que le nombre de tentatives permises, la carte SIM sera bloquée par PUK.

Un code PUK sera nécessaire pour restaurer l'accès à votre HTC Jetstream. Ce code est fourni par votre fournisseur de services mobiles à la réception de la carte SIM.

- 1. Entrez le code PUK sur l'écran, puis appuyez sur Suivant.
- 2. Entrez le nouveau code PIN, puis appuyez sur Suivant.
- 3. Confirmez le nouveau code NIP, puis appuyez sur OK.

Pour protéger votre HTC Jetstream par un motif, NIP ou mot de passe de verrouillage.

Pour protéger vos informations personnelles et empêchez les autres d'utiliser votre HTC Jetstream sans votre permission en définissant un mot de passe, un NIP ou un schéma de verrouillage.

Votre mot de passe ou schéma de verrouillage vous sera demandé chaque fois que vous allumez votre HTC Jetstream ou lorsque celle-ci est inactive pendant un certain temps.

- 1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur == > Paramètres.
- 2. Appuyez sur Sécurité > Configurer l'écran de verrouillage.

3. Appuyez sur l'un des onglets suivants :

Désactivé	Désactive l'écran de verrouillage.
Non sécurisé	Pour désactiver le verrouillage d'écran que vous aviez préalablement défini.
Motif	Pour configurer un nouveau motif de verrouillage en suivant les instructions à l'écran.
NIP	Pour configurer un mot de passe d'au moins 4 chiffres.
Mot de passe	Pour configurer un mot de passe alphanumérique.

4. Sur l'écran Sécurité, appuyez sur Verrouiller la tablette après, puis entrez la durée de temps après laquelle vous souhaitez que votre écran se verrouille.



Vous pouvez également décocher la case Schéma visible ou Mot de passe visible sur l'écran Sécurité si vous souhaitez que votre motif de verrouillage ne s'affiche pas lorsque vous l'entrez sur l'écran.

Changer votre verrouillage d'écran

- 1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur | > Paramètres.
- 2. Appuyez sur Sécurité > Configurer l'écran de verrouillage.
- 3. Entrez votre mot de passe ou motif de verrouillage d'écran pour confirmer que vous souhaitez le modifier.
- 4. Choisissez un type de verrouillage d'écran différent, puis définissez votre nouveau motif, NIP ou mot de passe. Vous pouvez également appuyez sur Aucun si vous ne souhaitez pas configurer d'écran de verrouillage.

Vous avez oublié votre mot de passe ou schéma de verrouillage?

Si vous avez oublié votre mot de passe, NIP ou schéma de verrouillage, vous avez cinq essais pour déverrouiller votre HTC Jetstream.

Si vous échouez, déverrouillez votre HTC Jetstream en entrant le nom d'utilisateur et le mot de passe de votre compte Google.

- 1. Sur l'écran de verrouillage, entrez votre mot de passe ou schéma de verrouillage.
- 2. Après la cinquième tentative, il vous sera demandé de patienter pendant 30 secondes, puis appuyez sur OK.
- 3. Si l'écran s'éteint, appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT pour le rallumer, puis déverrouillez l'écran.
- 4. Appuyez sur le bouton Mot de passe oublié? ou Schéma oublié? lorsque celui-ci apparaît.
- 5. Entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe de votre compte Google, puis appuyez sur Connexion.

Crypter des données sur votre HTC Jetstream

Vous pouvez crypter toutes les données sur votre HTC Jetstream, telles que les comptes en ligne, les paramètres, les applications téléchargées et leurs données, les fichiers multimédias, et autres types de fichiers.



- Lorsque des données sont cryptées, vous devez entrer un code NIP ou un mot de passe chaque fois que vous allumez votre HTC Jetstream pour les décrypter.
- Le cryptage des données est irréversible. La seule manière de retourner à une tablette non cryptée est de réinitialiser celle-ci aux paramètres d'usine.
- Définissez une ou plusieurs heures pour le processus de cryptage.
- 1. Préparez la HTC Jetstream pour le cryptage.
 - Définissez le NIP ou mot de passe de l'écran de verrouillage.
 - Chargez la batterie et gardez votre HTC Jetstream branchée à l'alimentation jusqu'à ce que le processus de cryptage soit complété.
- 2. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur == > Paramètres.

- 3. Appuyez sur Sécurité > Crypter la tablette.
- 4. Lisez attentivement les informations à l'écran, puis appuyez sur Crypter la tablette. Le processus de cryptage débutera.



Vous ne devez pas interrompre le processus de cryptage, car cela entraînerait la perte de données.

Le processus de cryptage peut prendre une heure ou plus, période pendant laquelle il est possible que votre HTC Jetstream redémarre à plusieurs reprises. Une fois le cryptage complété, vous serez invité à entrer votre NIP ou mot de passe.

Paramètres

Paramètres de votre HTC Jetstream

Vous pouvez contrôler et personnaliser les paramètres de la tablette depuis l'écran Paramètres.

Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **# > Paramètres**.

Sans fil et réseaux	Pour configurer les connexions sans fil de votre téléphone telles que le Wi-Fi, une connexion de données, le Bluetooth, activer le mode avion et plus encore.
Stylet	Pour configurer les options du stylet lorsque vous l'utilisez pour interagir avec votre HTC Jetstream.
Son	Pour configurer les sons utilisés comme notifications sonores.
	Pour régler le volume de la lecture de média.
Écran	Pour configurer les paramètres d'affichage comme l'orientation automatique, la luminosité, mise en veille de l'écran, etc.
Sécurité	Pour définir un verrouillage d'écran, activer le blocage de la carte SIM ou gérer le stockage des justificatifs d'identité du téléphone.
Localisation	 Pour sélectionner les sources à utiliser quand vous déterminez votre position.
	 Sélectionnez Recherche de la tablette afin de pouvoir utiliser HTCSense.com pour localiser votre HTC Jetstream.
Marche/Arrêt	Pour activer le mode économie d'énergie et basculer automatiquement en mode économie d'énergie lorsque le niveau
	d'autonomie de la batterie atteint le niveau que vous avez défini.
Applications	Pour gérer les applications en cours d'exécution, installer ou désinstaller des programmes, configurer une notification de faible mémoire disponible, et plus.
Comptes et synchronisation	 Pour vous connecter ou vous déconnecter de vos comptes de réseaux sociaux, de votre compte Google et de votre compte Exchange ActiveSync.
	 Pour vous connecter ou vous déconnecter de votre compte HTCSense.com.
	 Vous pouvez également gérer la synchronisation et d'autres paramètres pour vos comptes.

Confidentialité	Pour choisir d'effectuer une sauvegarde automatique des paramètres (p. ex. mots de passe Wi-Fi et favoris) sur les serveurs de Google via votre compte Google, de sorte que vous pourrez les restaurer en cas de besoin.
Connexion au PC	 Pour configurer le type de connexion USB par défaut à utiliser pour connecter votre HTC Jetstream à votre ordinateur. Vous pouvez également cocher l'option Me demander pour que votre HTC Jetstream vous demande toujours de sélectionner le type de connexion USB.
Stockage	 Pour vérifier l'espace disponible dans la mémoire interne du téléphone et sur la carte de stockage. Pour supprimer le contenu de la capacité de stockage interne et de la carte de stockage. Assurez-vous de déconnecter votre carte de stockage à partir de cet écran avant de retirer celle-ci de votre HTC Jetstream. Vous pouvez également effectuer une réinitialisation aux valeurs d'usine.
Langue et saisie	 Définissez la langue et les paramètres régionaux du système d'exploitation. Vous pouvez également définir les options du clavier à l'écran. Pour configurer les options de saisie vocale. Par ailleurs, si vous avez installé une application de synthèse vocale (données vocales), vous pouvez configurer les paramètres de synthèse vocale depuis cet écran.
Accessibilité	Vous pouvez utiliser ces paramètres lorsque vous avez téléchargé et installé un outil d'accessibilité, tel qu'un lecteur d'écran qui fournit des repères vocaux lors de l'utilisation du téléphone. Vous pouvez activer ou désactiver les fonctions et services d'accessibilité.
Date et heure	 Pour configurer la date et l'heure, le fuseau horaire et le format d'affichage de la date et de l'heure. Pour choisir le format d'affichage de l'heure et de la date qui vous convient.
À propos de la tablette	 Pour activer ou désactiver la vérification planifiée des mises à jour logicielles ou les consulter manuellement. Pour activer ou désactiver l'option Tell HTC. Lorsque cette option est sélectionnée, vous nous aidez à savoir si votre HTC Jetstream a un problème technique. Pour afficher différentes informations sur votre HTC Jetstream telles que le niveau de la batterie, les informations sur le matériel et le logiciel.

Changer les paramètres d'affichage

Pour régler manuellement la luminosité de l'écran

- 1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **## > Paramètres**.
- 2. Appuyez sur Écran > Luminosité.
- 3. Décochez la case Luminosité automatique.
- 4. Faites glisser le curseur de la luminosité vers la gauche ou la droite pour diminuer ou augmenter la luminosité.
- 5. Appuyez sur OK.



Vous pouvez également régler la luminosité de l'écran depuis le panneau des Paramètres rapides (appuyez sur l'extrémité droite de la barre de statut, puis appuyez sur 🛂).

Régler la période d'inactivité avant l'arrêt de l'écran

Après une période d'inactivé, l'écran s'éteint pour économiser l'autonomie de la batterie. Vous pouvez définir la durée d'inactivité avant que l'écran ne s'éteigne.

- 1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur == > Paramètres.
- 2. Appuyez sur Écran > Expiration.
- 3. Appuyez sur le délai à configurer avant que l'écran ne s'éteigne.

Activation automatique de la rotation d'écran

Par défaut, l'orientation de l'écran s'ajuste automatiquement en fonction de l'orientation de votre HTC Jetstream.



Ce ne sont pas tous les écrans d'applications qui prennent en charge le pivotement automatique de l'écran.

- 1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur | > Paramètres.
- 2. Appuyez sur Écran, puis décochez la case Rotation auto écran.



Vous pouvez également activer ou désactiver la rotation de l'écran depuis le panneau des Paramètres rapides (appuyez sur l'extrémité droite de la barre de statut, puis appuyez sur 🛂).

Réétalonner le G-sensor

Réétalonnez l'écran si vous pensez que l'orientation de l'écran ne répond pas correctement à l'orientation de votre HTC Jetstream.

- 1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur | > Paramètres.
- 2. Appuyez sur Écran > Étalonnage du G-Sensor.

- 3. Posez votre HTC Jetstream sur une surface plane, puis appuyez sur Étalonner.
- 4. Une fois le processus de réétalonnage complété, appuyez sur OK.

Garder l'écran allumé pendant le chargement de votre HTC Jetstream

Vous pouvez empêcher que l'écran ne s'éteigne quand vous chargez votre HTC Jetstream.

- 1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur == > Paramètres.
- 2. Appuyez sur Applications > Développement.
- 3. Cochez l'option Rester activé.

Activer ou désactiver les effets d'animation

Vous pouvez désactiver l'animation ou activer uniquement quelques animations en passant d'un écran à l'autre.

- 1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur == > Paramètres.
- 2. Appuyez sur Écran > Animation.
- 3. Sur le menu des options, sélectionnez l'animation voulue.

Modifier les paramètres sonores

Activer ou désactiver la sélection audible

Vous pouvez choisir qu'un son soit émis lorsqu'un élément est sélectionné.

- 1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur == > Paramètres.
- 2. Appuyez sur Son.
- 3. Cochez la case Sélections audibles.

Changer la langue

Quand vous allumez votre HTC Jetstream pour la première fois, il vous sera demandé de choisir la langue d'utilisation. Il est également possible de changer la langue de votre HTC Jetstream après votre première configuration. La modification de la langue règle la disposition du clavier, le formatage de la date et de l'heure, etc.

Le choix des langues disponibles peut varier en fonction de la version de votre HTC Jetstream.

- 1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur | > Paramètres.
- 2. Appuyez sur Langue et saisie > Sélectionner la langue.
- 3. Appuyez sur la langue et la région que vous souhaitez utiliser. Le nouveau paramètre de langue sera appliqué en quelques secondes.

Optimiser l'autonomie de la batterie

Vous pouvez configurer votre HTC Jetstream pour que celle-ci bascule automatiquement en mode d'économie d'énergie lorsque l'autonomie de la batterie atteint un certain niveau.

- 1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur | > Paramètres.
- 2. Appuyez sur Alimentation.
- 3. Cochez la case Activer l'économie d'énergie.
- 4. Appuyez sur Activer l'économie d'énergie à, puis sélectionnez à quel moment vous voulez que le téléphone bascule en mode économie d'énergie.
- 5. Appuyez sur Paramètres d'économie d'énergie et configurez le comportement de votre HTC Jetstream lorsque celle-ci passe en mode économie d'énergie.

Vérifier l'usage de l'alimentation des applications

- 1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur == > Paramètres.
- 2. Appuyez sur À propos de la tablette > Batterie > Utilisation de la batterie.

Planifier le basculement en mode veille de votre HTC Jetstream

Configurez de délai de basculement en mode veille de votre HTC Jetstream de sorte à ce que celle-ci ne consomme pas trop d'énergie de la batterie lorsqu'elle n'est pas branchée à une prise d'alimentation la nuit.



Contrairement au mode veille habituel lorsque vous appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT pour désactiver l'écran, le mode veille planifié désactive le Wi-Fi et les données de connexion aux moments que vous avez définis.

- 1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur | > Paramètres.
- 2. Appuyez sur Marche/Arrêt.
- 3. Sélectionnez Activer mode veille, puis définissez les moments de début et d'arrêt du mode veille.

Gérer la mémoire

Vérifier de la capacité de stockage disponible dans la mémoire interne de l'appareil

- 1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur | > Paramètres.
- 2. Appuyez sur **Stockage**. La capacité de stockage disponible est affichée dans la section Stockage interne.

Vérifier l'espace de stockage disponible sur la carte

- 1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur | > Paramètres.
- 2. Appuyez sur Stockage. L'espace total et l'espace disponible de la carte de stockage s'affichent dans la section Carte SD.

Vérifier de la capacité disponible dans la l'espace de stockage de la tablette.

- 1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur | > Paramètres.
- 2. Appuyez sur **Stockage**. La capacité de stockage disponible est affichée dans la section Stockage de la tablette.

Effacer la mémoire cache et les données de l'application

- 1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur | > Paramètres.
- 2. Appuyez sur Applications > Gérer les applications.
- 3. Sur l'onglet Toutl, appuyez sur une application.
- 4. Sur l'écran, appuyez sur Effacer les données et/ou Effacer le cache.

Désinstaller des applications de tierce partie

Vous ne pouvez pas désinstaller les applications préinstallées sur votre HTC Jetstream.

- 1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur == > Paramètres.
- 2. Appuyez sur Applications > Gérer les applications.
- 3. Sur l'onglet Téléchargées, appuyez sur l'application que vous souhaitez désinstaller.
- 4. Appuyez sur Désinstaller.

Déplacer des applications de/vers la carte de stockage

Transférez des applications téléchargées vers votre carte de stockage s'il reste peu d'espace de stockage sur votre HTC Jetstream. Si votre carte de stockage est presque pleine, vous pouvez également déplacer des applications enregistrées sur votre carte de stockage vers le stockage interne de votre téléphone.



Vous ne pouvez déplacer que les applications qui ne sont pas préinstallées sur votre HTC Jetstream.

- 1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur | > Paramètres.
- 2. Appuyez sur Applications > Gérer les applications.
- 3. Sur l'onglet Téléchargées, appuyez sur l'application que vous souhaitez déplacer.
- **4.** Choisissez de déplacer l'application vers la carte de stockage ou vers votre HTC Jetstream.

Arrêter des applications en cours d'exécution avec le Gestionnaire de tâches

Utilisez le Gestionnaire de tâches pour libérer de la mémoire en arrêtant des applications en cours d'exécution que vous n'utilisez pas.

- 1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur is > Gestionnaire de tâches.
- 2. Dans la liste Toutes les applications, appuyez sur 🛞 à la droite de l'application pour l'arrêter.

Libérer de l'espace de stockage

Vous pouvez facilement libérer de l'espace de stockage en supprimant le cache des applications, déplacer ou supprimer des applications et supprimer de vieux courriels, tout cela depuis un seul menu d'options.



Vous ne pouvez pas déplacer ou désinstaller des applications préinstallées sur votre appareil.

- 1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur | > Paramètres.
- 2. Appuyez sur Stockage > Libérer plus d'espace.
- 3. Suivez les instructions à l'écran.

Consulter les informations de votre HTC **Jetstream**

- 1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur | > Paramètres.
- 2. Appuyez sur À propos de la tablette.
- 3. Choisissez l'une des options suivantes :

Mises à jour logicielles	Active ou désactive la fonction de vérification automatique des mises à jour logicielles pour votre HTC Jetstream. Vous pouvez également appuyer sur Vérifier maintenant pour vérifier manuellement les mises à jour logicielles.
Informer HTC	Pour activer ou désactiver l'option Informer HTC. Lorsque cette option est sélectionnée, vous nous aidez à savoir si votre HTC Jetstream a un problème technique. Vous pouvez également choisir les moments auxquels vous souhaiter nous envoyer des rapports d'erreurs.
Réseau	Pour vérifier les informations concernant votre réseau de services mobiles et son état de service.
Identité de la tablette	Pour consulter les informations de votre HTC Jetstream
Batterie	Pour vérifier les informations de la batterie comme le niveau et l'état actuel, et les programmes utilisant la batterie.
Informations matérielles	Pour vérifier les adresses MAC Wi-Fi et Bluetooth.

Informations logicielles	Pour vérifier la version et les autres informations de la plateforme Android utilisée par votre HTC Jetstream. Vous pouvez également vérifier la version du navigateur.
Informations légales	Pour lire les informations légales de HTC et Google, et les licences de votre HTC Jetstream.

Mise à jour et réinitialisation

Mises à jour logicielles

De temps en temps, des mises à jour logicielles pour votre HTC Jetstream deviennent disponibles. Votre HTC Jetstream vérifie et vous avertit quand une nouvelle mise à jour est disponible. Vous pouvez alors la télécharger et l'installer via la connexion Wi-Fi ou la connexion de données. Vous pouvez également vérifier manuellement s'il y a des mises à jour logicielles disponibles.

Suivant le type de mise à jour, il se peut que toutes vos données personnelles et vos paramètres personnalisés, ainsi que les programmes installés soient supprimés Assurez-vous d'avoir sauvegardé les informations et les fichiers que vous voulez garder.



Il se peut que la vérification et le téléchargement de nouvelles mises à jour entraîne des frais de transfert de données supplémentaires.

Installer une mise à jour

Assurez-vous qu'une carte de stockage a été insérée dans votre HTC Jetstream. La mise à jour sera téléchargée sur la carte de stockage.

- 1. Faites l'une des choses suivantes après que votre HTC Jetstream ait reçu une mise à jour logicielle :
 - Si l'écran est allumé et que vous n'utilisez aucune application, la boîte de dialogue Installer la mise à jour logicielle système apparaîtra à l'écran. Sélectionnez Installer maintenant et appuyez sur OK.
 - Si cette boîte de dialogue n'apparaît pas, rechercher l'icône de mise à jour de notification dans la barre de statut. Lorsque vous voyez l'icône, ouvrez le panneau Notifications, puis appuyez sur la notification de mise à jour.
- 2. Attendez que la mise à jour soit téléchargée et installée sur votre HTC Jetstream. Une fois la mise à jour complétée, votre HTC Jetstream redémarrera automatiquement.

Vérifier manuellement les mises à jour

- 1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur > Paramètres.
- 2. Appuyez sur À propos de la tablette > Mises à jour logicielles > Vérifier maintenant.

Redémarrer votre HTC Jetstream

Si votre HTC Jetstream fonctionne plus lentement que d'habitude, si une application ne s'exécute pas correctement, ou si HTC Jetstream répond de manière incorrecte à vos commandes, essayez de redémarrer HTC Jetstream pour résoudre le problème.

- 1. Si l'écran est éteint, appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT pour le rallumer.
- 2. Déverrouillez l'écran.
- 3. Appuyez et maintenez le doigt sur le bouton MARCHE/ARRÊT, puis appuyez sur Redémarrer.
- 4. Lorsque vous y êtes invité, confirmez en appuyant sur Redémarrer.

Votre HTC Jetstream ne répond pas?

Si votre HTC Jetstream ne répond plus lorsque vous touchez l'écran ou appuyez sur les boutons, vous pouvez toujours tenter de le redémarrer.

- 1. Appuyez et maintenez le doigt sur le bouton MARCHE/ARRÊT pendant au moins 10 secondes, relâchez-le. Votre HTC Jetstream s'éteindra.
- 2. Appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT pour rallumer votre HTC Jetstream.

Réinitialiser votre HTC Jetstream

Effectuer une réinitialisation aux paramètres d'usine retournera votre HTC Jetstream à son état d'origine avant sa première utilisation.

Si vous donnez votre HTC Jetstream à quelqu'un ou que HTC Jetstream a un problème persistant, vous pouvez réinitialiser votre téléphone aux paramètres d'usine (réinitialisation matérielle). La réinitialisation aux paramètres d'usine n'est pas une procédure à prendre à la légère. Elle supprimera définitivement toutes vos données et tous vos paramètres personnalisés et supprimera également toutes les applications que vous avez téléchargées et installées. N'oubliez pas de sauvegarder vos données et fichiers avant de procéder à la réinitialisation.

Réinitialisation aux valeurs d'usine en utilisant les paramètres

La façon la plus pratique d'effectuer une réinitialisation est via le menu des paramètres.

- 1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur == > Paramètres.
- 2. Appuyez sur Stockage > Réinitialisation des valeurs d'usine.
- 3. Appuyez sur Réinitialiser la tablette, puis appuyez sur Tout effacer.

Réinitialiser votre tablette aux valeurs d'usine en utilisant les touches du téléphone

Si vous ne pouvez pas allumer votre HTC Jetstream ni accéder à l'écran des paramètres, il est toujours possible de réinitialiser aux valeurs d'usine en utilisant les touches du HTC Jetstream.



L'option Démarrage rapide dans le menu Paramètres > Alimentation de doit pas être cochée.

- 1. Appuyez et maintenez le doigt sur le bouton VOLUME -, puis appuyez brièvement sur le bouton MARCHE/ARRÊT.
- 2. Attendez que l'écran affichant trois images Android apparaisse, puis relâchez le bouton VOLUME -.
- 3. Appuyez sur VOLUME pour sélectionner RÉINITIALISATION MATÉRIELLE, puis appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT.

Marques commerciales et copyrights

© 2011 HTC Corporation. Tous droits réservés.

HTC, le logo HTC, le logo HTC quietly brilliant, HTC Jetstream, Friend Stream, HTC Footprints, HTC Sense, HTC Sync et HTC Watch sont des marques commerciales et/ ou marques de service de HTC Corporation.

Google, le logo Google, Android, le logo Android, Android Market, le logo Android Market, Google Apps, Agenda Google, Google Checkout, Google Earth, Google Latitude, Google Maps, Google Talk, Gmail, Picasa et YouTube sont des marques commerciales de Google, Inc.

Microsoft, Windows, ActiveSync, Excel, Outlook, PowerPoint, Windows Media et Windows Vista sont des marques déposées ou des marques commerciales du groupe Microsoft.

Le signe et les logos Bluetooth® sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc.

Cet appareil comprend les programmes Adobe® Flash® Player et Adobe® Reader® Mobile sous licence de Adobe Systems Incorporated. Droits d'auteur © 1995-2011 Adobe Systems Incorporated. Tous droits réservés. Adobe et Reader sont des marques commerciales de Adobe Systems Incorporated.

Wi-Fi® est une marque déposée de la Wireless Fidelity Alliance, Inc.

microSD est une marque commerciale de SD-3C LLC.

Facebook est une marque commerciale de Facebook, Inc.

Twitter est une marque commerciale de Twitter, Inc., et est utilisée sous licence.

FLICKR et le logo FLICKR Dots sont des marques commerciales et/ou des marques déposées de Yahoo! Inc.

DLNA, Certifié DLNA et le logo DLNA sont des marques commerciales ou marques déposées de Digital Living Network Alliance. Tous droits réservés. Toute utilisation non autorisée est strictement interdite.

iTunes est une marque déposée d'Apple Inc., déposée aux États-Unis et dans d'autres pays.

Evernote est une marque commerciale d'Evernote Corporation utilisée sous licence.

Polaris Office est une marque commerciale d'Infraware, Inc.

Tous les autres noms de compagnies, produits et services mentionnés dans ce document sont des marques commerciales, des marques déposées ou des marques de service de leurs propriétaires respectifs.

Les captures d'écran comprises dans ce document sont le produit de simulations. HTC ne sera pas responsable d'erreurs ou omissions techniques ou éditoriales contenues

dans ce document, ni de dommages accessoires ou directs résultant de la mise à disposition de ce document. Les informations sont fournies « en l'état » sans aucune garantie et peuvent être modifiées sans préavis. HTC se réserve le droit de réviser le contenu de ce document à tout moment sans préavis.

Toute reproduction ou transmission de ce document, par quelque procédé que ce soit, notamment, électronique, y compris la photocopie, l'enregistrement ou le stockage dans un système de récupération, ainsi que toute traduction vers une autre langue, sont interdites sans l'autorisation écrite préalable de HTC.

Index

Α		

Actualités

- lire des articles 147
- vous abonner à des canaux 146

Affichage

- modifier la période d'inactivité avant l'arrêt de l'écran 186
- réétalonner le G-sensor 186
- régler la luminosité de l'écran 186

Agenda

- créer un événement 113
- gérer des événements 116
- inviter des contacts à votre événement 114
- paramètres 117
- rappels *117*
- vues 114
- widaet 118

Alarme 143

Android Market 139

Appareil photo

- bases *62*
- effets *65*
- enregistrer une vidéo 64
- paramètres 66
- prendre une photo 63
- scènes *65*
- utiliser l'appareil photo frontal 63
- zoomer *63*

Applications

- installer 139, 159
- supprimer 140

associer un périphérique Bluetooth 175

Batterie

- optimiser l'autonomie de la batterie 188

Bluetooth

- activer ou désactiver 174

- connecter un casque Bluetooth ou un kit de voiture 175
- déconnecter ou dissocier 176
- partager de la musique 80

Bourse 148

Casque d'écoute 175 Changer la langue 188 Clavier

- copier et coller du texte 27, 166
- éditer du texte 165
- entrée prédictive de texte 162
- entrer du texte 161
- sélectionner du texte 27, 165

Clavier à l'écran

- copier et coller du texte 27, 166
- éditer du texte 165
- entrée prédictive de texte 162
- entrer du texte 161
- sélectionner du texte 27.165

Clavier à l'écran 161

Compte Google 90

Comptes en ligne

- à propos de 89
- gérer *91*

Connexion de données

- activer ou désactiver 167

Connexion Internet

- connexion de données 167
- Partage de connexion 171
- Relais Internet 172
- routeur sans fil 173
- VPN 170
- Wi-Fi 168

Contacts

- ajouter *130*
- ajouter un nouveau contact 130
- copier depuis la carte SIM 129
- filtrer vos contacts 129
- fusionner des informations de contact 132

- groupes <i>135</i>	Friend Stream 96
- modifier un contact 134	
- rechercher un contact 130	G
- supprimer 134	Galerie
- supprimer des contacts 134	- modifier des photos <i>70</i>
- widget <i>138</i> Copier du texte <i>27</i>	- partager des photos et vidéos <i>73</i>
	- regarder des photos dans vos
D	réseaux sociaux <i>75</i>
	- regarder une vidéo <i>70</i>
Demande de réunion 111	Gérer la mémoire 189
Dessiner sur	Gmail 103
- photos <i>53</i>	Google Maps 119
- texte <i>53</i>	Google Talk 100
E	Н
E-mail	Horloge <i>141</i>
- ajouter un compte Exchange <i>105</i>	Horloge HTC
- ajouter un compte POP3/IMAP 105	- configurer une alarme <i>143</i>
- boîte de réception unifiée 106	- Horloge de bureau <i>142</i>
- envoyer <i>109</i>	- Horloge de bureau 142
- gérer les courriels <i>108</i>	HTC Sync <i>153</i>
- travailler avec Exchange	HTC Watch 82
ActiveSync 111	HTCSense.com 86
- trier les courriels 107	TTT COETISE.COTT DO
E-Mail	
- supprimer un compte de	
messagerie 112	Langue 188
Écran	Localisation
- modifier la période d'inactivité avant	- activer les services de localisation 119- footprints 123
l'arrêt de l'écran <i>186</i>	
- réétalonner le G-sensor <i>186</i>	M
- régler la luminosité de l'écran <i>186</i>	Mains libres <i>175</i>
Écran d'accueil	Market <i>139</i>
- redisposer les éléments 35	Marqueur de temps 59
- redisposer les panneaux de l'écran d'accueil <i>36</i>	Météo
Ensemble de paramètres sonores 37	- ajouter des villes <i>144</i>
Exchange ActiveSync	- consulter la météo <i>144</i>
- Absent du bureau <i>111</i>	mode gribouillage 55
- envoyer une demande de réunion 111	Modem <i>171, 172</i>
- travailler avec Exchange	Musique
ActiveSync 111	- écouter <i>76</i>
	- parcourir la bibliothèque 77
F	- partager de la musique via
Fond d'écran	Bluetooth 80
- modifier <i>32</i>	- playlist (liste d'écoute) 78
Footprints 123	- widget <i>77</i>
1 00(2)111(3 /20	

N	R
Navigateur	Recherche
- basculer d'une fenêtre à l'autre 44	- sur Internet 42
- favoris 46	- votre tablette 42
- naviguer et zoomer 43	Rechercher 41
- options 47	Réinitialisation 194
- ouvrir une nouvelle fenêtre 44	Réinitialisation aux paramètres
- utiliser 43	d'usine 194
Navigateur Web 43	Réinitialisation matérielle 194
Notes	Relais Internet 172
- à propos de <i>56</i>	Réseaux sociaux
- créer des carnets de notes 56	- ajouter <i>91</i>
- créer un lien vers un événement de	- regarder des photos 75
l'agenda <i>58</i>	Routeur 173
- écrire <i>57</i>	Routeur sans fil 173
- joindre des captures d'écrans 58	RSS <i>146</i>
- joindre des fichiers 57	
- lire <i>59</i>	S
- partager 60	Sauvegarder vos contacts <i>134</i>
- synchroniser des notes 56	Sécurité
	- changer votre verrouillage
0	d'écran <i>181</i>
Optimiser l'autonomie de la batterie 188	- protéger votre tablette par un motif
	de verrouillage d'écran, NIP ou
P	mot de passe 180
Paramètres	Sharing
- Alimentation <i>188</i>	- jeux et applications 152
- Applications 189	Snapbooth 61
- Langue et clavier <i>188</i>	Son
- Son <i>187</i>	- sélections audibles <i>187</i>
- Stockage <i>189</i>	Stylet 49
Paramètres de la tablette	Stylet de la tablette
- Affichage <i>186</i>	- à propos de <i>49, 50</i>
- Alimentation 188	- changer la batterie 50
- Applications 189	- sélectionner les options du stylet 51
- Langue et clavier 188	- surligner et dessiner 53
- Son <i>187</i>	Supprimer des applications 140
- Stockage <i>189</i>	Supprimer des contacts 134

partage de connexion 171

PUK (PIN Unblock Key) 180

Photos

- afficher 62

- partager *73*

- modifier *62, 70*

Surligner du texte 53

- comptes en ligne 91

- HTC Sync *153*

Synchroniser

Sync

Т
Télécharger - afficher les téléchargements 45 - depuis Internet 45 Thèmes 30 Traduire 42 Twitter pour HTC Sense 95
U
USB <i>171</i>
V
vidéos - enregistrer <i>64</i> - partager <i>73</i> - regarder <i>70</i> VPN
- ajouter une connexion <i>170</i> - connecter <i>171</i>
W
Wi-Fi - activer 168 - connecter à un autre réseau 169 - statut réseau 169 Widgets - modifier les paramètres 34 - supprimer 36
YouTube - partager des vidéos <i>74</i>